

٢٠٠٢ سؤال في الكمبيوتر

ط

طباعة

oboi.kandi.com

ص- صيانة

س١: فى نظام رباعى السماعات لا يوجد صوت من السماعات الخلفية .

افحص ما يلى CD AUDIO - LINE - TOD - AUX - MIC

الحل :

- ١- فى مزج الصوت SOUND MIXER : فى نافذة SOUND MIXER PLAY CONTROL تأكد من وجود علامة على المنبع المستخدم SOURCE .
- ٢- فى نافذة RECORD CONTROL تأكد من وجود علامة أيضاً .
- ٣- إذا غيرت فى الموجودات فاذهب إلى نافذة RECORD CONTROL فى SOUND MIXER وتأكد من وجود العلامات .

س٢: لا يوجد صوت AUDIO OUT عند تشغيل ملف رقمى مثل: WAV , MIDI, AVI احتمالات السبب : زر حجم الصوت ليس فى الوضع الصحيح - المكبر أو السماعات موصلة بالفتحة الخطأ - يوجد نزاع CONFLICT بين المعدات - اختيار خطأ للمزج OUTPUT بالسماعات على النافذة - منزلق حجم الصوت سواء فى MASTER أو SOURCE قرب الصفر فى النافذة .

افحص ما يلى : زر السماعة فى المنتصف - استخدم الـ MIXER لضبطه - فى المكبر أو السماعات يخرج كيبيل الكهرباء من فتحة LINE OUT - عدم وجود نزاع بين بطاقة الصوت والملحقات الأخرى - الاختيار الصحيح فى نافذة السماعات - ضع على ١٠٠٪ منزلق الصوت فى الـ MASTER ولـ SOURCE .

س٣: حدوث تقلص فى العناوين .

الحل : اضبط إعدادات الفيديو . من صندوق تهيئة الفيديو اضبط المؤشر فى مربع الاتزان STABILITY حتى يزول التقلص .

س٤: ظهور خط رفيع أزرق على حافة نافذة الفيديو .

الحل : اضبط موضع وحجم شاشة العرض :

- ١- فى صندوق تهيئة الفيديو انقر زر موضع الحرف فى مربع الوضع / الحجم POSITION/SIZE لضبط الموضع وهذه التغييرات تؤثر فى النافذة السابقة
- ٢- لضبط عرض الشاشة انقر أزرار الموضع والحجم الاثني

٣- كرر ما سبق حتى يختفي خط MAGNETO .

س٥: يحدث خطأ عند تحميل ملفات نوع VOB . من DVD .

السبب : هذه الملفات محمية ضد النسخ .

الحل : استخدم مشغل PC-DVD .

س٦: اضمحلال اللون على شاشة العرض (التليفزيون) على فترات ثابتة ؟

السبب : الـ MACROVISION ميكانيكية حقوق النسخ تراقب منع ازدواجية حقوق النسخ لمحتويات الفيديو .

الحل : تأكد من أن كيبيل التليفزيون موصل مباشرة بالتليفزيون وليس عبر الفيديو VCR .

س٧: عدم استقرار العرض ؟

الحل : افعل ما يلي :

١- في مشغل PC-DVD انقر زر وقف STOP لوقف التشغيل .

٢- انقر قائمة التهيئة وفي الصندوق انقر خانة الفيديو ثم زر ADVANCED ومنه انقر المعايير التلقائية AUTO CALIBRATION للحصول على محاذاة العرض على الشاشة .

٣- اعمل FINE TUNE لمحاذاة الفيديو .

٤- لضبط موضع الفيديو افحص زر المواضع الأربعة في مجموعة POSITION/SIZE

٥- لضبط اتساع عرض لافيديو انقر زر TWO SIZE في مجموعة POSITION/SIZE

٦- كرر ما سبق حتى يتحاذى العرض جيدا على الشاشة .

س٨: لا يوجد عرض ؟

الحل : تأكد من توصيل الكيبيل . تأكد من أن مزج الفيديو معد جيدا كما يلي :

١- شغل PC-DVD .

٢- في الريموت افحص قائمة ASPECT/VIDEO OUT .

٣- اعتمادا على جهاز العرض الذي تريد استخدامه اختار الاختيار المناسب في القائمة .

كمثال : إذا أردت عرض الفيديو على شاشتك تأكد من أن الاختيار على PC MONITOR .

س٩: معايرة التلقائية غير ناجحة ؟

الحل : في نافذة تهيئة الفيديو انقر زر الافتراض DEFAULT وسوف يعطيك استقامة الصورة

لدقة العرض الحالي ثم اعمل FINE

س١٠: ظهور الفيديو مشدودا رأسيا ؟

السبب : تم ضبط جهاز العرض على شاشة تليفزيون كبيرة . أيضا التليفزيون المستخدم كان

قياسياً .

الحل : تأكد من أن ضبط مزج الفيديو مضبوط على تليفزيون قياسي

١- شغل الـ PC-DVD .

٢- على الريموت انقر زر قائمة ASPECT / VIDEO OUT .

٣- تأكد من وضع الاختيار على STANDARD TV .

س١١: ظهور الفيديو مشدود أفقياً ؟

السبب : تم ضبط جهاز العرض لمزج الفيديو على تليفزيون قياسي بالرغم من أن التليفزيون عرض الشاشة .

الحل : تأكد من أن ضبط مزج الفيديو مضبوط على تليفزيون عريض الشاشة .

١- شغل PC-DVD .

٢- على الريموت انقر زر قائمة ASPECT/VIDEO OUT .

٣- تأكد من وضع الاختيار على WIDESCREEN TV .

س١٢: لا يوجد خرج صوت عند تشغيل ألعاب للدوس والتي تتطلب سى دى روم. أو أن لا يوجد خرج صوت عند تشغيل CD-AUDIO ؟

الحل : تأكد من أن كيبيل الصوت بالسى دى بين مشغل السى دى وبطاقة الصوت بالجهاز موصلة جيداً .

س١٣: ميناء عصا الألعاب JOYSTICK لا يعمل ؟

السبب : ميناء العصا ببطاقة الصوت يتنازع مع ميناء العصا فى النظام SYSTEM .

الحل : الغى ميناء العصا ببطاقة الصوت واستخدم ميناء العصا التى بالنظام .

س١٤: عصا الألعاب JOYSTICK لا تعمل بشكل جيد مع بعض الألعاب GAMES ؟

السبب : قد يستخدم البرنامج توقيت معالج النظام SYSTEM PROCESSOR TIMING لاحتساب

العصا بطريقة غير صحيحة مفترضاً أن الموقع خارج النطاق .

الحل : زد 8 BIT I/O RECOVERING TIME بالنظام والخاص بإعدادات البيوس وتكون عادة

أقل من قسم CHIPSET . أو إذا كان متاحاً ، فربما تضبط سرعة AT BUS لساعة أبطأ .

إذا استمرت المشكلة جرب عصا أخرى .

س١٥: يحدث نزاع بين بطاقة الصوت والملحقات الأخرى إذا كان لهما نفس عنوان

الإدخال / الإخراج I/O ADDRESS ؟

الحل : لحل هذا النزاع غير إعدادات البطاقة أو الملحق المتنازعة فى نظامك باستخدام مدير

الأجهزة DEVICE MANAGER فى الوندوز .

إذا لم تتوصل للملحقة بسبب النزاع ائزع جميع البطاقات الملحقة ماعدا بطاقة الصوت والبطاقات الضرورية (مثل GRAPHIC CARD, DISK CONTROLLER). أعد كل بطاقة لمكانها حتى يتبين DEVICE MANAGER أن النزاع قد ظهر .

١- من لوحة التحكم انقر رمز النظام SYSTEM ومن خواصه بالزر الأيمن اختر خانة DEVICE MANAGER .

٢- في خانة SOUND , VIDEO , GAME CONTROLLER اختر مشغل بطاقة الصوت المتنازع والذي عليه علامة ! ثم انقر رمز الخواص .

٣- في نافذة الخواص اختر خانة RESOURCES وتأكد من وجود علامة في خانة AUTOMATIC SETTINGS ثم OK .

٤- أعد تشغيل الوندوز .

س١٦: تظهر رسالة الخطأ من SERVICE CONTROL MANAGER عند بدء تشغيل وندوز (NT 4.0) ؟

السبب : تظهر رسالة الخطأ مع رسائل أخرى بعدما تزيل بطاقة الصوت من الكمبيوتر بعد تركيبها بنجاح . وتحاول وندوز توفير المشغل DRIVER مع البطاقة المزالة .

الحل : ١- أدخل الجهاز كمدير الشبكة . انقر زر البدء START ثم إعدادات SETTINGS ثم خانة الجهاز DEVICE . انقر مرتين على رمز الوسائط المتعددة MULTIMEDIA ثم انقر خانة الجهاز DEVICE .

٢- في القائمة التي تظهر أزل الإدخالات من :

AUDIO DEVICE - MIDI DEVICE , INSTRUMENT

ثم

AUDIO FOR SB LINE

MIDI FOR SB LINE

MIDI FOR S/W SYNTH

س١٧: عند تركيب وندوز ٩٥ أو ٩٨ بدء التركيب التلقائي لا يعمل بعد وضع السي دي .

الحل : قد تكون ميزة AUTO PLAY غير شغالة .

لبدء التركيب من خلال قائمة (جهاز الكمبيوتر MY COMPUTER) :

انقر مزدوجاً رمز الكمبيوتر . وبالأيمن على CD اختر AUTO PLAY . لتشغيل خاصية

AUTO PLAY تلقائياً عند إدخال السي دي AUTO INSERT :

١- من لوحة التحكم انقر رمز النظام SYSTEM ومن خواصه انقر خانة DEVICE MANAGER

واختار مشغل السي دي الخاص بجهازك . انقر زر الخواص ومن زر الإعدادات اختار AUTO INSERT ثم OK .

س١٨: الموضوع : INSUFFICIENT SOUND FONT CACHE .

المشكلة : لا توجد ذاكرة كافية لتحميل SOUND FONT عند تحميل أو تشغيل ملفات ميدي MIDI متوافقة مع SOUND FONT .

السبب : لا توجد ذاكرة كافية مخصصة للـ SOUND FONT لتخصيص كاش لـ SOUND FONT أكثر .

الحل : في لوحة تنظيم الـ SOUND FONTS في خانة الاختيارات OPTIONS وحرك المنزلق لليمين للأكثر كاش . يعتمد ذلك على الذاكرة المتاحة بالجهاز . في خانة CONFIGURE BANK اختار SOUND FONT BANK أصغر .

س١٩: الموضوع : الصوت : AUDIO .

المشكلة : يوجد تأثير على أداء ملف صوت عند تشغيله . الإعدادات السابقة على تشغيل الملف غير مناسبة لهذا الملف . لتعديل الإعدادات : في نافذة ENVIRONMENTAL AUDIO CONTROL أو DISPLAY LAUNCHER ثم خانة ENVIRONMENTAL . في القائمة التي تظهر اختار NO EFFECT أو المحيط المناسب .

س٢٠: الموضوع : مغذى الكهرباء POWER SUPPLY .

المشكلة : لا يوجد عرض . الحل : الكهرباء الخارجة من مغذى الكهرباء غير كافية للنظام . بعض أجزاء منهم معطلة . إذا لم يوجد حل سهل ، غير هذه الوحدة

س٢١: الموضوع : لا يتمكن من تحقيق وصلة انترنت 56K .

السبب : هذا الموديم له قدرة ٥٦ كيلو ولكن سرعة الانزال DOWNLOAD التي تعرفها قد تكون أقل بسبب توصيلات الخط المتغيرة وعوامل أخرى . عملية الـ UPLOAD المستخدم للجهاز الخادم SERVER تسافر بسرعات حتى ٣١,٢ ك . خط التليفون التماثلي ANALOG مع المواصفات القياسية ITU-V.90 أو تقنية X2 ، مقدم خدمة الانترنت أو موقع الهيئة المضيفة بمواصفات ITU-T 56K أو تقنية X2 . هذه ضرورية لتلك السرعات العالية المطلوبة للإنزال DOWNLOAD .

الحل : اطلب من المختصين فحص خط التليفون .

س٢٢: حدوث خطأ ERROR فى إرسال الفاكس موديم V.17 .

السبب (١) : ال MODEM INITIALIZATION STRING غير كافية لإرسال الفاكس .

الحل : أدخل قيمتها فى TERMINAL MODE (AT & H3 & 12 & 12256=905) .

السبب (٢) : قد يكون تعدى التاريخ المحدد لمشغل COM .

الحل : حمل مشغل COM الملحق مع الموديم .

السبب (٣) : معدل BAUD RATE قد يكون معد عالى .

الحل : اجعله أقل إلى 9600 أو 7200 أو 4800 .

السبب (٤) : قد تكون محاولا إرسال ملف مضغوط .

الحل : افتح الملف . اختر برنامج الاتصال كطابعة واطبع الملف .

السبب (٥) : قد يوجد ملف TSR ساكن فى الذاكرة مثل حافظ الشاشة أو مقاوم الفيروسات .

الحل : أوقف عمله .

س٢٣: برنامج الاتصالات يصدر خطأ CR CYCLIC REDUNDANCY CHECK وبمستوى

منخفض CPS حرف / ثانية .

السبب (١) : خط التليفون ردى .

الحل : اتصل بالمختصين .

السبب (٢) : إعدادات OPTIONAL FLOW CONTROL قد لا تكون شغالة فى الموديم .

الحل : اكتب الأمر TERMINAL MODE لتحميل إعدادات الهاردوير . AT&F1 ثم أدخل .

السبب (٣) : الموقع عن بعد الذى تحاول الاتصال به قد تكون لديه مشكلة مع نظام إرسال

الملفات FTP .

الحل : غير نظام FTP . لا تستخدم X MODEM إذا كانت البروتوكولات الأخرى متوفرة .

السبب (٤) : قد تكون محاولا إنزال ملف فى منطقة مضغوطة على الاسطوانة الصلبة .

الحل : أنزل على منطقة غير مضغوطة .

س٢٤: إشارات الموديم لا تتمكن من عمل الوصلة .

السبب (١) : قد يكون الخط ردى .

الحل : حاول وضع الاتصال مرة أخرى . اتصل بالمختصين .

السبب (٢) : فتحة التليفون قد تكون غير مربوط الأسلاك جيدا .

الحل : اتصل بالمختصين . تأكد من أن TIP , RING على الجزء الخارجى للسلك .

س٢٥: الموديم لا يعود لوضع الاتصال وأنه لا يجيب التليفون .

السبب (١) : قد تكون مستخدما الكهرباء الخطأ فى الموديم الخارجى .

- الحل : عدل وضع الكهرباء .
 السبب (٢) : قد لا يكون نظام الرد التلقائي شغال في البرنامج .
 الحل : تأكد من ذلك . تحتاج لتشغيله قبل كل استعمال إذا لم تضعه على التشغيل الدائم .
 السبب (٣) : قد تكون واضعا جهاز بين الموديم ووصلة التليفون .
 الحل : لا يجب وجود مجزئى خط أو آلات فاكس أو أجهزة أخرى بين الموديم ووصلة الحائط .

- س٢٦: توجد حروف غريبة على الشاشة عند الإرسال .
 السبب (١) : وجود نزاع مع إعدادات الموديم البعيد لطول الكلمة أو PARITY أو STOP BIT .
 الحل : ضع قيمتهم مثل الموديم البعيد أو BBS الذى تنادى عليه .
 الإعدادات العامة هي :

DATA BITS-8

STOP BIT-1

PARITY - NONE

- السبب (٢) : مقدم الخدمة ISP قد لا يقدم خدمة X2 .
 الحل : اكتب المر فى TERMINAL MODE لتحميل إعدادات الهاردوير ALT&F1 وأدخل .

س ٢٧ : لا يوجد صوت من السماعات . فما السبب ؟

- السبب : ١- كيبيل الصوت أو السماعات ليس موصل جيدا .
 ٢- مستوى الصوت VOLUME غير مضبوط لمستوى صوتي .
 ٣- عطل المشغل DRIVE .

الحل : اتبع واحدا مما يلي :

- ١- تأكد من وصل السماعات لخرج السماعات ببطاقة الصوت .
 ٢- تأكد - فى نافذة تحكم الصوت VOLUME CONTROL - أن ضبط CD AUDIO ليس MUTE وعلى مستوى صوتي .

س ٢٨ : باب مشغل السي دي لا يخرج . فما السبب ؟

قد يكون السبب أحد ما يلي :

- ١- قد يمنع أحد التطبيقات الشغالة فى منع تنفيذ أمر EJECT .
 ٢- أمر EJECT لا يمكنه الانتقال إلى مشغل السي دي .
 ٣- كيبيل البيانات DATA غير موصل جيدا .

الحل : ١- أغلق التطبيق الشغال وأعد تشغيل الجهاز .

- ٢- إذا كان سي دي موجود فى المشغل : أغلق الجهاز - أغلق الكهرباء .

- ٣- لإخراج درج المشغل أدخل مشبك ورق مستقيم فى فتحة الإخراج EJECT بمقدمة المشغل .
٤- تأكد أن كيبيل IDE موصل جيدا بمشغل السى دى والجهاز .

س ٢٩ : النظام لا يتعرف على بطاقة DXR2 . فما السبب ؟

السبب : مشغل الجهاز DXR2 لم ينصب جيدا .

الحل : أعد تركيب مشغل DXR2 باستخدام اسطوانة مشغل DVD .

س ٣٠ : رسالة خطأ من مشغل DVD :

UNABLE TO LOCATE DVD DRIVE

السبب : المشغل موجود ضمن وندوز ٩٨ . تركيب أجهزة مثل SCSI تكتب فوق ملفات
WNASP132.DLL, APIX.VXD .

الحل : افحص TIME STAMP لهذه الملفات وتوجد فى مجلد :

C:\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS

وال TIME STAMP هو (0 : 50) لوندوز ٩٥ و A90 ، و (11 : 11) لوندوز C, B .

إذا كان لأحد هذين الملفين أو لكليهما TIME STAMP مختلف ، اعمل نسخة احتياطية

منها واستخلص الإصدار السليم منها من اسطوانة تركيب الوندوز .

س ٣١ : مشغل DVD لا يشغل النظام عند إعادة التشغيل . فما السبب ؟

السبب : كيبيل الكهرباء غير موصل جيدا .

الحل : تأكد أن كيبيل الكهرباء موصل جيدا .

س ٣٢ : الجهاز لا يتعرف على مشغل DVD . فما السبب ؟

السبب : كيبيل IDE DATA غير موصل جيدا .

س ٣٣ : الصورة المعروضة على الشاشة تكون زرقاء كلها أو بعضها مع DVD .

فما السبب ؟

السبب : هذه الصورة غير محددة مع نافذة صورة DVD أو أن درجة اللون غير مضبوطة .

٢- كيبيل VGA LOOPBACK غير موصل جيدا .

الحل : ١- ركب نافذة صورة DVD باستخدام إمكانية التهيئة .

٢- من زر ابدأ START ثم البرامج ثم PC-DVD ENCORE اختار PC-DVD PLAYER .

٣- فى الريموت انقر زر التهيئة .

٤- فى مربع الحوار انقر خانة VIDEO وانقر ADVANCED .

٥- أزل العلامة من صندوق COLOR .

- ٦- إذا لم تستقم الصورة انقر زر AUTO ALIGN . إذا لم ينجح . اضبط الصورة يدويا .
 ٧- إذا استقامت الصورة علم على اختيار COLOR KEY .
 ٨- إذا لم يظهر اللون الأزرق على الشاشة انقر OK لحفظ إعدادات استقامة الصورة وإلا اضبط قيمة COLOR KEY .

س ٣٤ : على نافذة صورة DVD تظهر رواسب على الجهة اليمنى . فما السبب ؟
 في خانة الاستقامة ALIGNMENT حرك مفتاح اللون COLOR KEY 1,2 حتى تختفي الرواسب .
 إذا لم تختفي حرك المنزلق X-OFFSET,RATIO .

س ٣٥ : على نافذة صورة DVD يظهر خط أزرق رفيع على الحافة اليسرى . فما السبب؟

من خانة الاستقامة ALIGNMENT حرك منزلق RATIO حتى يختفي الخط الأزرق .

س ٣٦ : بعد تحريك منزلق الإشراف BRIGHTNESS لم تشرق الشاشة بالدرجة الكافية وليست معتمدة . فما السبب ؟

- ١- اضبط متحكم الإشراف والتباين BRIGHTNESS , CONTRAST .
- ٢- حرك منزلق COMMON GAIN في خانة ضبط الصورة .
- ٣- في مربع حوار التهيئة انقر خانة الصورة VIDEO ثم ADVANCED ثم تهيئة الصورة واضبط الصورة وحرك المنزلق .

س ٣٧ : الصورة مشدودة رأسيا ويشاهد نصفها فقط . فما السبب؟

- السبب : عرض الصورة معد على INTERLACED MODE .
 الحل : تأكد أن الشاشة معدة للعرض عند تحديد ٦٠٠ × ٨٠٠ و ١٦ بت للون .

س ٣٨ : عرض الصورة ليس أملسا SMOOTH . فما السبب ؟

- ١- مشغل الجهاز ليس موجودا في النظام لـ BUS MASTERING .
- ٢- في الـ CMOS الإعدادات لمشغل DVD ليس جيدا .
- ٣- نقل DMA ليس شغالا NOT ENABLED .

الحل : ١- احصل على برنامج مشغل BUS MASTER .

٢- اقل ما يلي في CMOS مع ملاحظة أن التغيير الخاطئ فيها قد يسبب توقف

الجهاز وأعد تشغيل الجهاز . أثناء فحص الذاكرة من قبل النظام اضغط DEL أو F1

أو F2 حسب نظام جهازك لتدخل على CMOS SETUP اختار INTEGRATED

PERIPHERAL .

- ٣- ضع PIO لمشغل الـ DVD على MODE4 .
 كمثال : إذا كنت قد وصلت الـ DVD على PRIMARY على موصل IDE على أساس مشغل SLAVE ضع IDE PRIMARY SLAVE على MODE4 .
 ٤- اضغط ESC للعودة للقائمة واحفظ .
 ٥- DMA TRANSFER اجعلها ENABLE .
- س ٣٩ : بعد دقائق فإن استقامة صورة DVD تلقائياً لم تكتمل . فما السبب ؟
 انتظر عدة دقائق أخرى ولا بد أن يتم الضبط التلقائي .

قد يستغرق عمل الاستقامة التلقائي فترة خاصة إذا كنت
 تشغل الـ DVD للمرة الأولى.



- س ٤٠ : الطباعة غير جيدة . فما السبب ؟
 افتح الطابعة ونظف علبة الحبر وحامل علبة الحبر والـ STMP CODER (في الملونة) .
- س ٤١ : الطباعة لا تطبع رغم إضاءة اللمبة . فما السبب ؟
 ١- تأكد من وجود ورق .
 ٢- تأكد من توفر الحبر .
 ٣- نظف الطابعة من الداخل .
- س ٤٢ : تطبع الطابعة في الاختبار TEST فقط ولا تطبع من خارجها . فما
 السبب ؟
 المشكلة في كيبيل أو ميناء الطابعة .
- س ٤٣ : خرج الطباعة رموز الحروف الغير مفهومة للقارئ . فما السبب ؟
 أعد تركيب مشغل الطابعة - غير كيبيل الطابعة .
- س ٤٤ : لا توجد كهرباء بالطابعة . فما السبب ؟
 افحص جهد الكهرباء - افحص الفيوز - افحص كيبيل الكهرباء .
- س ٤٥ : خرج الطباعة ليس على استقامة . فما السبب ؟
 ضع الورق في الاتجاه السليم - افحص تهيئة الطابعة .
- س ٤٦ : توقفت الطابعة فجأة أثناء الطباعة ؟
 أغلق غطاء الطابعة - افحص عن الفيروسات .

س ٤٧ : مشغل الاسطوانة المرنة غير جاهز أو أنه لا يقرأ . فما السبب ؟
افحص كيبيل المشغل - افحص المشغل - قد يكون رأس المشغل غير مستقيم - افتح المشغل ونظف
الرأس .

س ٤٨ : الاسطوانة الصلبة لم ترصد . فما السبب ؟
افحص كيبيل المشغل - افحص القنطرة JUMPER - افحص التوصيل .

س ٤٩ : توجد رسالة خطأ XMS أثناء تحميل البرامج . فما السبب ؟
غير الذاكرة .

س ٥٠ : دائما الكمبيوتر يعيد بدء التشغيل . فما السبب ؟
قد تكون البطارية ضعيفة - افحص مغذى الكهرباء بالجهاز - افحص مروحة التبريد إذا كانت
تعمل - افحص المعالج الرئيسي CPU .

س ٥١ : عندما أشغل الكمبيوتر لا يبدأ العمل ويتوقف HANG-UP . فما السبب ؟
افحص وجود فيروس - افحص CPU - افحص الذاكرة - مغذى الطاقة - إعدادات CMOS .

س ٥٢ : لا يوجد عرض على الشاشة . فما السبب ؟
افحص الشاشة - افحص كيبيل الشاشة الموصل بالجهاز - افحص CPU - افحص مغذى الطاقة -
القنطرة .

س ٥٣ : مشغل السي دي لم يرصد . فما السبب ؟
افحص الكيبيل - افحص التوصيلات إذا كانت في فتحة SECONDARY IDE - ركب برنامج
تشغيل مشغل السي دي جيدا - قد لا يوجد ملف MSCDEX.EXE - غير كيبيل السي دي .

س ٥٤ : بعد وضع السي دي في فتحة SECONDARY لم يتم التعرف عليها . فما
السبب ؟

ضع السي دي روم منفصلا - غير الكيبيل - افحص قنطرة JUMPER السي دي - إذا كان SLAVE
أو MASTER فإذا كان SLAVE غيره إلى MASTER - أزل قنطرة الـ BIOS وغيرها .

س ٥٥ : حركة الفيلم بطيئة على الشاشة . فما السبب ؟
ركب مشغل بطاقة العرض جيدا - زد الذاكرة - ضع السي دي روم في SECONDARY MASTER
- افحص بطاقة العرض - سرعة العرض تتوقف على ذاكرة البطاقة .

س ٥٦ : مشغل السى دى أحيانا لا يقرأ وأحيانا يأخذ وقتا فى القراءة . فما السبب ؟

افتح مشغل السى دى وافحص الرأس ونظفها بماء أو كحول واتركها تجف أو غير الكيبل

س ٥٧ : عند تشغيل لعبة يتوقف الجهاز . فما السبب ؟

اخلع بطاقة الصوت أو غيرها - غير اللوحة الأم - قد يوجد فيروس .

س ٥٨ : أريد تسجيل صوتى بالميكروفون ولكنه لا يعمل . فما السبب ؟

افحص تهيئة الصوت ، قد يكون الميكروفون MUTE - افحص الميكروفون - ضع الميكروفون فى الفتحة الصحيحة - حرك كيبل الصوت إلى فتحة أخرى فى بطاقة الصوت - أضف صوت بعض الملحقات فى التهيئة .

س ٥٩ : بعد تركيب الوندوز وإعادة تشغيل الكمبيوتر لم يعمل . فما السبب ؟

أدخل اسطوانة بدء التشغيل لدوس - اعمل FDISK وانظر إذا كان BOOTABLE LOGICAL PARTITION موجودا - إذا لم يوجد اجعله أول PARTITION .

س ٦٠ : عند توصيل الاسطوانة الصلبة الجديدة فإن اللمبة تضئ ولكن لا يعمل . فما السبب ؟

افحص الكيبل ووصله جيدا - افحص التظيرة - غير مئذى الطاقة - إذا كان موصلا ببطاقة IDE فبرها .