



ملحق ( ٢ )

أوضاع أرجل اشباه الموصلات المستخدمة في المشاريع

أولاً: أوضاع أرجل الترانزستورات والثايرستورات

<p>BC 107 BC108 BC 109 BC 140 2N222A</p> 	<p>BC238</p> 	<p>BD140</p> 	<p>BC547 BC557</p> 	
<p>2N6253</p> 	<p>VN66AF</p> 	<p>HEPS0012 2N394 2N3391 2N5306</p> 	<p>2N3391 MPSA14</p> 	
<p>BD441 BD131</p> 	<p>TIP122</p> 	<p>C106B C106Y</p> 	<p>C103</p> 	<p>C5U</p> 

ثانياً: أوضاع أرجل الدوائر المتكاملة

