

الفصل السابع

أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

تلقى الضوء فى هذا الفصل على جوانب أساسيات إنتاج الخضر التى تتعلق بالزراعات المحمية. ويمكن لمن يرغب فى الإطلاع على مزيد من التفاصيل عن الأسس العامة لإنتاج الخضر الرجوع إلى كتابى "أساسيات وفسولوجيا الخضر" (١٩٩٧)، و "تكنولوجيا إنتاج الخضر" (١٩٩٧) للمؤلف.

الاحتياجات البيئية

إن أهم ما تتميز به الزراعات المحمية هو إمكانية التحكم البيئى فيها؛ بما يسمح بإنتاج الخضر فى غير مواسمها، مع توفير أكثر الظروف ملائمة لنمو وتطور النباتات (موضوع الفصل الثالث). ويبين جدول (٧-١) درجات الحرارة والرطوبة النسبية الملائمة لمختلف مراحل النمو فى أهم محاصيل الزراعات المحمية.

جدول (٧-١): درجات الحرارة والرطوبة النسبية الملائمة لمختلف مراحل النمو فى أهم محاصيل الزراعات المحمية (عن مشروع الزراعة المحمية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ١٩٨٩)

مرحلة النمو	الطماطم	الخيار	التاوان	الفلفل	الباذنجان	الفاصوليا
الفترة من زراعة البذرة إلى						
بداية الحصاد (يوم)	١٢-١١	٦-٥	١٢٥-١١٥	١٢-١١	١٢٠-١١٠	٦٥-٥٥
مدة الحصاد (يوم)	١٥٠-١٢٠	١٣٠-١١٠	٧٥-٥٥	١٨٠-١٣٠	١٣٠-٧٠	٧٠-٥٠
الحرارة المناسبة لإنبات البذور (م):						
الهواء	٢٠-١٨	٣٠-٢٥	٢٥-٢٢	٢٥-٢٢	٢٥-٢٢	٢٠-١٨
التربة	٢٥-٢٢	٣٠-٢٦	٢٧-٢٥	٣١-٢٤	٣١-٢٤	٢٢-٢٠

أصول الزراعة المحمية

تابع جدول (٧-١)

مرحلة النمو	الطماطم	الخيار	الفاوون	الفلفل	الباذنجان الفاصوليا
الحرارة المناسبة للنمو الخضري (م)	١٥-١٢	٢٠-١٨	١٦-١٣	١٦-١٤	١٨-١٦
الهواء ليلاً	٢٢-١٨	٣٠-١٥	٣٦-٢٥	٢٧-٢٣	٢٧-٢٣
الهواء نهاراً	١٨-١٥	٢٢-٢٠	٢٠-١٨	٢٠-١٨	٢٠-١٨
التربة					
الحرارة المناسبة للإزهار والعقد (م)	١٦-١٤	١٨-١٦	١٨-١٦	١٨-١٦	١٨-١٦
الهواء ليلاً	٢٨-٢٢	٣٠-٢٣	٣٠-٢٥	٢٧-٢٣	٢٧-٢٣
الهواء نهاراً	٢٠-١٦	٢٢-٢٠	٢٠-١٨	٢٠-١٨	٢٠-١٨
التربة					
الحرارة المنخفضة (م) التي لا يتحملها	٤	٦	٥	٥	٤
المحصول لأكثر من ٦ ساعات					
الحرارة الصغرى (م) التي لا يتحملها	٨	١٢	١١	١٠	٨
المحصول لأكثر من ٥ أيام					
الرطوبة النسبية المناسبة (/)	٦٥-٦٠	٨٥-٧٥	٦٠-٥٠	٧٠-٦٠	٧٠-٦٠

عمليات إعداد الأرض للزراعة

يتضمن تجهيز الصوبات للزراعة ما يلي .

١- التخلص من بقايا المحصول السابق.

٢- الحرث.

٣- التمشيط والتسوية

٤- التخلص من الأملاح المتراكمة من الزراعة السابقة بالغسيل بالماء.

٥- إضافة الأسمدة السابقة للزراعة، وهي تكون غالباً في الحدود التالية لكل صوبة

مناسبة

٢م^٢ سبلة كتكوت

٥٠ كجم سوبر فوسفات.

٢٥ كجم سلفات نشادر.

٢٥ كجم سلفات البوتاسيوم.

٥ كجم سلفات مغنيسيوم.

٢٥ كجم كبريت زراعى.

٦- تعقيم التربة.

٧- إقامة المصاطب بارتفاع ٣٠ سم.

٨- فرد أنابيب الري بالتنقيط واختبار النقاطات.

٩- تغطية المصاطب بالمش.

١٠- تخمير الأسمدة والمصاطب بالرى لمدة حوالى ٢٤ ساعة على ثلاثة أيام متتالية.

تأمين نظام جيد للصرف

يلزم - بداية - تأمين نظام صرف (بزل) جيد للصوبات قبل استخدامها فى الزراعة. وفى معظم الدول العربية تقام البيوت المحمية على أراض رملية عالية المسامية والنفاذية؛ لا تحتاج إلى عمل نظام خاص للصرف فيها. ولكن عندما تكون تربة البيوت المحمية ضعيفة النفاذية، أو عندما يكون منسوب الماء الأرضى مرتفعاً، فإنه من الضرورى توفير نظام جيد للصرف، وأفضلها الصرف المغطى، ولكن يمكن إنشاء مصارف مكشوفة بين الصوبات ضمن شبكة مصارف المزرعة.

وفى مصر تعتمد ٨١٪ من الصوبات على الصرف الطبيعى، بينما يعتمد نحو ٥٪ منها على طريقة الصرف المغطى، و ٧٪ على مصارف خاصة مكشوفة، و ٧٪ على المصارف العمومية (عن مشروع الزراعة المحمية - مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ١٩٩٢).

غسيل الأملاح من التربة

تتبع طريقة الري بالتنقيط غالباً فى الزراعات المحمية. وتؤدى هذه الطريقة إلى

تراكم الأملاح على سطح التربة وعلى الرغم من أن تراكم الأملاح يكون بعيداً عن منطقة نمو الجذور - طالما أن النقاطات تعمل بانتظام - إلا أن توقف الري بعد انتهاء المحصول يتبعه تحرك أفقى للأملاح باتجاه النقاطات، كذلك فإن تغيير مسافة الزراعة أو موضع الجور "الحفر" فى الزراعة التالية يعنى احتمال وجود النباتات فى مناطق قد تركزت فيها الأملاح، ولهذا . فإنه من الضرورى فى الزراعة المحمية أن تغرس التربة بكميات كبيرة من الماء قبل الزراعة؛ لإذابة الأملاح وإزاحتها عميقاً فى التربة. ويتطلب ذلك - بطبيعة الحال - توفر صرف جيد، وأن تكون التربة عالية النفاذية

يمكن إضافة المياه اللازمة لغسيل التربة عن طريق شبكة الري بالتنقيط. وعلى الرغم من كفاءة هذه الطريقة فى إزاحة الأملاح بعيداً عن الجذور . إلا أن جزءاً كبيراً منها لا يغسل عميقاً فى التربة، وإنما يبقى على سطح التربة - أو قريباً من سطح التربة - بين خطوط الري بالتنقيط، ولذا . يلزم عند إجراء الغسيل بهذه الطريقة أن تكون خطوط التنقيط فى مواقعها المحددة لها على خطوط الزراعة، التى تتم إقامتها بعد ذلك

ويعد الري بالرش أفضل وسيلة لإضافة المياه اللازمة لغسيل التربة؛ حيث لا يلزم معها إعداد التربة إعداداً خاصاً، كما أنها لا تؤدى إلى انجراف التربة، ولكن البراعات المحمية لا تروى بطريقة الرش، ولا تكون البيوت المحمية مزودة - عادة - بشبكة للري بالرش.

وغالباً . تتم إضافة المياه اللازمة لغسيل التربة بطريقة الغمر إما بعد تقسيم الصوبة إلى أحواض مساحتها ٢ × ٢ م أو ٣ × ٣ م، وإما بعد إقامة خطوط عميقة تتسع لكميات المياه المقرر إضافتها.

تروى الأرض رياً غزيراً ثلاث ربات متتالية، وتتوقف كمية المياه المضافة والمدة بين الريات على طبيعة التربة؛ حيث تقدر بنحو ١٠م^٣/متر مربع من مساحة الصوبة كل ٤

الفصل السابع. أساسيات إنتاج الخضراوات البيوت المحمية

أيام في الأراضي الثقيلة، و 0.07 م²/متر مربع من مساحة الصوبة كل يومين في الأراضي المتوسطة القوام، و 0.03 م²/متر مربع من مساحة الصوبة يوميًا في الأراضي الخفيفة القوام. ويعنى ذلك أن كل 100 م² من مساحة الصوبة تحتاج إلى كمية إجمالية من ماء الغسيل (موزعة على 3 ريات) تقدر بنحو 30 م³ في الأراضي الثقيلة، و 21 م³ في الأراضي المتوسطة القوام. و 9 م³ في الأراضي الخفيفة القوام (عن البلتاجي وآخرين (١٩٩١).

ويفضل إضافة الجبس الزراعى إلى التربة القلوية قبل الريّة الأولى (مع خلطة بالطبقة السطحية من التربة) بمعدل 20 كجم/ 100 م² من مساحة الصوبة؛ وذلك بهدف خفض pH التربة.

ويراعى - بعد إجراء عملية الغسيل - عدم زيادة تركيز الأملاح في التربة عن 25 مليموز/سم عند 25 م² في حالة زراعة الخيار والمحاصيل الحساسة الأخرى؛ كالفاصولية، والشمام، والقاوون، والفاصوليا، وألا تزيد على 4.5 مليموز/سم في حالة زراعة المحاصيل المتوسطة الحساسية للملوحة؛ مثل: الطماطم، والفلفل، والباذنجان.

الحراثة

لا تتطلب الأراضي الرملية - عادة - أكثر من خريشة التربة سطحياً، ولكن الأراضي الثقيلة تتطلب حرثاً عميقاً. وقد تستعمل المحارث القلابة، كم قد تستعمل محارث تحت سطح التربة. وفي الحالة الأخيرة فإن الحراثة تتم قبل إقامة الصوبات.

وبعد الحراثة يسوى سطح التربة، كما تُكسّر كتل التربة (القلاقليل) في الأراضي الثقيلة، لتصبح مهذاً صالحاً للزراعة.

هذا وعلى خلاف ما يعتقد المزارعون، وجد من دراسة أجريت على 81 صوبة أن جودة التربة لم تتأثر سلبياً بتكرار الزراعة فيها على مر الزمن (Knewton وآخرون (٢٠١٠).

تعقيم التربة

يعتبر تعقيم التربة من العمليات الزراعية الأساسية في الزراعات المحمية، نظراً لأن تكرار زراعة الأرض بمحصول معين على فترات متقاربة يؤدي إلى تكاثر مسببات الأمراض فيها، مثل النيماتودا، وفطريات الذبول، وأعفان الجذور. ويجرى التعقيم عادة - بعد الحرث، وقبل إقامة خطوط الزراعة وقد تناولنا موضوع تعقيم التربة ومخاليط الزراعة - بالتفصيل - في كتاب "الأساليب الزراعية لمكافحة أمراض وآفات وحشائش الخضر" (حسن ٢٠١٠)، وفيه يجد القارئ كل ما يتعلق بهذه العملية

يعد التعقيم الحرارى (بالبخار) أقدم طريقة للتعقيم، وهى لا تطبق - عادة - إلا فى المناطق الباردة التى تُدْفأ فيها البيوت المحمية بالبخار، والتى تتوفر فيها مراحل البخار المستعملة فى التدفئة وقد تلت هذه الطريقة فى التطبيق التعقيم بالمبيدات (وخاصة بالمبخرات Fumigants). وعلى الرغم من الكفاءة العالية لعملية التعقيم الكيميائى إلا أنها باهظة التكاليف. وأصبحت تُواجه بمعارضة شديدة فى كثير من الدول؛ بسبب تأثيرها الضار على البيئة. وخاصة تلويثها للمياه الجوفية، ناهيك عن حظر استخدام بروميد الميثاين فى تعقيم التربة أما أكثر طرق التعقيم انتشاراً - حالياً - فهى التعقيم بالإشعاع الشمسى، وهى أقل الطرق تكلفة. وبالإضافة إلى كفاءتها العالية فى التخلص من عديد من مسببات الأمراض والحشائش. فإنها تُحفز نمو أنواع بكتيرية مفيدة للنباتات تتواجد فى التربة وتعيش بالقرب من جذورها. وقد أسهبنا فى شرح هذه الطريقة ومزاياها فى الكتاب المشار إليه أعلاه.

ونظراً لارتفاع تكلفة التعقيم الكيميائى .. يلجأ كثير من المنتجين إلى تغيير مواقع الصوبات إلى أرض جديدة. وهذا إجراء اقتصادى سليم فى حالة الأنفاق البلاستيكية الاقتصادية التى يكون من السهل فكها وإعادة إقامتها.

كذلك يلجأ بعض المنتجين - خاصة فى المناطق الصحراوية - إلى استبدال تربة جديدة بنحو ١٠-١٥ سم من التربة السطحية للصوبات، وذلك إجراء مكلف، ولا

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

يعطى - غالباً - النتائج المرجوة منه ، بسبب سرعة انتشار الجذور فى الطبقات تحت السطحية ، التى تكون ملوثة بمسببات الأمراض

وتعد الزراعة على أصول مقاومة للأمراض أفضل بديل لعملية تعقيم التربة وتنتشر هذه الطريقة على نطاق واسع للغاية فى بعض دول العالم ، خاصة فى أوروبا ، واليابان . وكوريا الجنوبية ، وتتناولها بالشرح فى موضع لاحق من هذا الكتاب .

إقامة المصاطب

يُستدل من عديد من الدراسات والممارسات الفعلية على أن الزراعة على مصاطب مرتفعة أفضل كثيراً من مَد خطوط الزراعة على أرض مستوية . ويرجع ذلك إلى أن المصاطب تزداد فيها فرصة تهوية التربة ، وينصرف الماء الزائد عنها - بما يحمله من أملاح ذائبة - إلى قنوات المصاطب ، كما تدفأ تربة المصاطب بسرعة أكبر من تربة الأرض المنبسطة (بسبب زيادة المساحة المعرضة للإشعاع الشمسى فى حالة المصاطب) ، وهو أمر له أهميته خلال فترة انخفاض درجة الحرارة شتاءً ، أى خلال موسم الزراعات المحمية .

تقام المصاطب عندما تكون التربة مستخرثة ؛ أى بعد أن تغمر بالماء ثم تترك إلى أن يصبح بها ٥٠٪ من الرطوبة عند السعة الحقلية . ويتم ذلك بفتح قنوات عميقة - بطول الصوبة - فى منتصف المواقع المفترضة للمصاطب ، وتلك القنوات هى التى تنثر فيها الأسمدة الكيميائية والعضوية السابقة للزراعة (يراجع لأجل ذلك موضوع التسميد فى موضع لاحق من هذا الفصل) . ويلى ذلك فج قنوات أخرى عميقة فى منتصف المسافة بين القنوات السابقة ، ثم الترديم جيداً على القنوات السابقة ؛ لتصبح مصاطب مرتفعة ، مع تعميق القنوات الجديدة (التى تكون بين المصاطب) بحيث يعلو سطح المصاطب - التى تمت إقامتها - عن قاع القنوات التى تفصل بينها بنحو ٣٠-٣٥ سم .

وتتم عملية فج القنوات - عادة - باستعمال المحاريت ، ولكنها يمكن أن تجرى

يدويًا، أما عملية التريدم لتي تجرى لإقامة المصاطب فإنها تتم - غالبًا - يدويًا وتتوفر آلات لإقامة المصاطب مباشرة، ولكن ذلك يصعب تطبيقه في بيوت الأنفاق البلاستيكية. ويقتصر - غالب - على البيوت المحمية الكبيرة التي يمكن مرور الآليات فيها بسهولة، كما يستلزم اتباع هذه الطريقة نثر الأسمدة الكيميائية والعصوية وخلطها بلطبقة السطحية من التربة قبل الزراعة وعملية النثر هذه لا تحقق أقصى استفادة ممكنة من الأسمدة المضافة كما يحدث عند إضافة الأسمدة في باطن المصاطب، أي تحت خطوط الزراعة مباشرة.

وعادة تكون المسافة بين منتصف المصاطب المتجاورة حوالي ١٥٠ سم، ولكن سطح المصطبة ذاتها يكون بعرض حوالي ١٠٠ سم، بينما تكون القنوات بينها بعرض ٥٠ سم وتتم بهذه الطريقة - عادة - إقامة خمس مصاطب طولية في كل نفق بلاستيكي بعرض ٨٥ م وتترك بين جانب الصوبة وحافة المصطبة الأولى مسافة ٧٥ سم. كما تترك مسافة مماثلة بين جانب الصوبة المقابل وحافة المصطبة الأخيرة.

وتُعدُّ هذه الأرقام في الأنفاق التي يبلغ عرضها ٩ أمتار، بحيث تصبح القنوات الفاصلة بين المصاطب بعرض ٦٠ سم، مع زيادة المسافة بين كلٍّ من جانبي الصوبة الطويلين وحافة المصطبة المقابلة له بمقدار خمسة سنتيمترات، ليصبح ٨٠ سم.

ويمكن تلخيص ذلك في نوعي الأنفاق كما يلي.

الخاصية		أنفاق بعرض ٨,٥ م	أنفاق بعرض ٩,٠ م
المسافة بين جدار الصوبة والمصطبة الأولى (سم)		٧٥	٨٠
عرض ظهر المصطبة (سم)		١٠٠	١٠٠
عدد المصاطب		٥	٥
عرض القناة الفاصلة بين المصاطب (سم)		٥٠	٦٠
عدد القنوات الفاصلة بين المصاطب		٤	٤
المسافة بين جدار الصوبة المقابل والمصطبة الأخيرة (سم)		٧٥	٨٠

الفصل السابع. أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

- ومن الأمور الأخرى التى تجب مراعاتها فى عملية إقامة المصاطب ما يلى :
- ١- استواء الأرض بامتداد طول الصوبة، مع انحدار خفيف فى حالة وجود نظام للصرف أياً كان نوعه.
 - ٢- ضرورة إضافة الأسمدة العضوية، ثم نثر الأسمدة الكيميائية عليها، مع الاهتمام بانتظام توزيع نوعى الأسمدة
 - ٣- خلط التربة بالأسمدة عند التريدم عليها خلال عملية إقامة المصاطب؛ للمساعدة على تكثيف انتشار الجذور فى التربة بعد ذلك؛ نظراً لأن الجذور النباتية لا يمكنها الانتشار الكثيف فى الأسمدة العضوية التى لا تختلط بها التربة.
 - ٤- تكسير كتل التربة (القلاقل)، وتنعيم ظهر المصطبة جيداً.
- هذا وتتسع كل مصطبة لخطين من خطوط الزراعة، يبتعد كل منهما بمسافة ٢٥ سم عن مركز المصطبة الذى يُمدّ فيه - عادة - خرطوم الرى بالتنقيط.

فرد الغطاء البلاستيكى على سطح التربة

يتم مد خراطيم التنقيط وفرد الغطاء البلاستيكى على المصاطب، مع الرى لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل الشتل. يجب أن يكون الغطاء مشدوداً تماماً حتى لا يتجمع هواء ساخن تحته. وهو يؤدى - حال تسربه من الفتحات التى تنمو من خلالها الشتلات - إلى موتها يفص استعمال الغطاء البلاستيكى الأسود فى الجو البارد؛ لأنه يؤدى إلى رفع حرارة الطبقة السطحية من التربة نهائياً بنحو ٥ درجات مئوية، كما إنه يمنع تسرب الأشعة تحت الحمراء من خلاله ليلاً. وفى الجو الحار.. يفضل استخدام البلاستيك الأبيض من أعلى (لعكس الأشعة الضوئية) والأسود من أسفل لمنع إنبات الحشائش. أما البلاستيك الشفاف فإنه يزيد من رفع حرارة التربة نهائياً، ولكنه يحفز - كذلك - نمو الحشائش تحته. ويفيد البلاستيك الفضى والألومنيومى فى تشتيت الحشرات الصغيرة كالذبابة البيضاء والمن، بينما يعمل البلاستيك الأصفر على جذب تلك الحشرات إليه. ثم موتها بفعل حرارته العالية

صا .. ويتنوع لون الملش البلاستيكي الذي يستخدم في أرضاء الصوبات -
حصص الغرض من استعماله - كما يلي،

١- الريتوني الحرارى olive thermic :

يسمح الملش الزيتوني الحرارى للأشعة تحت الحمراء بالمرور خلاله لتدفئة التربة
نهاراً، ولكنه يمنع نفاذ الأشعة النشطة فى البناء الضوئى، مما يؤدي إلى منع نمو
الحشائش.

٢- الأحمر:

يتميز الملش الأحمر بشفافية جزئية، بما يسمح بنفاذ الأشعة لتدفئة التربة، ولكنه
يعكس كذلك الإشعاع نحو النمو النباتى، مما يؤدي إلى تغيير نسبة الأشعة الحمراء إلى
تحت الحمراء، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تغير فى النمو النباتى الخضرى والزهرى وفى
الأبيض، بما يؤدي إلى التكبير فى الإثمار أو زيادة المحصول فى بعض محاصيل الخضر

٣- الأصفر.

يجذب الملش الأصفر إليه بعض الحشرات مثل الذبابة البيضاء، وخنائس الخيار،
والمن، ويعمل كمصيدة لها، كما قد يستعمل كوسيلة لمراقبة أعداد الحشرات.

٤- الأزرق

يجذب إليه التربس

٥- الفضى.

يُنتج الملش الفضى - عادة - بوجهين: فضى وأسود. يعمل الجانب الأسود - الذى
يكون مواجهاً للتربة - على منع نمو الحشائش. ويؤدي هذا الملش على عكس الضوء،
وخفض حرارة التربة، وطرده المن والتربس، وهو يسمح بالإنتاج المحصولى فى المناطق
الشديدة الحرارة

٦- الأبيض:

يعمل الملش الأبيض على تبريد التربة، بما يسمح بالإنتاج المحصولى فى المناطق

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

الشديدة الحرارة، وهو - كذلك - يكون بوجهين: أبيض إلى أعلى وأسود مواجه للتربة لأجل منع نمو الحشائش (American Society for Plasticsulture - ٢٠٠٨ - الإنترنت). وتفضل تغطية سطح تربة الزراعات المحمية بالبلاستيك الأبيض العاكس للضوء، ذلك لأنه يزيد من انعكاس الضوء نحو النموات النباتية الخضرية، كما يرفع درجة الحرارة بتقليله للتبخر المائى من سطح التربة؛ الأمر الذى يؤدي - بدوره - إلى خفض الرطوبة النسبية بهواء الصوبة، وخفض احتمالات الإصابة بالأمراض.

إنتاج الشتلات والتطعيم

تناولنا بإسهاب موضوع إنتاج شتلات الخضر فى كتابى "تكنولوجيا إنتاج الخضر" (حسن ١٩٩٧ب)، و "الأساليب الزراعية لمكافحة أمراض وآفات وحشائش الخضر" (حسن ٢٠١٠). ولن نكرر هنا ما جاء فيهما، ولكننا نمس جانباً هاماً من عملية إنتاج الشتلات، ألا وهو تطعيمها على أصول مقاومة للأمراض.

إنتاج الشتلات

يُفيد استخدام الشتلات فى الزراعة فى تجانس النمو والتبكير فى الحصاد مع تجنب حدوث أى فاقد فى البذور التى تكون مرتفعة الثمن، حيث تزرع بذرة واحدة فى كل عين من عيون طاولات الزراعة (الشتلات). توضع البذور على العمق المناسب (حوالى ١-١,٥ سم للطمائم والفلفل والباذنجان، و ٢-٢,٥ سم للخيار والكتنابوب والبطيخ). مع زراعة بذور أصناف البطيخ اللابذرى إما أفقية وإما بطرفها المدبب إلى أعلى؛ مما يساعد البادرة فى التخلص من الغلاف البذرى. تُروى الشتلات بعد زراعة البذور، ثم توضع فى حجرة دافئة على ٢٩-٣٢ م° لمدة حوالى ثلاثة أيام لإسراع الإنبات، مع ملاحظة تجنب زيادة الرى بالنسبة للبطيخ اللابذرى وبعد إنبات نحو ١٠٪ من البذور تُخفّض حرارة المكان الذى توجد به الشتلات إلى ٢١-٢٧ م° نهاراً مع ١٨-٢١ م° ليلاً لحين استكمال البادرات لنموها

يجب رى الشتلات بانتظام وحسب الظروف الجوية . على أن يكون ذلك فى الصباح . لكى تكون لبدرات حافة قن حلول المساء ، مما يفعل من مخاطر إصابتها بالأمراض ويمكن رى الشتلات ثلاثة مرات أسبوعياً بمحلول يحتوى على ٢٠٠ جزء فى المليون من الـبيروجين ، مع تقليل الرى والتسميد قبل الشتل بنحو أسبوع لأجل أقلمة الشتلات ، لكى تتحمل عملية الشتل .

وبالنسبة للكنترولوب والبطيخ فإن الشتلات الجيدة يجب أن تحتوى على ٢-٤ أوراق ، وأن تكون قصيرة وسميكة الساق وذات مجموع جذرى قوى وسليم

إنتاج الشتلات المطعومة

الشتلات المطعومة هى تلك التى تطعم على أصول خاصة ، بهدف التأثير على نموها . أو جعلها كثر تحملا لظروف بيئية معينة ، أو لأن تلك الأصول تكون مقاومة لأمراض معينة تعيش مسببتها فى التربة ، وتصاب بها الأصناف المراد إنتاجها إن لم تطعم على تلك الأصول

مميزات استعمال الشتلات المطعومة فى الزراعة

يحقق استعمال الشتلات المطعومة فى الزراعة المزايا التالية .

١- مكافحة الأمراض التى تصيب النباتات عن طريق الجذور وتعيش مسبباتها فى التربة تنمو جذور الأصول المستعملة فى التطعيم بقوة ، وتكون مقاومة لعدد من الأمراض التى تعيش مسبباتها فى التربة ، أو تكون متحملة للإصابة بها وتجدر الإشارة إلى أنه كثيرا ما تنمو جذور عرضية من الطعوم ، تكون عرضة للإصابة بسهولة - بتلك الأمراض ولكن النبات ذا المجموع الجذرى المزدوج يظهر - دائما - قدرا كبيرا من المقاومة يقترب من مقاومة النباتات التى تعتمد على جذور أصولها فقط وببما لا تتوفر أية أدلة على انتقال خصائص القابلية للإصابة بأمراض الجذور من الطعوم إلى الجذور المقاومة لها ، فإن العكس ليس صحيحا ، حيث تنتقل خصائص

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

المقاومة للذبول الفيوزارى فى البطيخ - مثلاً - من الأصول إلى الطعوم القابلة للإصابة بالمرض، وتكسيبها صفة المقاومة.

٢- زيادة قدرة النباتات على تحمل الحرارة المنخفضة:

فمثلاً يتحسن نمو نباتات الخيار شتاءً - خلال فترة انخفاض درجة الحرارة -

بتطعيم النباتات على أصول من الجورد *Cucurbita ficifolia*

٣- زيادة قدرة النباتات على تحمل ملوحة التربة ومياه الري.

٤- زيادة قدرة النباتات على تحمل غدق التربة

٥- تحفيز وتنشيط امتصاص النبات للماء والعناصر المغذية.

يحدث ذلك بفعل المجموع الجذرى القوى للأصول المستعملة؛ مقارنة بالنمو

الخضرى للطعوم المستخدمة معها

٦- زيادة قوة النمو النباتى.

يحدث ذلك بفعل الهرمونات التى تنتجها الأصول، وخاصة السيتوكينينات التى

تُصنع فى الجذور، وتنتج بتركيزات عالية فى أصول الخيار. ومن بين الهرمونات التى

وجدت فى عصارة الخشب الصاعدة من الأصول كل من الزياتين *t-zeatin*، وحامض

الجبريلليك، واندول حامض الخليك. وحامض الأبيميك وقد تباينت الأصول

المستعملة مع الباذنجان - كثيراً - فى محتوى عصارة أنسجة الخشب فيها من تلك

الهرمونات.

٧- زيادة فترة الحصاد الاقصادى

يحدث ذلك بفعل التأثير المتجمع لكل العوامل السابقة، خاصة فى الظروف البيئية

القاسية.

٨- تحسين نوعية الثمار:

يؤدى استعمال أصول معينة فى البطيخ إلى زيادة حجم الثمار عما فى النباتات غير

المطعومة. كذلك تؤثر الأصول على عديد من الصفات الثمرية الأخرى؛ مثل: شكل

الثمرة، ولون الجلد ومدى نعومته، ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية. وفى الخيار ..

تتأثر كثافة الطبقة الشمعية على الثمار Bloom ولون الثمار الخارجى بالأصول المستعملة ولكن باستثناء تأثير الأصول على حجم الثمرة، فإن معظم تأثيرات الأصول على الثمار تكون سلبية (عن Lee ١٩٩٤)

الأصول المستعملة فى إنتاج الخضراوات المطعومة

تتباين أنواع الأصول المستخدمة فى إنتاج الخضراوات المطعومة باختلاف المحصول والهدف من عملية التطعيم، كما تختلف طريقة التطعيم المناسبة باختلاف الأصل المستعمل. كما يظهر فى جدول (٧-٢)

جدول (٧-٢) الأصول المستعملة، وطريقة التطعيم المناسبة، والهدف من التطعيم فى مختلف محاصيل الخضراوات

الخضراوة	الأصول الشائعة الاستعمال ^(أ)	طرق التطعيم ^(ب)	الهدف من التطعيم ^(ج)
البطيخ الجورد	<i>Lagenaria siceraria var. hispida</i>	١	٢٠١
حجر بوعبة		٢٠١	٣٠٢٠١
الجورد الشمعى	<i>Benincasa hispida</i>	٣٠١	٢٠١
الخيار القرع	<i>Cucurbita pepo</i>	٣٠٢	٣٠٢٠١
القرع	<i>Cucurbita moschata</i>	٢٠١	٣٠٢٠١
الخيار الشوكى	<i>Sicyos angulatus</i>	٢	٥
الجورد	<i>Cucurbita ficifolia</i>	٢	٣٠٢٠١
حجر بوعبة		٢٠١	٣٠٢٠١
القاوون الهجين	<i>Cucurbita maxima x C. moschata</i>	٢	٤٠٢٠١
الطماطم الخيار	<i>Cucumis sativus</i>	٢	٢٠١
الخيار الشوكى	<i>Sicyos angulatus</i>	٢	٥٠٢
	<i>Cucumis melo</i>	٣٠٢	١
اليدرجان	<i>Lycopersicon pimpinellifolium</i>	٣	٥
	<i>Lycopersicon hirsutum</i>	٣	٥

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر في البيوت المحمية

تابع جدول (٧-٢)

الخضر	الأصول الشائعة الاستعمال ^(١)	طرق التطعيم ^(ب)	الهدف من التطعيم ^(ج)
	<i>Lycopersicon esculentum</i>	٣	٥
	<i>Solanum integrifolium</i>	٣، ٢	٦
	<i>Solanum torvum</i>	٣، ٢	٧

أ- يتوفر عديد من الأصناف والسلالات المستعملة كأصول من كل نوع

ب- طرق التطعيم ١- الإيلاج في حفرة hole insertion، ٢- اللسانى tongue، ٣- التطعيم بالشق cleft

ج- أهداف التطعيم ١- مكافحة الذبول لفيوراري، ٢- تحفيز النمو، ٣- تحمل الحرارة المنخفضة، ٤- إطالة موسم النمو، ٥- مكافحة النيماتودا، ٦- مكافحة الذبول البكتيري، ٧- تقليل الإصابة الفيروسية.

ونلقى مزيداً من الضوء على الأصول المستعملة مع مختلف محاصيل الخضر فيما يلي:

١- الطماطم:

يبين جدول (٧-٣) أهم الأصول المستخدمة في تطعيم الطماطم في اليابان والأمراض التي يقاومها كل أصل منها.

جدول (٧-٣) أهم الأصول المستخدمة في تطعيم الطماطم في اليابان، والأمراض التي يقاومها كل أصل منها (عن Lee ١٩٩٤)

أهم أمراض الطماطم ^(١)						
الأصل	الذبول البكتيري	الذبول الفيوزاري	<i>Verticillium dahliae</i>	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	نيماتودا تعقد الجذور	فيروس موزايك
BF	R	R	S	S	S	S
LS89	R	R	S	S	S	S
PFN	R	R	S	S	R	S
PFNT	R	R	S	S	R	R
KNVF	S	R	R	R	R	S

أهم أمراض الطماطم^(١)

الأصل	الذبول البكتيري	الذبول الفيوزاري	<i>Verticillium dahliae</i>	<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	نيماتودا تعقد الجذور	فيروس موزايك التبغ
KNVFTM	S	R	R	R	R	R
Signal	S	R	R	R	R	R
KCFT-N	S	R	S	R	R	R

(١) R = مقاوم ، S = قابل للإصابة .

وجميع هذه الأصول عبارة عن هجن ناتجة من تلقيح الطماطم مع النوع البري *Lycopersicon hirsutum* وكما يظهر من جدول (٧-٤) ، فإن الحروف المستخدمة في تكوين أسماء الأصول تُشير إلى خاصية مقاومتها للأمراض المختلفة كما يلي

الرمز	المرض المعنى
F	الذبول الفيوزاري
V	ذبول فيرتسيليم
K	عن الجنور البسي والقيني
N	نيماتودا تعقد الجنور
Tm أو T	فيروس موزايك التبغ
F ₂	الذبول الفيوزاري (سلالة رقم ٢ ، بالإضافة إلى السلالة العادية رقم صفر).
B	الذبول البكتيري

وتستخدم شركة تاكي - اليابانية - للبيذور أصولاً مقاومة للأمراض - جميعها من الهجن - في تطعيم الطماطم ، كما يلي

الأصل	الأمراض التي يقاومها
Helper-M	B, V, F1, F2, N
Achilles-M	B, V, F1, N
Ti-up No.1	K, N, V, F1, Tm-2 ^a

الأمراض التى يقاومها	الأصل
K, N, V, F1, F2, Tm-2 ^a	Ti-up No.2
B, V, F1, F2, N, Tm-2 ^a	Anchor-T
K, N, V, F1	New No.1
B, V, F1, N	Healthy
B, N, V, F2, Tm-2 ^a	Kage

ومن الرموز الجديدة التى جاءت فى قائمة الأمراض التى تقاومها تلك الأصول: F1 ويعنى المقاومة للسلالة الأولى (رقم صفر) من الفطر المسبب للذبول الفيوزارى، و Tm-2^a ويعنى احتواء الأصل على الجين Tm-2^b الذى يعد من أقوى جينات المقاومة لفيروس موزايك التبغ وجميع الأصول الهجين المبينة أعلاه والتي لا تحمل الجين Tm-2^a تحمل الجين الآخر Tm-1 لمقاومة فيروس موزايك التبغ. وتوصى الشركة بأن تُطعم أصناف الطماطم التى تحمل الجين Tm-2^b على أصول تحمل المقاومة نفسها، وكذلك تُطعم الأصناف التى تحمل الجين Tm-1 على أصول بها الجين نفسه

ودرس Masuda & Furusawa (١٩٩١) تأثير استعمال الأصول المقاومة للأمراض KNVF-R3، و LS-89، و TVR-2 على محصول ونوعية ثمار الطماطم، ووجدوا أن المحصول لم يختلف جوهرياً باختلاف الأصل المستعمل، ولكن أدت جميع الأصول إلى زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية فى الثمار بعد العنقود السادس. وحُصِلَ على أعلى نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلية، والحموضة المعاييرة فى عصير الثمار عندما استعمل الأصل KNVF-R3.

وقد حصل Matsuzoe وآخرون (١٩٩٣) على توافق تام بين الطماطم كطعم وكل من: *Solanum sisymbriifolium*، و *S. torvum*، و *S. toxicarium* كأصول مقاومة للأمراض التى تعيش مسبباتها فى التربة، ولكن الأصل الأول فقط (*S. sisymbriifolium*) هو الذى لم يكن له تأثير سلبي على نمو ومحصول الطماطم فى مدى واسع من الظروف البيئية

٢- الباذنجان:

من الأصول المستعملة مع الباذنجان هجينا الباذنجان Meet، و Caravan وكلاهما مقاوم لكل من مرضى الذبول الفيوزارى، وذبول فيرتسيليم.

٣- البطيخ:

من الأصول المستعملة مع البطيخ ما يلي

أ- هُجن القرع Tetsukabuto، و Patron، و Kirameki، و Just.

ب- هجن الجورد: Friend، و Round Fruited.

ج- هجين البطيخ Toughness

وجميعها مقاومة لمرض الذبول الفيوزارى.

٤- القاوون:

من الأصول المستعملة مع القاوون ما يلي:

أ- هجينا القرع Tetsukabuto، و Just.

ب- هجين القاوون: Base.

وجميعها مقاومة لمرض الذبول الفيوزارى (عن كتالوج لشركة Taki Seed).

٤- الخيار:

عند زراعة الخيار فى المواسم الباردة فإنه يجب أن يُطعم على الجورد *Cucurbita ficiflora*. الذى يزداد نموه بانخفاض حرارة التربة عن ٢٠ م (عن Kanahama ١٩٩٤)، بينما يوصى عند زراعة الخيار فى المواسم الحارة بتطعيمه على الأصل *Sintozwa*، وهو هجين نوعى

ويُظهر الخيار الشوكى *bur-cucumber (Sicyos angulatus)* الذى وجد نامياً برياً فى كوريا - توافقاً جيداً مع الخيار (وكذلك مع البطيخ)، وهو مقاوم لنيماتودا تعقد الجذور. ويحفز النمو المبكر للطعموم (عن Lee ١٩٩٤)

ويقاوم الأصل *C ficifolia* - الشائع الاستعمال مع الخيار والبطيخ - كلا من الذبول الفيوزارى والفطر *Phomopsis sclerotoides* (عن Fletcher ١٩٨٤)

وقد وجد Weng وآخرون (١٩٩٣) أن تطعيم الخيار على الجورد *C ficifolia* أدى - مقارنة بعدم التطعيم - إلى زيادة المساحة الورقية بمقدار ٧٠٪-٤٤٪، ومحتوى الكلوروفيل بمقدار ٦٣٪-١١٧٪، كما أدى إلى زيادة فى مقاومة النباتات لكل من البياض الدقيقى وفطرى الفيوزاريوم والبثيم *Pythium*، وزيادة المحصول المبكر بنسبة ٣٠٪-٩٠٪، والمحصول الكلى بنسبة ١٥٪-٤٧٪.

طرق التطعيم

تجرى عملية التطعيم - عادة - فى طور البادرة، وقبل بزوغ الورقة الحقيقية الأولى - من بين الفلقتين - فى القرعيات.


تستخدم ثلاث طرق للتطعيم، هى اللسانى *tongue approach*، والشق *cleft*، والأنبوبي *tube*. ويتشابه التطعيم بالشق والتطعيم الأنبوبي فى أن ساق الطعم يقطع تمامًا عن جذورها وتلصق بالأصل والأصل فى إسم التطعيم الأنبوبي أن أنبوبة صغيرة كانت تستخدم فى ضم الطعم إلى الأصل، ولكن تستخدم لذلك - حاليًا - مشابك بدلاً من الأنابيب ويعد التطعيم الأنبوبي هو الأسرع والأقل تعقيداً نظراً لاحتياجه إلى قطع واحد مستقيم فى كل من الأصل والطعم، كما إنه - بسبب عدم الحاجة لأكثر من قطع واحد - يمكن استعماله مع البادرات الصغيرة جداً. وفى كل من التطعيم بالشق والتطعيم الأنبوبي تلزم حماية النباتات الصغيرة المطعومة من الجفاف حتى يكتمل التحام أنسجة الطعم مع أنسجة الأصل. وتتم الحماية المطلوبة بتغطية النباتات المطعومة بغطاء بلاستيكي لتقلل الضوء التى تتعرض له والاحتفاظ بالرطوبة، مع تعريض النباتات المطعومة لرذاذ دقيق من الماء على فترات أثناء النهار. هذا .. ويكتمل التحام الطعم فى الطماطم سريعاً، ويمكن البدء فى أقلمة النباتات فى الصوبة بعد نحو ٣-٤ أيام، وغالباً ما تصبح النباتات جاهزة للشتل فى خلال ٧-٨ أيام من عملية التطعيم.

وفى كل من التطعيم بالشق والتطعيم الأنبوبي ينبغى أن تكون أقطار النهايات المقطوعة فى كل من الأصل والطعم متماثلة تماماً، وبغير ذلك يستغرق التطعيم وقتاً أطول ليكتمل التئامه،

ويمكن أن يموت الأصر خلال تلك الفترة الطويلة بسبب عدم انتقال الغذاء المجهز إليه ونظراً لأن معظم الأصول تكون أبطأ نمواً عن الأصناف التجارية المستخدمة كطعوم، لذا فإنها تزرع - عادة - مبكرة بعدة أيام عن الطعوم (McAvory ٢٠٠٥).

التطعيم بالشق:

عند إجراء التطعيم بالشق cleft grafting تلزم زراعة بذور الأصل قبل زراعة الطعم بنحو ٥-٧ أيام وعند وصول النباتات لرحلة نمو الورقة الحقيقية الرابعة إلى الخامسة يتم عمل شق في ساق الأصر. ويقطع ساق الطعم على شكل وتد (أو مفك)، بحيث يكون جانبها الودت متماثلين تماماً مع جانبي الشق في ساق الأصل، ومع ضرورة ترك ٢-٣ أوراق بكل من الأصر والطعم يوضع الجزء المقطوع من الطعم في الشق المجهز بالأصل، ثم يثبتان معاً بمشبك بلاستيكي (شكل ٧-١).



شكل (٧-١) تخطيط لعملية التطعيم بالشق

التطعيم الأنبوبي:


عند إجراء التطعيم الأنبوبي تزرع بذور الأصل قبل بذور الطعم بنحو يوم واحد إلى يومين ونظراً لأن التعامل يكون مع نباتات صغيرة، فإنه يكون أسرع عند التطعيم بالشق، كما تحتاج النباتات المطعومة إلى مساحة أقل أثناء أقلمتها. ولا توجد حدود لصغر حجم النباتات التي يمكن تطعيمها غير مدى القدرة الشخصية على التعامل مع النباتات الصغيرة.

يتم أولاً قطع الأصل والطعم قطعين متقابلين مائلين، ثم يُضم القطعين معاً باستخدام مشبك صغير وإذا كان مخططاً لتربية الطعم على فرعين، فإن التطعيم يجب أن يجرى أسفل الأوراق الفلجية في كل من الأصل والطعم

التطعيم اللساني:

يسمح التطعيم اللساني tongue approach grafting للطعم بالبقاء على جذوره إلى حين التحام الأصل مع الطعم. ويشيع استخدام تلك الطريقة مع القرعيات - خاصة - لأن نسبة نجاحها تكون عالية، وهي تفضل - كذلك - مع الطماطم في الظروف الجوية التي لا تناسب سرعة التحام الطعوم، وتعمل في هذه الطريقة نباتات أكبر حجماً (بعمر ١٤-٢١ يوماً للطماطم، و ١٠-١٣ يوماً للخيار، و ٧-١٠ أيام للقرع العسلي) لتأمين وجود قطر مناسب للسيقان يسمح بإجراء التطعيم.

تزال أولاً قمة الأصل لكي لا يستمر في نموه الخضري، ويلى ذلك قطع ساقى الطعم والأصل بطريقة تسمح بإيلاج لسان من ساق الطعم في شق - بنفس الحجم - في ساق الأصل، ثم يُضغظان معاً باستخدام مشبك بلاستيكي. تُترك جذور الطعم لمدة ٣-٤ أيام بعد التطعيم حتى يكتمل التحام أنسجة الطعم مع أنسجة الأصل، ثم تقطع ساق الطعم تحت مكان التطعيم جزئياً، وتترك لمدة ٣-٤ أيام أخرى لحين اكتمال اعتماد الطعم على جذور الأصل، وذلك قبل القطع الكامل لساق الطعم تحت منطقة التطعيم (شكل ٧-٢).



شكل (٧-٢) تخطيط لعملية التطعيم اللسانى.

يراعى عند إجراء التطعيم ما يلى:

- ١- تعريض النباتات لضوء الشمس المباشر مع تعريضها قليلاً قبل التطعيم لكي لا تستطيل النباتات، ولأجل زيادة قدرتها على تحمل نقص الماء.
- ٢- رى النباتات جيداً قبل استخدامها فى التطعيم مباشرة، والتأكد من كونها ممتلئة بالرطوبة وغير ذابلة
- ٣- إجراء التطعيم إما فى الصباح الباكر أو متأخراً بعد الظهر؛ لتجنب تعريض النباتات لأى شد رطوبى
- ٤- يُفص - دائماً - إجراء التطعيم فى مكان مظلل وغير معرض للرياح، ويحسن أن يكون ذلك خارج الصوبة
- ٥- عدم تقطيع سيقان نباتات يزيد عددها عما يمكن تطعيمه فى خلال دقائق معدودة. فمن الأهمية بمكان عدم جفاف مكان القطع أو ذبول الطعم
- ٦- لا يُطعم معاً إلا الطعوم والأصول التى تتماثل سيقانها فى القطر، ويتماثل القطع

الفصل السابع - أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

فى كل منهما، لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لتلاص الحزم الوعائية لكل من الأصل والطعم معاً

٧- يُحافظ على النباتات المنطومة فى حرارة ٣٠°م، و ٩٥٪ رطوبة نسبية لمدة ٣-٥ أيام بعد إجراء التطعيم. باستخدام بلاستيك غير شفاف، مع التعريض للرذاذ الماء الدقيق

٨- بعد استكمال التحام الأصل مع الطعم تُعرض النباتات لضوء الشمس المباشر بصورة تدريجية - وهى فى الصوبة - لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، برفع البلاستيك غير الشفاف عنها فى المساء، وبعد الظهر، ثم لساعات يزداد طولها تدريجياً وسط النهار. تستمر خلال هذه الفترة التعريض للرذاذ الدقيق حسب الحاجة لتجنب ذبول النباتات

٩- يجب - عند الشتل - أن يبقى مكان التطعيم فوق سطح التربة، حتى لا تُعطى الفرصة لساق الطعم أن تنتج جذوراً لدى ملاستها للتربة الرطبة، لأن تلك الجذور تحد من مزايا التطعيم (McAvoy ٢٠٠٥)

وقد أمكن التحكم فى طول كل من السويقة الجنينية السفلى وأطوال السلاميات فى أصل الجورد *Cucurbita ficifolia* المستخدم مع كل من الخيار والبطيخ بنقع البذور فى محلول مائى لمنظم النمو يونيكونازول uniconazole بتركيز ١-١٠٠ جزء فى المليون، ورش النباتات فى مرحلة تكوّن ١,٣ ورقة حقيقية بالجبريللين بتركيز ٥٠ جزءاً فى المليون. عملت معاملة اليونيكونازول على تقصير السويقة الجنينية السفلى والسلاميات، وازدادت شدة التأثير بزيادة التركيز المستخدم من منظم النمو، بينما أحدثت معاملة الجبريللين تأثيراً عكسياً. وأدت معاملة البذور باليونيكونازول بتركيز جزء واحد فى المليون - مع رش البادرات فى مرحلة تكوّن ١,٣ ورقة حقيقية بالجبريللين بتركيز ٥٠ جزءاً فى المليون - إلى ثبات طول السويقة الجنينية السفلى مع استطالة السلاميات فقط (Oda ١٩٩٤)

ميكنة التطعيم

كان تطعيم الشتلات يجرى يدوياً بواسطة منتج الخضر، ثم أصبحت الشتلات

المطعمومة تستج (فى كوريا واليابان) بأعداد كبيرة بمعرفة تعاونيات أو شركات متخصصة. يقوم فيها المتخصصون بتطعيم نحو ١٥٠ شتلة فى الساعة يدوياً مع الاستعانة بأدوات خاصة، تم تطويرها لهذا الغرض، مثل: المطاوى، والمشابك، والأنابيب. والصمغ

وعلى الرغم من أن أتمتة عملية التطعيم (عن طريق الإنسان الآلى Robots) لم تُجرَ على نطاق تجارى بعد، إلا أنه يتم تطوير أربعة أنواع من الروبوتات لهذا الغرض فى اليابان. يعتمد عملها على المبادئ التالية:

١- يعتمد النوع الأول (JT's Robot) على أنابيب بلاستيكية لوصول الأصل بالطعم وعند تسخين هذه الأنابيب على حرارة ١٥٠م°-٢٥٠م° لعدة ثوان، فإنها تنكمش وتضغط على منطقة الالتحام، ويلي ذلك تبريد الأنابيب إلى حرارة الغرفة باستعمال تيار من الهواء البارد، وتسقط هذه الأنابيب تلقائياً مع نمو البادرة المطعمومة.

٢- يمكن للنوع الثانى (TGR's Robot) تطعيم عدة بادرات فى آن واحد تتواجد فى خلايا مربعة فى صوان خاصة. وتكون جاهزة للتطعيم وهى فى عمر معين لكل من الأصول والطعم

٣- فى النوع الثالث (Brain's Robot) تبقى منطقة الالتحام فى مكانها باستعمال متبك خاص

٤- يعتمد النوع الرابع (Honami et al 's Robot) على طريقة للتطعيم تعرف باسم "plug-in". وفيها تجهز قاعدة الطعم على شكل مخروط، وتعد حفرة مخروطية مماثلة فى قمة الأصل، ثم يولج الطعم فى حفرة الأصل (عن Kurata ١٩٩٤)

الرى

من الضرورى إنشاء خزانات مغلقة أو بركة مكشوفة لتخزين المياه اللازمة للرى، وبسعة تكفى احتياجات الرى فى جميع البيوت المحمية وتفيد هذه الخزانات فى الحالات الآتية

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

- ١- عندما تكثر المواد العالقة بمياه الري بدرجة تقل معها كفاءة المرشحات، حيث تفيد الخزانات فى ترسيب هذه المواد عند ترك المياه بها
 - ٢- عند الاعتماد على مياه النيل فى الري، حيث يصبح وجود الخزانات ضرورة لتوفير المياه أثناء السدّة الشتوية.
 - ٣- عند الاعتماد على المياه الجوفية فى الري فى حالة ما إن كان تصريف الآبار لا يكفى كل احتياجات الري فى أوقات الذروة، حيث يلزم فى هذه الحالة توفير المياه المخزونة لاستعمالها عند الضرورة
- وفى غير تلك الحالات أو الأوقات .. فإن المياه تسحب من مصادرها مباشرة (الآبار أو النيل والترع المتفرعة منه) دونما حاجة إلى تخزينها.

نوعية مياه الري

لكى تكون الزراعات المحمية اقتصادية - مع كل ما تتطلبه من تمويل فى الإنشاءات، والصيانة، والزراعة، وعمليات الخدمة، ومكافحة الآفات - فإن مياه الري يجب أن تكون من نوعية جيدة لى لا تقف عائقاً أمام نمو النباتات، ولإعطائها أفضل ما لديها من قدرة وراثية على الإنتاج.

لذا . يتعين قبل بداية التخطيط للزراعات المحمية التعرف على مدى جودة المياه المتوفرة للرى، حيث يتم تحليلها لتحديد كل من درجة توصيلها الكهربائى (EC)، وتركيزها من أيون الأيدروجين (الـ pH) وتركيز كل من: الكبريتات (SO_4)، والصوديوم (Na)، والكلوريد (Cl)، والحديد (Fe)، والبيكربونات (HCO_3)، وكذلك درجة عُسر الماء. وهى التى تتحدد بمحتواه من الكالسيوم والمغنيسيوم.

تُعطى درجة التوصيل الكهربائى تقديراً لمحتوى الماء الكلى من المواد الصلبة الذائبة، علمًا بأن الماء الذى تزيد درجة توصيله الكهربائى عن ١.٥ ديسى سيمنز/سم يعد ردى النوعية بالنسبة لمعظم محاصيل الزراعات المحمية ويمكن للأملح الموجودة فى الماء التراكم فى بيئة الزراعة إلى درجة الإضرار بالنمو المحصولى، ذلك لأن تلك الأملاح يمكن

أن تنافس العنصر بضرورية على الامتصاص، كما يمكنها تقليل قدرة النبات على امتصاص الماء

ويمكن أن تؤدي التركيزات العالية جداً من الكالسيوم والمغنيسيوم والعالية من البيكربونات إلى ترسب كربونات الكالسيوم وبيكربونات المغنيسيوم وانسداد نقاطات شبكة الري

كذلك يمكن أن تؤدي تركيزات الحديد التي تزيد عن ٠,٥ جزء في المليون إلى حدوث ترسبات حديدية تؤدي إلى انسداد النقاطات.

وعلى الرغم من أن زيادة الكبريت في مياه الآبار ليس ضاراً بالنبات، إلا أنه يمكن أن يحفز نمو وتكاثر بكتيريا الكبريت، التي تؤدي بدورها - إلى انسداد النقاطات

أما البيكربونات فإنها - غالباً - ما تتواجد بتركيزات أعلى مما ينبغي، وتعنى زيادة تركيزها بـ ٣٠-٦٠ جزءاً في المليون ارتفاع الـ pH؛ الأمر الذي قد يؤدي مع تكرار الري إلى زيادة pH بيئة الزراعة كذلك فإن التركيز العالي للبيكربونات يمكن أن يؤدي إلى ترسب كربونات الكالسيوم وكربونات المغنيسيوم وبسبب المشاكل التي يمكن أن تحدثها التركيزات العالية للبيكربونات، فإنه يوصى بخفض pH الماء المستعمل إلى ٥,٦-٦٠ باستعمال أي من أحماض النيتريك، أو الفوسفوريك، أو الكبريتيك (عن Hochmuth ٢٠٠١ ب)

إن الزراعات المحمية تعطى برامج سمادية مكثفة، تضاف فيها معظم الأسمدة مع مياه الري. ولذا يجب أن تكون نسبة الأملاح منخفضة أصلاً في المياه المستعملة في الري ويفضل ألا يزيد تركيز الأملاح على ٥٠٠ جزء في المليون، وأقصى تركيز ممكن للأملاح في مياه الري هو ١٠٠٠ جزء في المليون مع المحاصيل الحساسة للملوحة، مثل الخيار. والفصوليا. و ١٥٠٠ جزء في المليون مع المحاصيل المتوسطة التحمل، مثل الطماطم والفلفل

الفصل السابع: أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

ومن ناحية أخرى يجب ألا يزيد تركيز مختلف الكاتيونات والانيونات على حدود معينة كما يلي (عن حبيب وآخرين ١٩٩٣):

الأيون	الحد الأقصى الذى يفضل ألا يزيد عليه التركيز
الصوديوم	١٨٤ جزءاً فى المليون (٨ مللى مكافئ/لتر)
الكالسيوم	١٢٠ جزءاً فى المليون (٦ مللى مكافئ/لتر)؛ لكن لا يؤدي إلى ترسب الفوسفات إذا أضيفت مع مياه الري
المغنيسيوم	٣ مللى مكافئ/لتر
الكلوريد	٣ مللى مكافئ/لتر
الكبريتات	٤٨٠ جزءاً فى المليون (١٠ مللى مكافئ/لتر) للنباتات غير الحساسة للعنصر
	٤٨ جزءاً فى المليون (مللى مكافئ واحد/لتر) للنباتات الحساسة للعنصر
البيرومات	٦ مللى مكافئ/لتر؛ لكن لا تؤدي إلى حدوث ترسبات فى شبكة الري

وقد أدى استخدام مياه المزارع السمكية فى ري الطماطم الشيرى فى زراعات أرضية — بدلا من استخدام مياه الآبار — إلى زيادة المحصول، الأمر الذى ارتبط بزيادة أعداد الثمار (Castro وآخرون ٢٠٠٦).


طرق الري

يعتبر الري بالتنقيط هو أكثر طرق الري شيوعاً فى زراعات الخضر المحمية، ولكن الري بالرذاذ (المست Mist) — من أعلى (على ارتفاع مترين) — يفيد أيضاً فى تلطيف درجة الحرارة عند تشغيله بمعدل ١-١.٥ ملليمتر/ساعة، ولذا .. ينصح بتزويد البيوت المحمية بهذا النظام، لكن مع الاعتماد على الري بالتنقيط لأجل تزويد النباتات باحتياجاتها من الرطوبة الأرضية.


ولا يفضل ري زراعات الخضر المحمية بطريقة الغمر لأسباب كثيرة؛ منها: زيادة الرطوبة النسبية داخل الصوبات، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة انتشار

الأمراض، وزيادة الفاقد من مياه الري والأسمدة المضافة، وصعوبة توصيل الأسمدة إلى النباتات بالكميات وفي المواعيد المناسبة لها كما يحدث عند إضافتها مع مياه الري بالتنقيط.

أما طريقة الري بالرش فإنها لا تناسب زراعات الخضر المحمية التي تُرَبَّى قائمة، ولكنها تناسب ري المحاصيل الكثيفة التي لا تربي رأسياً مثل الخس، وكذلك تناسب ري المشاتر وبساتين الزينة، ومختلف النباتات التي تربي في الأصص، أو في "بنشات" خاصة كما قد تروى هذه النوعية من الزراعات - كذلك - بالتنقيط (شكل ٧-٣)، أو بطريقة الري تحت السطحي (شكل ٧-٤).



شكل (٧-٣). ري نباتات الأصص بالتنقيط.



شكل (٧-٤): رى النباتات النامية في مناضد الزراعة (النبشات) بطريقة الري تحت السطحي.

ولمزيد من التفاصيل عن مختلف طرق الري التي ورد ذكرها أعلاه .. يراجع كتاب "تكنولوجيا إنتاج الخضراوات" (حسن ١٩٩٧ ب).

معدلات الري

تتوقف معدلات الري والفترة بين الريات على طبيعة التربة، والمحصول المزروع، والظروف الجوية السائدة، ومستوى الماء الأرضي، ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه العوامل التي يمكن الرجوع إليها في كتاب "تكنولوجيا إنتاج الخضراوات" (حسن ١٩٩٧ ب)، ولكننا نبرز بعض المبادئ العامة التي تحكم عملية الري كما يلي:

١- يُستعمل خط واحد للري بالتنقيط في كل مصطبة، ولا يستعمل خطان للري (مع افتراض وجود خطين من النباتات بكل مصطبة) إلا عند الضرورة في حالات الأراضي الشديدة النفاذية.

٢- يفضل أن يكون معدل تصريف المنقطة المستعملة في خراطيم الري بالتنقيط لترًا

واحدًا/ساعة في الأراضي الثقيلة. ولترين/ساعة في الأراضي المتوسطة القوام، و ٣-٤ لترات/ساعة في الأراضي الخفيفة الشديدة النفاذية.

٣- تروى المصاطب - قبل الزراعة - بكميات من المياه تكفي لبل التربة إلى عمق لا يقل عن ٥٠ سم وعندما تكون التربة جافة تمامًا فإن هذه الكميات تتراوح بين ٣٢ لترًا/نقاط في الأراضي الثقيلة، و ٢٦ لترًا/نقاط في الأراضي الخفيفة، ولكن سادرًا من تكون التربة جافة تمامًا، خاصة في الأراضي الثقيلة. وعمومًا .. فإن كمية المياه المضافة قبل الزراعة لا تقل عن ٨ لترات/نقاط وبينما تجرى زراعة البذور أو يتم الشتل بعد هذه الريّة مباشرة في الأراضي الرملية الخفيفة، فإن الزراعة تؤجل لمدة ٢-٣ أيام بعد تلك الريّة في الأراضي الثقيلة؛ لكي تصبح محتوية على القدر المناسب من الرطوبة عند الزراعة. وهو ٥٠٪ من الرطوبة عند السعة الحقلية في الخمسين سنتيمترًا السطحية من التربة

٤- عند وجود خط واحد من النباتات في كل مصطبة فإنه يكون على مسافة ١٥ سم من خرطوم الري في الأراضي الرملية، و ٢٠ سم في الأراضي الثقيلة. أما عند وجود خط واحد للري بخدم خطين من النباتات في كل مصطبة، فإن خطوط النباتات تكون على مسافة ٢٥ سم على كل من جانبي خرطوم الري، وقد تستعمل في الحالة الأخيرة أنابيب شعرية (إسباجيتي) لتوصيل مياه الري من الخرطوم إلى مواقع النباتات في خطي الزراعة في الأراضي الخفيفة العالية النفاذية.

٥- يراعى عدم زيادة معدلات الري في الأراضي الثقيلة إلى القدر الذي يؤدي إلى تعجن التربة، فيكون الري خفيفًا بعد الزراعة أو الشتل، ويستمر كذلك إلى أن تثبت البادرات جذورها في التربة، حيث يوقف الري بعد ذلك لأيام قليلة قبل معاودته من جديد أما في الأراضي الخفيفة فإن الري يستمر بصورة طبيعية حسب الظروف الجوية

٦- تتراوح معدلات الري - عادة - بين ٠.٥ م^٣/صوبة يوميًا عند بداية الزراعة، و ٥ م^٣/صوبة يوميًا خلال فترة الذروة؛ وهي فترات النمو الخضري الغزير، والإزهار، والإثمار. وتكون الزيادة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى تدريجية

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضرفلّ البيوت المحمية

هذا .. وتقدر احتياجات الري اليومية (بالمتر المكعب) للصبوب البلاستيكية القياسية (م² ٥٤٠) خلال شهور الزراعة ، كما يلي :

الشهر	العروة الخريفية	العروة الربيعية
سبتمبر	٠,٥	—
أكتوبر	١,٥	—
نوفمبر	٣,٠	—
ديسمبر	٣,٠	—
يناير	١,٠	—
فبراير	٢,٠	٠,٤
مارس	٣,٠	١,٠
أبريل	٤,٠	٣,٥
مايو	—	٣,٨
يونيو	—	٣,٨

التسميد

يعتمد التسميد في الزراعات المحمية - أساساً - على الأسمدة الذائبة التي تصل إلى النباتات مع ماء الري بالتنقيط، خاصة في الأراضي الرملية. أما عند اتباع طريقة الري السطحي، فإن التسميد يتم بإضافة الأسمدة الجافة إلى جانب النباتات. وقد تُتبع طريقتنا التسميد معاً، بالإضافة إلى التسميد بالرش بالنسبة للعناصر الدقيقة.

وقد سبقت لنا مناقشة موضوع التسميد باستفاضة في كتاب "تكنولوجيا إنتاج الخضرفلّ" (حسن ١٩٩٧ب)، ونكتفى في هذا المقام بإيضاح بعض الأمور.

العناصر الغذائية

يحتاج النبات إلى ستة عشر عنصراً يحصل على ثلاثة منها - وهي الكربون

والأكسجين والأيدروجين - من ثاني أكسيد الكربون الجوى والماء، أما باقى العناصر فيحصل عليها - طبيعياً - من التربة

يُعد عنصر الكربون العمود الفقري لجميع المركبات العضوية، التي يدخل في تركيبها جميعاً - كذلك - عنصر الأيدروجين، كما يدخل عنصر الأكسجين في تركيب العديد منها. مثل السكريات البسيطة ويدخل الأيدروجين في التفاعلات الكهروكيميائية للمحافظة على توازنات الشحنة عبر الأغشية الخلوية. كما يُعد الأكسجين ضرورياً لكثير من التفاعلات الكيميائية الحيوية

ونتناول - فيما يلى - دور باقى العناصر فى النبات:

الفوسفور

يُستعمل الفوسفور فى عديد من المركبات التي تقوم بنقل الطاقة فى النبات، كما يدخل العنصر فى تركيب الأحماض النووية التي تتشكل منها الشفرة الوراثية

البوتاسيوم

يُستعمل البوتاسيوم كمنشط لكثير من التفاعلات الإنزيمية فى النبات. ويتحكم البوتاسيوم فى امتلاء وارتخاء الخلايا الحارسة المحيطة بالثغور بحركته إلى داخل الخلايا وخارجها. علماً بأن امتلاء (turgor) وارتخاء (lack of turgor) تلك الخلايا يحكم فى درجة انفتاح الثغور، ومن ثم مستوى تبادل الغازات وبخار الماء من خلال الثغور

النيتروجين

يُعد النيتروجين عنصراً بالغ الأهمية للنمو النباتي، وهو يدخل فى تركيب كثير من المواد. مثل الكلوروفيل. والأحماض الأمينية، والبروتينات، والأحماض النووية، والأحماض العضوية

الكبريت

يدخل الكبريت فى تركيب بعض الأحماض الأمينية، مثل الميثيونين methionine.

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

كما يدخل العنصر فى تركيب مجموعة الكبريت المهدرج sulfhydryl فى بعض الإنزيمات

الكالسيوم:

يدخل الكالسيوم فى تركيب بكتات الكالسيوم اللازمة لتكوين الجدر الخلوية. كذلك يعد الكالسيوم عاملاً مساعداً cofactor لبعض التفاعلات الإنزيمية. كما وجد أن الكالسيوم يدخل فى تنظيم العمليات الخلوية التى تتحقق بواسطة جزئ يُعرف باسم كالموديولين calmodulin.

المغنيسيوم:

يلعب المغنيسيوم دوراً هاماً فى الخلايا النباتية نظراً لأنه يوجد فى وسط جزئ الكلوروفيل. وتتطلب بعض التفاعلات الإنزيمية المغنيسيوم كعامل مساعد.

الحديد:

يدخل الحديد فى التفاعلات الكيميائية الحيوية التى تؤدى إلى تكوين الكلوروفيل، ويعد جزءاً من أحد الإنزيمات المسئولة عن اختزال النيتروجين النتراتى إلى نيتروجين أمونيومى. كذلك تتطلب نظم إنزيمية أخرى مثل الكاتاليز catalase والبيروكسيداز peroxidase عنصر الحديد.

البورون:

لا يُعرف دور البورون فى النبات على وجه التحديد. ويبدو أن له أهمية فى التطور الطبيعى لأنسجة الميرستيم.

المنجنيز

يلعب المنجنيز دوراً فى عديد من التفاعلات الإنزيمية التى تتضمن مركبات الطاقة مثل ثلاثى فوسفات الأدينوزين ATP. كذلك ينشط المنجنيز عديداً من الإنزيمات، ويدخل فى عمليات انتقال الإليكترونات فى البناء الضوئى.

النحاس .

يدخل النحاس فى تكوين عديد من الإنزيمات فى النبات ، ويشكل جزءاً من بروتين يلعب دوراً فى عمليات انتقال الإليكترونات فى البناء الضوئى .

الزنك

يلعب الزنك دوراً فى تنشيط عديد من الإنزيمات فى النبات ، ويلزم لتمثيل إنزول حامض الخليك . وهو منظم للنمو

المولبيدوم .

يدخل المولبيدوم فى تركيب إنزيمين يسهمان فى أيض النيتروجين ، وأهمهما الإنزيم nitrate reductase

الكلورين .

يحتمل أن يلعب الكلورين دوراً فى البناء الضوئى ، وربما يكون له دور كأيون مضاد لتقلب تدفق البوتاسيوم المتحكم فى امتلاء الخلايا (Hochmuth ٢٠٠١ ب).

وسائل تعرف مدى حاجة النباتات إلى التسميد

من أهم الوسائل التى يستفاد منها فى التعرف على مدى حاجة النباتات إلى التسميد ما يلى .

أولاً. تحليل التربة

يُستفاد من تحليل التربة فى التعرف على مدى فقر التربة أو غناها فى محتواها من مختلف العناصر الغذائية الضرورية للنباتات ، ومن ثم فى مدى الحاجة إلى التسميد . وتقدر العناصر - عادة - فى مستخلص التربة المشبع ، وهو المستخلص الذى تسحب منه عينة التربة - تحت تفريغ - بعد إضافة الماء إليها ، إلى أن تصبح كالعجين . ويتم سحب الماء من العجينة بعد ساعتين من تكوينها

وتجدر الإشارة إلى أن لمحتوى الرطوبى لعجينة التربة المشبعة يبلغ - تقريباً -

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

أربعة أمثال قدر الماء الذى يوجد بها عند نقطة الذبول، وحوالى ضعف محتواها الرطوبى عند السعة الحقلية؛ ولذا .. فإن تركيز الأملاح والعناصر فى مستخلص عجينة التربة المشبعة يكون حوالى $\frac{1}{4}$ التركيز الموجود عند نقطة الذبول، و $\frac{1}{7}$ ذلك الموجود عند السعة الحقلية.

ويُعدّ المستوى الأمثل للعناصر الضرورية الذائبة فى مستخلص عجينة التربة المشبعة كما يلى (عن حبيب وآخرين ١٩٩٣):

العنصر	المدى المناسب (جزء فى المليون)
بيروجين نتراتى	٢٨٠-١٠٠
فوسفور	١٣-٨
بوتاسيوم	٢٥٠-١٥٠
كالميوم	٢٥٠-٢٠٠
مغنيسيوم	١٠٠-٦٠

أما درجة التوصيل الكهربائى (ال EC) المناسبة فى مستخلص عجينة التربة المشبعة - والتي تعبر عن تركيز الأملاح فيه - فهى ١,٥-٢,٥ ملليموز/سم.

هذا .. ويظهر فى جدول (٧-٤) متوسط محتوى الأراضى المصرية فى سبعة من العناصر الضرورية للنبات (عن عبدالحميد ١٩٩١). ويتبين من الجدول أن تركيز مختلف العناصر أعلى - بصفة عامة - فى أراضى الوادى والدلتا مما فى الأراضى الحديثة الاستصلاح الرملية والجيرية.

وقد أوضحت دراسة أجريت على ٢١٠ عينة من تربة بيوت محمية و ١٠٥ عينة طماطم ورقية - فى تركيا - أن مستوى النحاس (ال DTPA-extractable) فى العشرين سنتيمتر السطحية من التربة تراوح بين ٠,٧٦، و ٨٨,٠٣ مجم/كجم بمتوسط قدره ٧,٧٩ مجم/كجم، وكانت نسبة العينات التى احتوت على نحاس يزيد عن المستوى السام الخطر (وهو ٢٠ مجم/كجم) ٨,١٪. أما محتوى الأوراق من النحاس فقد تراوح بين ٢,٤

و ١٤٩٠ مجم/كجم بمتوسط قدره ١٦٦,٥ مجم/كجم، وهو محتوى عال جداً، بسبب الرش الورقى الكثيف للمركبات المحتوية على النحاس. ولقد تبين أن ٢٤,٨٪ من العينات الورقية احتوت على نحاس بتركيز يزيد عن ٢٠٠ مجم/كجم، وهو الحد الأقصى المقبول المسوح به وأوصت الدراسة بالحد من استخدام المبيدات والأسمدة المحتوية على النحاس (Kaplan ١٩٩٩).

جدول (٧-٤) متوسط محتوى مختلف الأراضي الزراعية المصرية من سبعة من العناصر الضرورية للنبات (على عمق صفر-٦٠ سم).

أراضي حديثة الاستزراع			
العنصر	أراضي الوادى والدلتا	رملية	جيرية
عناصر كبرى (مجم/١٠٠ جم)			
بيروجين	١٧١-٧٥	٤٥-١٢	٤٧-١٨
فوسفور	٤,٠-٢,١	١,٢-٠,٤	٠,٥-٠,٣
بوتاسيوم	٦٨-٣٨	١٠-٥	٢٢-١٧
عناصر دقيقة (جزء فى المليون)			
حديد	٣٠-٩,٥	٤,٥-٠,٥	٦,٠-١,٥
منجنيز	٤٠-١٠	٢,٥-٢,٠	١٢-٥
زنك	٢,٤-١,٢	٠,٧-٠,٥	١,٠-٠,٨
نحاس	٤,٦-٢,٧	١,٩-٠,٤	٠,٩-٠,٨

ثانياً تحليل النبات

يفيد تحليل الأنسجة النباتية كثيراً فى تحديد مدى الحاجة إلى التسميد ويبين جدول (٧-٥) المدى الطبيعي لتركيز العناصر المختلفة فى أنسجة الورقتين الخامسة والسادسة من القمة النامية بكل من نباتى الطماطم والخيار. ويمكن الاسترشاد بهذا الجدول فى التعرف على الحاجة إلى التسميد فى المحاصيل القريبة منهما، وهى محاصيل العائلتين الباذنجانية والقرعية على التوالى. وتجب مواءمة التسميد بالعناصر

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

المعنية قبل انخفاض مستوى العنصر بالنبات إلى الحد الأدنى للمجال الطبيعى؛ لأن انخفاضه عن ذلك يعنى وجود نقص فى العنصر بالنبات يتبعه نقص فى المحصول، أو ظهور عيوب فسيولوجية معينة (Johnson ١٩٧٩). كما لا يجب الاستمرار فى التسميد إلى أن يصل مستوى العناصر فى النبات إلى مستويات تزيد عن المستوى المثالى؛ لأن ذلك يؤدى إلى ضعف النمو ونقص المحصول (شكل ٧-٥).


جدول (٧-٥): المحتوى الطبيعى لأنسجة الطماطم والخيار النامية فى المزارع المائية من مختلف العناصر (عن Lorenz & Maynard ١٩٨١).

الخيار	الطماطم	العنصر
١٥-٨	٨-٥	البوتاسيوم (%)
٣-١	٣-٢	الكالسيوم (%)
٠,٧-٠,٣	١,٠-٠,٤	العنبيسيوم %
٢٠٠٠٠-١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠-١٤٠٠٠	النيتروجين النتراتى (جزء فى المليون)
١٠٠٠٠-٨٠٠٠	٨٠٠٠-٦٠٠٠	الفوسفور (PO ₄) (جزء فى المليون)
١٢٠-٩٠	١٠٠-٤٠	الحديد (جزء فى المليون)
٥٠-٤٠	٢٥-١٥	الزنك (جزء فى المليون)
١٠-٥	٦-٤	النحاس (جزء فى المليون)
١٥١-٥٠	٥٠-٢٥	المنجنيز (جزء فى المليون)
٣-١	٣-١	الموليبدنم (جزء فى المليون)
٦٠-٤٠	٦٠-٢٠	البورون (جزء فى المليون)

(أ) أجريت التحاليل على الأوراق التى أكملت نموها حديثًا (الأوراق الخامسة أو السادسة من القمة النامية). استخدم عتق الورقة لتحليل العناصر الكبرى، ونصل الورقة لتحليل العناصر الدقيقة، والقيم معبر عنها نسبة إلى الوزن الجاف.

ويتعين دائمًا تحديد طريقة التحليل المتبعة، ومرحلة النمو النباتى التى تجمع عندها عينات الأوراق للتحليل، والعمر الفسيولوجى للورقة (مدى ابتعادها عن القمة النامية)، ومدى قربها من الثمار المتكونة، وما إن كان التحليل يجرى على نصل الورقة، أم

عنفها، أم كليهما. لأن جميع هذه العوامل تؤثر على نتيجة التحليل، حيث يقل تركيز العناصر بتقدم عمر النبات، ويتقدم العمر الفسيولوجي للورقة، وباقترابها من الثمار المتكونة، وفي نصلها مقارنة بعنفها، كما يقل تركيز العناصر في الأوراق المصابة بالأمراض عما في الأوراق السليمة



شكل (٧-٥): علاقة النمو والمحصول بتركيز العنصر في النبات (Mastalerz ١٩٧٧)

أما المستويات المأمنة للعناصر الصغرى فهي (بالجزء في المليون في الأوراق المحتملة النمو حديثاً وعلى أساس الوزن الجاف) كما يلي:

الزئك	المنجنيز	البورون	المحصول
٣٠٠	٥٠٠	١٥٠	الطماطم
٦٥٠	٥٥٠	٢٠٠	الخيار
٣٥٠	٢٥٠	٣٠٠	الخس

وعند الاعتماد على تحليل النبات للتعرف على محتواه من مختلف العناصر فإن التحاليل تجرى على أول الأوراق اكتمالاً في التكوين بعد القمة النامية (تكون عادة الورقة الخامسة والسادسة من القمة النامية) يجب جمع الأوراق التي تؤخذ للتحليل عشوائياً من الصوبة كلها، مع قطف عدد كافٍ منها، وكفى - عادة - حوائى ١٥-٢٠

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

ورقة. ويراعى قطف الأوراق بأعناقها وتجنب الأوراق غير النظيفة، وتلك التى توجد عليها متبقيات مبيدات ظاهرة تُعبأ الأوراق فى كيس ورقي وترسل سريعاً للتحليل. وقد يكون من المفيد تجفيف الأوراق قبل إرسالها، وذلك بوضعها على منخل وتركها فى مكان بالصوبة لا توجد به تيارات هوائية يمكن أن تؤدى إلى تطاير الأوراق.

كذلك يمكن الاعتماد على اختبار العصير الخلوى لأعناق الأوراق لتحليل تركيز النيتروجين النتراتي والبوتاسيوم ويمكن الرجوع إلى جدول (٦-٧) للاسترشاد بالقيم المبينة فيه بالنسبة لمحصول الطماطم

جدول (٦-٧) مستوى الكفاية لكل من النيتروجين النتراتي والفوسفور بالعصير الخلوى لأعناق أوراق الطماطم فى مختلف مراحل النمو (Hochmouth ٢٠٠١ ب)

المدى المناسب (جزء فى المليون)

مرحلة النمو النباتى	النيتروجين النتراتي	البوتاسيوم
من الشتل حتى العنقود الثمرى الثانى	١٢٠٠-١٠٠٠	٥٠٠٠-٤٥٠٠
العنقود الثمرى الثانى إلى الخامس	١٠٠٠-٨٠٠	٥٠٠٠-٤٠٠٠
خلال موسم الحصاد	٩٠٠-٧٠٠	٤٠٠٠-٣٥٠٠

ثالثاً (أعراض نقص العناصر)

نلقى - فيما يلى - مزيداً من الضوء على أعراض نقص العناصر الضرورية للنبات، وجوانب أخرى للموضوع لم يسبق تناولها فى الفصل الرابع.

الفوسفور:

يُمتص الفوسفور على إحدى صورتين: $H_2PO_4^{-1}$ أو HPO_4^{-2} ، بعملية نشطة تتطلب طاقة، وهو عنصر سريع التحرك فى النبات، ولذا .. تظهر أعراض نقصه على الأوراق السفلى أولاً، لأنه يتحرك خارجاً منها لسد حاجة النموات الجديدة منه. وتظهر أعراض نقص العنصر على صورة تقزم، وتلون أحمر ناتج عن تحفيز لمستوى صبغات الأنثوسيانين.

تحتوى الأوراق التى تعاني من نقص العنصر على نحو ٠,١٪ فقط من الفوسفور فى

المادة الجافة، بينما تحتوى الأوراق الطبيعية المكتملة التكوين حديثاً على ٢٥٪-٦٪ فوسفور على أساس الوزن الجاف وتؤدي زيادة الفوسفور في بيئة الجذور إلى تقليل النمو النباتي؛ ربما بسبب تثبيط زيادة الفوسفور لامتصاص عناصر الزنك والحديد والنحاس.

يمكن أن ينخفض امتصاص الفوسفور عند ارتفاع الـ pH في بيئة نمو الجذور، وكذلك عند انخفاض درجة حرارتها ومن المهم المحافظة على pH المحاليل المغذية بين ٥,٦ و ٦,٠ ليناسب امتصاص الفوسفور. ويمكن خفض الـ pH باستعمال عديد من الأحماض، مثل الكبريتيك والنيتريك والفوسفوريك ويجب عدم الإفراط في إضافة الكلس (كربونات الكالسيوم) للبيت المستخدم في تحضير بيئة الزراعة، حيث يجب أن يُحافظ على الـ pH فيها بين ٥,٥ و ٦,٥

ويجب ألا تنخفض حرارة بيئة نمو الجذور عن ١٥°م لفترات طويلة، وخاصة في مرحلة نمو البادرات؛ لأن ذلك يثبط امتصاص الجذور لعنصر الفوسفور

وأحياناً تُظهر أعناق الأوراق الحديثة وعرقها الأوسط في النباتات المكتملة النمو تلوناً قرمزيًا يحدث ذلك غالباً في أواخر الخريف عندما تنخفض درجة الحرارة. ويحتمل ألا تكون لتلك الأعراض علاقة بنقص الفوسفور، لأنها تظهر على الأوراق الحديثة، وأغلب الظن أن يكون لتلك الأعراض علاقة بوجود زيادة في مستوى صبغات الأنثوسيانين الذي يحدث في الحرارة المنخفضة. ولا تُحدث تلك الأعراض أية مشاكل، وتختفى عند ارتفاع الحرارة

البوتاسيوم:

يُمتص البوتاسيوم بكميات كبيرة بعملية نشطة تتطلب طاقة وما أن يدخل العنصر النبات حتى يتحرك بحرية ويصل سريعاً إلى الأنسجة الحديثة.

تظهر أعراض نقص البوتاسيوم على الأوراق الحديثة أولاً على صورة نقط متحللة أو تبرقش، ومع استمرار نقص العنصر يحدث تحلل على امتداد حواف الورقة، ويمكن أن يظهر على النباتات ذبول خفيف

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

وتحتوى الأوراق التى يظهر عليها أعراض نقص العنصر - عادة - على ١.٥٪ بوتاسيوم على أساس الوزن الجاف

ويؤدى نقص العنصر إلى إصابة ثمار الطماطم بالنضج المتبقع.

وتؤدى زيادة تركيز العنصر فى بيئة الزراعة عما يجب - وخاصة فى المزارع المائية ومزارع الصوف الصخرى - إلى تثبيط امتصاص الكاتيونات الأخرى مثل المغنيسيوم والكالسيوم.

النيتروجين:

يمكن للنباتات امتصاص النيتروجين إما على صورة أيون النترات NO_3^- ، وإما على صورة أيون الأمونيوم NH_4^+ . وتعد النترات هى الصورة المفضلة للامتصاص فى معظم النباتات. ويكون امتصاص صورة الأمونيوم أسهل - غالباً - عن صورة النترات فى الحرارة الأقل من ١٣ م°. كما يكون امتصاص الأمونيوم أفضل ما يكون عندما يكون pH بيئة الزراعة قريباً من التعادل، ويقل الامتصاص مع انخفاض رقم الـ pH. هذا .. بينما يكون امتصاص النترات أفضل فى الـ pH الحامضى قليلاً. ويزداد امتصاص النباتات للنيتروجين - عادة - عند تواجد العنصر بكلتا صورتيه فى بيئة الزراعة.

وتؤثر الصورة التى يُمتص عليها النيتروجين على pH البيئة؛ فمع امتصاص الأمونيوم يُطلق النبات أيون الأيدروجين H^+ للمحافظة على التوازن الكهربائى؛ مما يؤدى إلى انخفاض الـ pH ومع امتصاص النترات يزداد الـ pH؛ بسبب إطلاق النبات لأيون الأيدروكسيل OH⁻ ويفسر ذلك التقلبات التى تلاحظ أحياناً فى pH بيئة نمو الجذور

ويعد النيتروجين من العناصر المتحركة بشدة فى النبات؛ ولذا .. تُشاهد أعراض نقصه على الأوراق السفلى أولاً. وتكون الأعراض على صورة اصفرار عام chlorosis للورقة. وقد يظهر أحياناً فى الطماطم تلوّناً احمر بأعناق الأوراق وعروقها. وإذا استمر النقص فإن الأوراق تسقط من النبات.

تحتوى الأوراق الطبيعية على ٢٪ إلى ٥٪ نيتروجين على أساس الوزن الجاف.

وتؤدى زياده توفر لعنصر عما يجب إلى جعل النمو غشياً وغزيراً، مع زيادة مساحة الورقة وازدياد كثرة لونها الأخضر. وتؤدى زيادة النيتروجين - خاصة في الجو الحار الصحو - إلى عدم إنتاج النباتات للأزهار وتكون أوراق هذه النباتات سميكة وجلدية وتلتف لأسفل بصورة واضحة، مما يبدو معه النمو مندمجاً.

الكبريت:

يُمتص الكبريت أساساً على صورة كبريتات SO_4^{2-} . ولا يعد الكبريت كثير الحركة في النبات؛ لذا فإن أعراض نقصه تظهر على الأوراق الحديثة أولاً وتكون الأعراض على صورة اصفرار عام بالأوراق. وتتشابه أعراض نقص الكبريت مع أعراض نقص النيتروجين، ولكن مع اختلاف الأوراق التي تظهر عليها الأعراض؛ حيث يكون ظهورها على الأوراق العلوية في حالة الكبريت والسفلية في حالة النيتروجين.

تحتوى الأوراق الطبيعية - عادة - على ٠.٢٪ إلى ٠.٥٪ كبريتات على أساس الوزن الجاف ويمكن للنباتات أن تتحمل مستويات عالية من الكبريت في بيئة الزراعة؛ ولذا تستخدم أملاح الكبريتات في التسميد بعدد من العناصر الكبرى والصغرى ولهذا السبب لا يعد نقص الكبريت أمراً شائعاً.

الكالسيوم

على خلاف معظم العناصر، فإن الكالسيوم يُمتص وينتقل في النباتات بآلية سلبية، وتُسهَم عملية النتح بالقدر الأكبر في عملية امتصاص الكالسيوم، وما أن يصبح العنصر في داخل النبات حتى يتحرك إلى الأعضاء التي يزيد فيها معدل النتح، مثل الأوراق النامية.

ويحدث معظم امتصاص الكالسيوم في منطقة من الجذر تلى القمة النامية مباشرة، ويعنى ذلك ضرورة المحافظة على النمو الجذرى صحيحاً لتكثر به القمم الجذرية، علماً بأن أمراض الجذور تحد كثيراً من امتصاص الكالسيوم.

لا يتحرك الكالسيوم من الأنسجة التي يصلها مع تيار الماء المفقود بالنتح. ولذا تظهر

الفصل السابع: أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

أعراض نقص العنصر على الأوراق الحديثة أولاً. وتمثل فى صورة تحلل بالأوراق الحديثة أو أن يصبح النمو متجمداً وملتويًا.

ومن العيوب الفسيولوجية التى تظهر جراء نقص الكالسيوم احتراق حواف الأوراق فى الخس والكرنب، وتعفن الطرف الزهرى فى الطماطم.

ونظرًا لأن حركة الكالسيوم فى النباتات ترتبط بالنتح؛ لذا .. فإن الظروف البيئية التى تؤثر فى النتح تؤثر كذلك فى حركة العنصر. ونجد - مثلاً - أن الفترات التى ترتفع فيها الرطوبة النسبية تزداد فيها إصابة الخس باحتراق حواف الأوراق، لأن الأوراق لا تنتح - فى هذه الظروف - بما يكفى لتوصيل كميات كافية من الكالسيوم للحواف البعيدة للأوراق النامية.

يتراوح تركيز الكالسيوم فى الأوراق الطبيعية المكتملة النمو حديثًا بين ١,٠٪، و ٥,٠٪.

ويجب أن تؤخذ العوامل البيئية السائدة فى الحسان عند التخطيط لبرنامج التسميد بالكالسيوم كما أن امتصاص الكالسيوم يتأثر بمدى تواجد الكاتيونات الأخرى، مثل الأمونيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهى التى يمكن أن تُنافس الكالسيوم على الامتصاص، والتى لا تجب زيادة التسميد بها عن حاجة النبات.

المغنيسيوم:

يُمتص المغنيسيوم بكميات أقل من الكالسيوم، ويتأثر امتصاصه بشدة - كذلك - بالكاتيونات المنافسة له، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والأمونيوم. وعلى خلاف الكالسيوم، فإن المغنيسيوم يتحرك فى النبات بحرية؛ لذا .. فإن أعراض نقصه تظهر على الأوراق السفلى أولاً.

تكون أعراض نقص المغنيسيوم على صورة اصفرار فيما بين العروق، يمكن أن يتحول إلى تحلل بتلك المساحات المصفرة. وفى الطماطم .. يؤدى استمرار نقص المغنيسيوم إلى ظهور تلون قرمزي خفيف بالأجزاء المتأثرة من الورقة.

يوجد المغنيسيوم فى الأوراق الطبيعية - عادة - بتركيز ٠,٢٪ إلى ٠,٨٪.

وإذا ظهرت أعراض نقص المغنيسيوم فإن السبب يكون عادة إما لضعف التسميد بالعنصر، وإما لزيادة التسميد بالكاتيونات المنافسة له

الحديد:

يمكن للنبات امتصاص الحديد بطريقة نشطة (تتطلب بذل طاقة) على صورة أيون حديدوز Fe^{2+} أو من كُلاب (شيلات) الحديد iron chelates، وهى جزيئات عضوية تحتوى على حديد مخلوب داخلها. يعتمد امتصاص الحديد كثيراً على صورته المتوفرة، ويعتمد الامتصاص الجيد على قدرة الجذور على اختزال الصورة Fe^{3+} إلى الصورة Fe^{2+} لأجل امتصاصه وتعد كُلابات الحديد قابلة للذوبان وتساعد فى بقاء الحديد فى صورة محلول يسهل امتصاصه وعادة يكون امتصاص كامل جزئ الكُلاب قليلاً، وغالباً ما ينفصل الحديد عن الكُلاب (الشيلات) قبل الامتصاص مباشرة.

لا يتحرك الحديد فى النبات، ولذا تظهر أعراض نقصه على الأوراق الحديثة أولاً، ويكون ذلك على صورة اصفرار فيما بين العروق، يمكن أن يزداد إلى أن تتحول الأنسجة المتأثرة إلى اللون الأبيض، ثم إلى تحللها. وتحتوى الأوراق الطبيعية - عادة - على الحديد بتركيز ٨٠-١٢٠ جزءاً فى المليون على أساس الوزن الجاف.

ومن أهم الظروف التى تؤدى إلى ظهور أعراض نقص الحديد ضعف التسميد بالعنصر. وانخفاض حرارة بيئة نمو الجذور، أو ارتفاع رقمها الأيدروجينى (أى زيادة الـ pH عن ٧)

ويعالج نقص العنصر إما بالتسميد الأرضى أو بالرش. وتكفى - عادة - رشه واحدة أو رشتان بتركيز ٢٥ جزء، فى المليون من الحديد المخلبى لتصحيح حالة نقص العنصر.

المنجنيز:

يُمتص المنجنيز على الصورة الأيونية Mn^{2+} ، ويتأثر الامتصاص بتواجد الكتيونات

الفصل السابع: أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

الأخرى، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. ويعد المنجنيز غير متحرك نسبياً فى النبات، ولذا .. تظهر أعراض نقصه على الأوراق الحديثة أولاً.

تشابه أعراض نقص المنجنيز مع أعراض نقص المغنيسيوم، ولكن باختلاف الأوراق التى تظهر عليها الأعراض. فهى تكون الحديثة فى حالة المنجنيز، والسنة فى حالة المغنيسيوم. تكون أعراض نقص المنجنيز على صورة اصفرار فيما بين العروق، إلا أن ذلك الاصفرار يكون على صورة نقاط أو بقعيات أو لطخات speckles.

ويتراوح التركيز الطبيعى للمنجنيز بالأوراق بين ٣٠، و ١٢٥ جزءاً فى المليون على أساس الوزن الجاف. ويمكن أن تكون التركيزات العالية للعنصر سامة للنباتات. وتكون السمية على صورة تحللات بحواف الأوراق. ويحدث التسمم بالمنجنيز عند زيادة تركيزه فى بيئة الزراعة إلى ٨٠٠-١٠٠٠ جزء فى المليون. وجدير بالذكر أن زيادة المنجنيز فى المحاليل المغذية يُضعف امتصاص الحديد.

تحدث حالات النقص - غالباً - إما لضعف التسميد بالعنصر، وإما نتيجة لمنافسة الكاتيونات الأخرى له على الامتصاص. أما التسمم فقد يحدث نتيجة إما لزيادة التسميد بالعنصر، وإما نتيجة لزيادة حامضية وسط الزراعة عندما يدخل فى تركيب الوسط تربة تحتوى على منجنيز، حيث يزداد تيسر المنجنيز وذوبانه كثيراً فى الوسط الحامضى.

الزنك:

يُعتقد بأن امتصاص الزنك يكون بطريقة نشطة تتطلب طاقة، ويمكن أن يتأثر الامتصاص - سلباً - بكثرة تواجد الفوسفور فى بيئة الزراعة. ولا يعد الزنك من العناصر المتحركة كثيراً فى النبات. ويؤدى نقص العنصر إلى اصفرار ما بين العروق فى الأوراق، كما يؤدى أيضاً إلى قصر سلاميات النبات.

تحتوى الأوراق الطبيعية على ٢٥-٥٠ جزءاً فى المليون من الزنك. ويمكن أن تؤدى زيادة تركيز العنصر إلى التسمم، ومن أهم أعراضه ضعف النمو الجذرى، وصغر الأوراق واصفرارها. ويمكن أن يزداد تعرض النبات لنقص الزنك عندما تكون بيئة نمو الجذور

باردة وزائدة الرطوبة. أو عندما يرداد فيها - كثيراً - رقم الـ pH، أو عندما تحتوي على كميات زائدة من الفوسفور

النحاس:

تمتص النباتات النحاس بكميات صغيرة جداً. ويبدو أن عملية الامتصاص تكون نشطة (تتطلب بذل طاقة)، وهي تتأثر سلباً - بشدة - بكل من تواجد الزنك بكثرة وارتفاع الـ pH والنحاس ليس شديد التحرك في النبات، ولكنه قد يتحرك جزئياً من الأوراق المسنة إلى الأوراق الحديثة. ويتراوح المدى الطبيعي للنحاس في النباتات بين ٥، و ٢٠ جزءاً في المليون.

يؤدي نقص العنصر في الأوراق الحديثة إلى اصفرارها واستطالتها قليلاً. ويمكن أن تؤدي زيادة النحاس - وخاصة في بيئة الزراعة الحامضية - إلى التسميد بالعنصر.

الموليبدنم:

يُمتص الموليبدنم على صورة موليبدات MoO_4^{2-} ، ويمكن لأيون الكبريتات - عند تواجده بكثرة - تثبيط امتصاص الموليبدنم ويقل محتوى أوراق النبات من العنصر عن جزء واحد في المليون

تبدأ أعراض نقص العنصر في الظهور على الأوراق الوسطى والسفلى، حيث تُصبح مصفرة وتلتف حوافها. وعلى خلاف باقي العناصر الدقيقة، فإن نقص الموليبدنم يحدث - غالباً - في ظروف بيئات الزراعة الحامضية.

البورون:

لا تُعرف على وجه التحديد آلية امتصاص النباتات للبورون، وهو عنصر غير متحرك في النبات. ويبدو أنه يتشابه كثيراً مع الكالسيوم في الامتصاص والانتقال بالنبات

يؤثر نقص العنصر على الأنسجة الصغيرة النامية أولاً، مثل البراعم وأطراف الأوراق وحوافها تظهر بالبراعم مناطق متحللة. وتصفّر حواف الأوراق، ثم تموت في نهاية الأمر وفي الطماطم تصبح الأوراق والسيقان سهلة الكسر والتقصف

الفصل السابع. أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

تحتوى الأوراق الطبيعية على البورون بتركيز ٢٠-٤٠ جزءاً فى المليون، بينما قد تؤدي التركيزات العالية إلى التسمم. ولا تحتاج النباتات سوى لكميات قليلة من العنصر.

الكلورين:

نادراً ما تظهر أعراض نقص الكلورين على النباتات، ذلك لأن النباتات تحتاج العنصر بكميات قليلة جداً، بينما يكثر تواجده فى الماء والأسمدة والتربة (Hochmuth ٢٠٠١ ب).

مصادر الأسمدة الكيميائية

إن أهم مصادر الأسمدة الكيميائية المستعملة فى الزراعات المحمية ما يلى:

أولاً الأسمدة الآزوتية

الذوبان (جم/لتر)	(%) N	السماد
١١٨	٣٣	نترات النشادر (نترات الأمونيوم)
٧٠٠	٢١	سلفات النشادر (كبريتات الأمونيوم)
٥٠٠	٤٦	أيوريا
٨٠٠	١٥,٥	نترات الكالسيوم
كامل	١٥,٥	حامض النيتريك التجارى (٥٥%)
منخفض جداً	١٥,٥	نترات الجير المصرى
منخفض جداً	٣١	نترات النشادر الجيرية

يفيد استعمال حامض النيتريك مع مياه الري بالتنقيط فى خفض pH الماء، الأمر الذى يقلل ترسيب الأملاح فى شبكة الري، وزيادة فرصة ذوبان وتيسر العناصر الموجودة فى التربة. ويستعمل الحامض بتركيز ٠,٢ فى الألف (أى بمعدل ٢٠٠ مل من الحامض/م^٢ من مياه الري).

ويلاحظ أن الأسمدة الآزوتية تتحرك فى التربة إلى المدى الذى تصل إليه مياه الري، وتفقد بالنسبة نفسها التى تترب بها مياه الري المحتوية على السماد إلى باطن الأرض.

ثانياً (الأسمدة الفوسفاتية)

الذوبان (جم/لتر)	P ₂ O ₅ (%)	السماد
٢٠	١٥,٥	سوبر فوسفات عادى
٤٠	٤٥	سوبر فوسفات تربل
٤٢٠	٥٣	فوسفات ثنائى الأمونيوم
(سائل نائپ)	٥٣	حامض الھوسفوريك التجاري (٧٥٪)

ملحوظة - للتحويل من P₂O₅ إلى P يضرب فى ٠,٢٣٦٤، وللتحويل من P إلى P₂O₅ يضرب فى ٢,٢٩١٥.

يقتصر استعمال الأسمدة الفوسفاتية مع مياه الري على كل من فوسفات ثنائى الأمونيوم (التي تحتوى - كذلك - على نيتروجين بنسبة ٢١٪)، وحمض الھوسفوريك الذى يستعمل بتركيز ٠,٣ فى الألف (٣٠٠ مل من الحامض/م^٣ من مياه الري).

أما أسمدة السوبر فوسفات فهى شحيحة الذوبان فى الماء، وتضاف إلى التربة عند إعداد الحقل للزراعة. ويتميز السوبر فوسفات العادى عن السوبر فوسفات الثلاثى باحتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم والكبريت فى صورة جبس؛ حيث يبلغ محتوى السماد من الجبس حوالى ٥٠٪.

ويلاحظ أن الأسمدة الفوسفاتية المضافة مع مياه الري لا تتحرك فى التربة إلا لمسافة محدودة تتراوح بين ٤-٥ سنتيمترات فى الأراضى الثقيلة. و ١٨ سنتيمتراً فى الأراضى الرملية الخفيفة، وذلك أياً كانت كمية المياه المستعملة فى الري الواحدة، أو نسبة الفاقد من مياه الري - بالرشح.

ثالثاً: (الأسمدة البوتاسية)

تعتبر كبريتات (سلفات) البوتاسيوم أهم مصادر الأسمدة البوتاسية المستعملة فى مصر. وهى تحتوى على K₂O بنسبة ٤٨٪ (للتحويل من K₂O إلى K يضرب فى ٠,٨٣٠١) وللتحويل من K إلى K₂O يضرب فى ١,٢٠٤٧)، كما أنها شحيحة الذوبان فى الماء (يبليغ أقصى ذوبان لها فى الماء ٦٢ جم/لتر)، ولذا فإنها لا تستعمل بطريقة

الفصل السابع: أساسيات إنتاج الخضر فى البيوت المحمية

الحقن مع مياه الري إلا بعد محاولة إذابتها فى الماء الدافئ مع تركها جانباً لمدة يوم كامل. ثم ترشيحها خلال قطعة من القماش. وأخذ الرائق فقط للتسميد، ولكن معدل الفاقد من السماد (الذى لا يذوب) يكون كبيراً. ولا تجب محاولة إذابة الرواسب (التي تتكون من رمل، وأتربة، وجبس، وجير ... إلخ)، وإنما تضاف إلى الزراعات المكشوفة.

ولزيادة معدل ذوبان كبريتات البوتاسيوم يضاف إليها أولاً حامض النيتريك التجارى بمعدل لتر من الحامض لكل ٤ كجم من السماد، ويتركان معاً لمدة حوالى ساعتين. ثم يضاف إليهما الماء بمعدل ٤ لترات لكل كيلو جرام من السماد؛ وبذا .. يمكن حقن السماد بسهولة فى ماء الري دون أية متاعب فى عملية إذابته.

كما يمكن زيادة قابلية سماد كبريتات البوتاسيوم (وكذلك جميع الأسمدة الأخرى الشحيحة الذوبان) بإضافة ١٠٠ مل (سم^٣) من حامض النيتريك التجارى لكل ٢٠٠ لتر من المياه المستخدمة فى تحضير رائق السماد (يمكن استعمال هذه الطريقة كذلك فى تحضير رائق سماد نترات الجير المصرى، والسوبر فوسفات العادى، والتربل سوبر فوسفات).

رابعاً: مصاور (المغنيسيوم والكالسيوم) واللبريت

تعتبر كبريتات المغنيسيوم أهم مصدر سمدى للمغنيسيوم، وهو ملح سريع الذوبان (٢٠٠ جم/لتر). ويحتوى على مغنيسيوم (MgO) بنسبة ٩,٦٪ فى ملح كيرزيريت، و ١٨,٣٪ فى ملح إبسوم؛ وهما يختلفان فى عدد جزيئات ماء التبلور.

ويتوفر الكالسيوم للنبات من السوبر فوسفات العادى والجبس الزراعى، ويضاف كلاهما عن طريق التربة لشحة ذوبانها فى الماء (٢٪ للسوبر فوسفات، و ٠,٢٪ للجبس).

كما يمكن إضافة نترات الكالسيوم مع مياه الري أو رشها على الأوراق فى الأوقات الحرجة. كذلك يمكن استعمال رائق نترات الكالسيوم الجيرية (المغلقة بالجير) الشحيحة الذوبان حقناً فى مياه الري بعد إذابتها فى ماء يحتوى على حامض نيتريك بنسبة ١٠٠ مل من الحامض/٢٠٠ لتر من الماء.

أما الكبريت فيحصل عليه النبات من السوبر فوسفات العادى، والجبس الزراعى، وزهر الكبريت، وكذلك المبيدات الفطرية المحتوية على الكبريت

خامساً مصاور العناصر (الرقيقة

١- الأسمدة المعدنية:

السماد (وجزئات ماء التبلور)	العنصر الذى يوفره	نسبة العنصر (%)	الذوبان (جم/لتر ماء)
كبريتات الحديدور (٧ ماء)	الحديد	٢٠,١	٢٥٠
كبريتات المجدير (٤ ماء)	المجدير	٢٤,٦	٥٠٠
كبريتات الرنك (١ ماء)	الزنك	٣٦,٤	٣٣٠
كبريتات النحاس (٥ ماء)	النحاس	٢٥	٢٠٠
البوراكس (١٠ ماء)	البورون	١١,٣	١٠٠
مولبيدات أمونيوم (٢ ماء)	الموليبدنم	٥٤	٢٠٠

٢- الأسمدة المخليبية:

من أهم المركبات المخليبية، ونسبة ما يرتبط بها من عناصر دقيقة ما يلى

المركب	حديد (%)	منجنيز (%)	زنك (%)	نحاس (%)
EDTA	١٤-٥	١٢-٥	١٤-٦	١٣-٧
HEDTA	٩,٥	٩-٥	٩	٩-٤
DTPA	١٠	—	—	—
EDDHA	٦	—	—	—

وجميع الأسمدة المستعملة كمصادر للعناصر الدقيقة يمكن استعمالها رشا أو مع مياه الري، نظرا لسهولة ذوبانها فى الماء مع قلة الكميات المستعملة منها.

ويفيد التسميد بالرش فى معالجة نقص العناصر المغذية الصغرى، وهو الذى يجب أن يتم بناء على ما قد تُشاهد من أعراض نقص لتلك العناصر وقد تكفى رشة واحدة

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية

لتصحيح الوضع . وقد تلزم عدة رشات . وفي حالة الحديد - على سبيل المثال - يستعمل محلول رش يتكون من ١٠٠٥ مل (سم^٣) من محلول الحديد لكل ٤ لتر من الماء

ويفيد جدول (٧-٧) في تعرف طريقة حساب كميات مختلف الأسمدة إذا علمت الكميات اللازمة من العناصر المغذية ، والعكس.

جدول (٧-٧) معاملات التحويل للأسمدة وعناصرها المغذية (Resh ١٩٨١)

معامل التحويل		عمود (ب)	عمود (أ)	
من أ إلى ب	من ب إلى أ			
٠,٨٢٢	١,٢١٦	Ammonia (NH ₃)	Nitrogen (N) أمونيا	النيتروجين
٠,٢٢٦	٤,٤٢٦	Nitrate (NO ₃)	نترات	
٠,١٣٩	٧,٢١٤	Potassium nitrate (KNO ₃)	نترات بوتاسيوم	
٠,١٧١	٥,٨٦٢	Calcium nitrate (Ca[NO ₃] ₂)	نترات الكالسيوم	
٠,٣٢٦	٣,٠٦٦	Phosphate ([PO ₄])	فوسفات	الفوسفور
٠,٢٢٨	٤,٣٩٤	Monopotassium phosphate [KH ₂ PO ₄]	فوسفات أحادي البوتاسيوم	
٢,٢٨٩	٠,٤٣٧	Phosphorus [P]	فوسفور [P ₂ O ₅]	خامس أكسيد الفوسفور
٠,٨٣٠	١,٢٠٥	Potash [K ₂ O]	أكسيد البوتاسيوم	بوتاسيوم
٠,٣٨٦	٢,٥٥٩	Potassium nitrate [KNO ₃]	نترات البوتاسيوم	
٠,٤٤٩	٢,٢٢٨	Potassium sulfate [K ₂ SO ₄]	كبريتات البوتاسيوم	
٠,٥٢٤	١,٩٠٧	Potassium chloride [KCl]	كلوريد البوتاسيوم	
٠,٢٨٧	٣,٤٨١	Monopotassium phosphate [KH ₂ PO ₄]	فوسفات أحادي البوتاسيوم	
٠,٤٦٦	٢,١١٧	Potassium nitrate [KNO ₃]	Potash [K ₂ O] نترات البوتاسيوم	أكسيد البوتاسيوم

معامل التحويل		عمود (ب)	عمود (أ)
من أ إلى ب من ب إلى أ			
٠,٥٤٠	١,٨٥١	Potassium sulfate [K_2SO_4]	كبريتات البوتاسيوم
٠,٦٣٢	١,٥٨٣	Potassium chloride [KCl]	كلوريد البوتاسيوم
١,٣٩٩	٠,٧١٥	Calcium [Ca]	أكسيد الكالسيوم Calcium oxide [CaO]
٠,٢٤٤	٤,٠٩٥	Calcium nitrate [Ca(NO ₃) ₂]	كبريتات الكالسيوم Calcium [Ca]
١٠,١٣٢	٠,٠٩٩	Magnesium [Mg]	كبريتات المغنيسيوم Magnesium sulfate [MgSO ₄ ·7H ₂ O]
٠,٣٢٧	٣,٠٥٩	Sulfuric acid [H ₂ SO ₄]	كبريت Sulfur [S]

خطاك يلزم تعرضه حدود طوبان الأسمدة المستعملة في التصيد بعد الزراعة، لأنها تضاف مع ماء الري، وفيما يلي حدود طوبان بعضها:

حدود الذوبان (كجم/١٠٠ لتر ماء)	السماد
١١٨	نترات الأمونيوم
٧١	كبريتات الأمونيوم
١٠٢	نترات الكالسيوم
٦٠	كلوريد الكالسيوم
٤٣	فوسفات ثنائي الأمونيوم
٢٣	فوسفات أحادي الأمونيوم
١٣	نترات البوتاسيوم
٧٨	اليوريا
١	البوراكس
٧١	كبريتات المغنيسيوم
١٠	كبريتات البوتاسيوم

الفصل السابع أساسيات إنتاج الخضراوات البيوت المحمية

(التسمير السابق للزراعة)

يشتمل التسميد السابق للزراعة على كل الأسمدة العضوية، ونحو ١٠٪-٢٠٪ من السماد الآزوتي الكلى المزمع استعماله خلال موسم النمو، و ٢٠٪-٣٠٪ من السماد البوتاسي الكلى. و ٦٠٪-٧٠٪ من السماد الفوسفاتي الكلى.

وتكون إضافة الأسمدة - واحدة - بالمعدلات التالية لكل ١٠٠م^٢ من مساحة الصوبة:

١م^٢ سماد بلدي، أو ١/٢م^٢ سماد أغنام أو خيول، أو ١/٤م^٢ زرق دواجن
٢٠ كجم سلفات نشادر.

٢ كجم سوپر فوسفات عادى

١٠ كجم سلفات بوتاسيوم

٥ كجم سلفات مغنيسيوم

١٠ كجم كبريتاً زراعياً

وبمعنى ذلك أن الصوبة العادية التى تبلغ مساحتها ٥٤٠م^٢ تعطى قبل الزراعة الكميات التالية من الأسمدة:

٥م^٢ سماداً بلدياً، أو ٢,٥م^٢ سماد أغنام أو خيول، أو ١م^٢ زرق دواجن
١٠٠ كجم سلفات نشادر

١٠٠ كجم سوپر فوسفات عادى

٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم

٢٥ كجم سلفات مغنيسيوم

٥٠ كجم كبريتاً زراعياً

يضاف السماد العضوى أولاً فى باطن خطوط الزراعة، ثم تنثر عليه الأسمدة الكيميائية. ثم تخلط الأسمدة كلها معاً ومع تربة المصطبة التى تتم إقامتها، مع إقامة قناة المصطبة فى عملية واحدة

التسمير (التالى للزراعة)

نوضح فى الفصول الأخيرة من هذا الكتاب البرامج التفصيلية لتسميد كل محصول على حدة

هذا وتحصل نباتات الزراعات المحمية على المحاليل المغذية إما بريها بمحاليل مخففة بالتركيبات المطلوبة - مباشرة - من خزانات كبيرة تخزن فيها تلك المحاليل. وإما بعد حقنها فى مياه الري من خزانات صغيرة تحوى محاليل سادية مركزة باستعمال سمادات. بحيث تصل المحاليل المغذية إلى النباتات بالتركيز المناسب يتعين فى حالة الري المباشر بالمحلول المغذى المخفف ألا يقل حجم الخزان عن $\frac{1}{4}$ م³ للاستعمال فى حالة وجود صوبة واحدة إلى 8 م³ عند وجود عدة صوبات وعلى الرغم من أن زيادة حجم الخزان تعنى ملأه على فترات متباعدة، فإن ذلك قد لا يكون مناسباً إذا رغب فى تغيير تركيز بعض العناصر قبل نفاذ المحلول المغذى المجهز

أما فى حالة نظام الحقن فإنه يلزم خزائين بحجم 40-200 م³ فقط، يحب منهما المحلول المغذى المركز ويحقن فى ماء الري يخصص أحد الخزائين لنترات الكالسيوم. بينما يخصص الخزان الآخر لجميع العناصر المغذية الأخرى مجتمعة. يعد ذلك ضرورياً لتجنب تفاعل الكالسيوم مع الفوسفور عندما يتواجد معاً بتركيز عال، وخاصة عندما يكون pH الماء عالياً، حيث تتكون فوسفات الكالسيوم غير الذائبة التى تسد السمادة والنقاطات. ومثل هذا التفاعل لا يحدث فى المحاليل المخففة. وإذا كان pH الماء أعلى من 8.5، يكون من المفضل استعمال خزان ثالث بحاقنة لحقن أحد الأحماض لخفض رقم الـ pH إلى 6.5-8.5 (Snyder 1993)

التربية الرأسية

تُعرف تربية النباتات - مثل الطماطم والخيار والكتنالوب والفاصوليا - لتنمو رأسياً باسم trellising يفيد ذلك - إلى جانب زيادة الكثافة النباتية والمحصول - فى تحسين

الفصل السابع: أساسيات إنتاج الخضراوات البيوت المحمية

استقبال النموات الخضرية للضوء الساقط عليها، ويجعل من الأسهل إجراء عملية الحصاد، ويحسن التلقيح، ويقلل من الأضرار التي تحدث للنموات الخضرية أثناء الحصاد.

تُعرف عدة طرق للتربة الرأسية لمحاصيل مثل الكنتالوب والبطيخ والفاصوليا، منها، ما يلي:

١- استعمال شبك من البلاستيك (النيلون) بفتحات $15 \times 17,5$ سم، وبارتفاع حوالي ١٨٠ سم من المصطبة، وتصلح تلك الطريقة لكل من النموات الخضرية التي تُقلم والتي لا تُقلم. يتعين تثبيت هذه الشباك في سلكين يمتدان بطول المصطبة، يكون أحدهما قريباً من سطح الأرض والآخر على ارتفاع حوالي مترين. يتم توجيه النموات الخضرية على الشباك مع تثبيتها بمشابك خاصة، أو الاعتماد على المحاليق التي تلتف حول الشبك دونما حاجة إلى تدخل الإنسان. ويتعين أن يؤخذ في الحسبان أن الحمل الذي يقع على السلك العلوي يمكن أن يصل إلى حوالي ٢٠ كجم لكل متر طولي من السلك.

٢- التوجيه على خيوط رأسية:

تتبع هذه الطريقة عندما تقلم النموات الخضرية لكي تربي على ساق واحدة أو ساقين، ويستعمل فيها خيوط من النيون (بولي برويلين) تربط في سلك علوي يمتد بطول المصطب على ارتفاع حوالي ١٨٠-٢١٠ سم من سطح الأرض، ويثبت الخيط من أسفل إما بخطاف سلكي يغرس في التربة، وإما بربطة في قاعدة الساق التي توجه لتنمو عليه، وتثبت به باستعمال مشابك بلاستيكية خاصة. وعندما تصل ساق النبات إلى السلك العلوي، فإنها يمكن أن توجه للنمو إلى أسفل على خيط آخر.

وبينما يكون لبعض أصناف الكنتالوب أعناقاً ثمرية قوية، يمكن أن تتحمل ثقل الثمار النامية. فإن معظم أصناف الكنتالوب وكل أصناف البطيخ تتطلب وسيلة لحمل ثمارها أثناء نموها، تكون غالباً شبكاً بلاستيكية صغيرة أو أكياساً من الشاش. ويمكن ربط تلك الأكياس بالسلك العلوي، بحيث تكون قاعدتها عند مستوى الثمرة النامية التي

يُراد حملها يجب أن تسمح الأكياس بنفاذ الضوء من خلالها، وألا تحتفظ بالرطوبة (Jett ٢٠٠٨ - الإنترنت)

هذا وتعرف طرق أخرى لتربية مختلف المحاصيل. مثل الطماطم والقلفل والقرعيات، نتناولها بالشرح تحت كل محصول على حدة.