

الباب السابع عشر

الترامواى

أو السكك الحديدية المنشأة فوق الطرق

بدأت سكك الترام نشأتها فى إنجلترا عام ١٨٥٠ وسميت بهذا الاسم نسبة للمهندس الانجليزى ترام Tram . وسكك الترام هى السكك الحديدية المنشأة فى الشوارع والتي يطلق عليها لفظة الترامواى . وقد كانت العربات تسحب فوق هذ السكك فى بداية نشأتها بواسطة الجياد فلما تطورت الآلة البخارية سيرت بقوة البخار ثم فيما بعد بالقوى المحركة الكهربائية (التيار المستمر) . ولما كانت حركة المواصلات داخل المدن تتطلب كثرة وقوف وسائل النقل وهذا يسبب عطلها فإن استعمال الكهرباء كوسيلة لتسيير عربات الترام قد عوض كثيراً من فترات التوقف إذ يمكن الوصول بواسطتها إلى أقصى سرعة والهبوط بها إلى السكون تماماً فى أزمنة قصيرة جداً فتصل عجلة الازدياد إلى خمسة أمتار فى الثانية فى الثانية والتقصير إلى متر فى الثانية فى الثانية مما أدى إلى زيادة كفاءتها . وعربات الترام عربات خفيفة إذا ما قورنت بعربات السكك الحديدية فهي تزن فى العادة حوالى سبعة أطنان .

اتساع سكة الترام :

كان اتساع سكة الترام فى بادى الأمر هو الاتساع العادى (٤٣٥ و ١ متر) وكان هذا الاتساع ملائماً إذ كان يناسب الجياد فكان يكفل لها السير بين القضيبين فى راحة تامة . ولكن الاتجاه أخذ يميل بعد ذلك إلى تقليل الاتساع وخصوصاً بعد استعمال القوى المحركة البخارية ثم الكهربائية فبلغ الاتساع متراً فى أكثر مدن العالم ومنها القاهرة . ويمكن القول بأن الاتساعين الشائعين الآن هما الاتساع العادى ١٤٣٥ متراً والاتساع الضيق ١٠٠ متر وأن النية متجهة دائماً إلى استعمال الاتساع الأخير كلما تسنى ذلك . وللانساع الضيق فوائد فهو يسمح باستعمال منحنيات حادة فى الشوارع الضيقة فضلاً عن الاقتصاد فى مهمات أساس السكة .

منحنيات سكك الترام :

تصغر منحنيات سكك الترام عن مثيلاتها فى السكك الحديدية وذلك حتى يتسنى الانتقال فى حيز ضيق من شارع إلى آخر متعامد عليه . ويقل نصف القطر فى بعض الأحوال فيصل إلى ١٥ متراً . ويتبع

ذلك إنقاص البعد بين محاور دناجل العربات فيصل هذا البعد إلى مترين ونصف وأحياناً مترين . وهناك حالات وصل فيها إلى ١,٤٠ متراً و ١,٥٠ متراً ولكن هذين البعدين يعتبران صغيرين جداً .



أساس السكة وأساس الشارع :

يجب مراعاة فصل أساس سكة الترام عن أساس الشارع . وقد روعيت هذه القاعدة بعدما تجلت الآثار المخربة التي كانت تنتاب الشوارع من عدم فصل أساسهما . ويرجع السبب في ذلك لما يأتي :
أولاً - لا يوجد ثمت توافق أو تناسق بين سطح الشارع و سطح القضيب . فبينما يلزم جعل أساس السكة مسامياً يسمح بتصريف المياه حتى لا تصدأ القضبان يلزم جعل سطح الشارع غير مسامى لمنع المياه من الوصول إلى أساس الطريق .
ثانياً - تحدث هزات القضبان شروخاً في أجزاء الطريق الملاصقة وهذه ظاهرة كانت واضحة في شوارع القاهرة وترجع إلى أن بطانة الطريق لم تكن لها المرونة الكافية التي تسمح بقبول الاهتزازات المذكورة . وإذا حدثت الشروخ تسربت خلالها المياه إلى القضبان فتتعرض للصدأ .

ثالثاً - يسهل تغيير القضبان إذا كانت موضوعة على أساسها الخاص .

الوصف والفضبان في داخل المدرج :

لا يجب أن يبرز القضيب عن سطح الطريق حتى لا يعترض حركة المرور في الشوارع . ولا يتسنى للمجالات السير فوق القضبان إلا إذا عمات لها فجوة طولية ملاصقة للقضيب تهبط فيها شفة المجلة . وقد أمكن الحصول على هذه الفجوة باستعمال الطرق الآتية المبينة في الشكل نمرة (٣٤٢) .




شكل نمرة (٣٤٣)

الأولى : طريقة وضع قضيبين متجاورين يفصلهما اتساع الفجوة كما يحصل في المزلقات وعند الموجات وفي سكك الأرصفة بالمواني .

الثانية : طريقة قضيب الفرس Tooth Shaped Rail ولكن هذه الطريقة لم تعمر زمنًا يذكر .
الثالثة : طريقة قضيب الفونكس Phoenix Rail وهي الطريقة المستعملة الآن في جميع خطوط الترام بالعالم^(١) .

وبالنسبة لتعذر الوصول إلى أسفل سكك الترام لذلك الزلط تحتمها فلا تستعمل الفلنكات كقاعدة للقضبان كما هو الحال في السكك الحديدية بل توضع القضبان فوق الأساس مباشرة كما سيأتى شرحه فيما بعد ويكتفى بزيادة عرض فرش القضيب .

وتستعمل خوص بين القضبان للاحتفاظ باتساع السكة فتوضع على أبعاد متر ونصف أو مترين . وقد يستعاض عن الخوص باستعمال أسياخ مبرومة انظر شكل نمرة (٣٤٣) م (٣٤٦) .



شكل نمرة (٣٤٣)

وتتألف وصلات القضبان في العادة إما بلحامها بالكهرباء فيستعمل قوس كهربائي تياره مستمر بين الفج كقطب سالب والقضيب كقطب موجب فيذيب القوس طرفي القضيبين وبإضافة الحديد يذوب الأخير أيضاً ويملأ الوصلة . وإما بلحامها كإلوانا بالطريقة الحرارية التي نذكر منها عملية الجولد شميدز Goldschmids process التي هي عبارة عن خلط مسحوق الألومنيوم بمسحوق الحديد فيتسبب عنهما ارتفاع كبير في درجة الحرارة ينتج عنه تحول الألومنيوم إلى أكسيد الألومنيوم بينما ينطلق الحديد في حالة ذوبان فيملأ الوصلة . وتسوى أسطح الوصلة بعد لحامها مع أسطح القضيبين باستعمال مبرد خاص . ويساعد على ملئ الوصلات باللحام أن القضبان في داخل المدن مدفونة في الأساس وعلى ذلك فهي محمية من الحرارة إلا من سطحها العلوى وحتى هذا السطح يعكس أشعة الشمس لأنه مصقول وهي تمتص حرارة الأرض في الشتاء وتمتص الأرض حرارتها في الصيف والاختلاف في درجة حرارة الأرض بسيط . على أن القضبان إذا تعرضت بعد ذلك لشيء من التعرج منعتها مادة الطريق المحيطة بها من بلوغ ذلك .

(١) يسمى القضيب بهذا الاسم نسبة إلى مصانع فونكس بألمانيا التي كانت أول مصانع أخرجه وهو وزن حوالي


٥٢ كيلو جراما للتر الطولي .

القضبان والوصلات في خارج المدرج :

تستعمل السكة العادية المتكونة من القضبان ذات القطاع العادي والفلنكات في خارج المدن كما هو الحال في السكك الحديدية وتوصل القضبان ببعضها بواسطة البلنجات ولكنها لا تلحم وذلك لأنها معرضة من جميع أسطحها ماعدا السطح الأسفل لحرارة الشمس صيفاً وللبرودة شتاء فيبلغ التفاوت في التمدد والانكماش درجة لا تسمح بالركون للمنها باللاحام .

قطاعات سكة الترام :

وفيما يلي قطاعين لسكة الترام أحدهما يصلح في الشوارع المرصوفة شكل نمرة (٣٤٤) والآخر في الشوارع الأسفلتية شكل نمرة (٣٤٥) .



شكل نمرة (٣٤٤)


قطاع سكة الترام في شارع مرصوف

قطاع السكة في الشارع المرصوف :

يحضر الأساس في هذه الحالة بالكيفية المينة في الشكل نمرة (٣٤٤) ثم توضع قاعدة من حجر الدستور تحت كل قضيب ثم يوضع الزلط فوق هذه القاعدة ويوضع من فوقه القضبان ثم يدك الزلط جيداً . بعد ذلك توضع مادة الرصف وتغطي أسطح القضيبين بالمونة لحمايتها من الرطوبة ثم توضع تربيعات الرصف وتغلق الفراغات بينها بالأسفلت لمنع تسرب المياه .

قطاع السكة في الشارع الأسفلتي :


توضع طبقة من الدقشوم بسمك ١٠ سنتيمترات فوق أساس الطريق وتدك جيداً بالحراس البخاري ثم توضع فوقها بلاطات من الخرسانة الجاهزة سمكها ٢٠ سنتيمتراً مبيت فيها تحت مواضع القضبان قطع من قضبان قديمة بطول ٣٠ إلى ٤٠ سم موضوعة عرضياً ليثبت فيها القضيب بواسطة وردة ومسمار وصامولة انظر شكل نمرة (٣٤٥) . وبعد تثبيت القضيب في موضعه تصب طبقة من الخرسانة الجيدة بسمك ١٦٥ ملليمتراً وتدك جيداً ثم يأتي فوقها طبقة الأسفلت بسمك ٢٩ ملليمتراً . ويترك فراغ بين



شكل نمرة (٣٤٥)
قطاع سكة الترام في شارع أسفلتي

طبقة الأسفلت والقضيب من الجانبين يصب فيه الأسفلت . وقد نجح هذا القطاع غير أن عيبه الوحيد أنه صلب جدا فيسبب زيادة في تأكل القضبان .
سكك الترام بالقاهرة :


وفيما يلي قطاع شكل نمرة (٣٤٦) للطريقة المتبعة الآن في سكك ترام القاهرة والتي نفذ بمقتضاها



شكل نمرة (٣٤٦)
القطاع المتبع في سكك الترام بمدينة القاهرة

حتى سنة ١٩٣٩ ١٣٪ من مجموع الخطوط . وقد روعي في هذه الطريقة وضع طبقة من كسر حجارة الكوارتز التي يتراوح مقاسها من ٢ - ٦ سم تحت قاعدة القضيب مباشرة وذلك من أجل الحصول على أساس مرين . وقد ثبت نجاح هذا القطاع فصار هو المتبع في السكك الجديدة وفي أعمال التجديدات .
ومما يجدر بالذكر أن الخطوط القديمة مقامة جميعها فوق أسس الشوارع القديمة مباشرة . أما القطاع شكل نمرة (٣٤٧) فيبين الطريقة المتبعة في أساس خط الهرم في منطقة الممر السفلي .

ونظراً لأن التقاطعات تتعرض لصدمات العجلات عند مرورها فوق الفجوة فإن التقاطع يقام فوق أساس من الخرسانة العادية بسمك يتراوح بين ١٧ ٦ ٢٠ سنتيمترا تعلوه الطبقات الأخرى حتى السطح .
أما المفاتيح والتحويلات فإنها تقام فوق أساس من أجزاء من القضبان أو الكمرات القديمة الموضوعة عرضياً تحت القضيبين وبطول المفتاح أو التحويلة ثم يملأ بين هذه القضبان أو الكمرات بالخرسانة إلى منسوب فرش القضيب .



شكل نمرة (٣٤٧)

قطاع سكة الترام في منطقة الممر السفلى بشارع الهرم

التفريعات في سكة الترام :

نظراً لضيق المسافة التي تنفرع فيها السكة فقد رؤى تحديد التفريعات المختلفة وقد اهتم بذلك معهد المواصفات البريطانية فأصدر بها النشرة رقم ٧٩ وهي تعطى بالتفصيل مختلف التفريعات .

مقاومة السبر والمقاومة في المنحنيات :

تزداد مقاومة السير مـس في حالة الترام عنها في حالة السكك الحديدية وذلك نظراً لصلابة السكة وقلة مرونتها ولمقاومة احتكاك بكرة السنجة مع السلك فتبلغ ما بين ١٠ و ١٢ كيلو جراماً للطن . ونظراً لصلابة السكة تحت الاهتزازات تظهر تموجات عرضية قصيرة متتابة على سطح القضيب . وتزداد المقاومة في المنحنيات ولتقليلها كانت تزال حافة القضيب الرفيعة غير أن شفة العجلة كانت تنآ كل كثيراً أما الآن فيعالج الموضوع ببحث قيمة الاتساع المناسب في المنحنيات وقيمة اتساع الفجوة . وقد بينا عند الكلام على المنحنيات في خطوط السكك الحديدية أن الاتساع يزداد في المنحنيات أما هنا فسنبين أن الاتساع يجب أن ينقص .

اتساع السكة في المنحنيات :

الشكل نمرة (٣٤٨) يبين قطاعاً أفقياً لمعجلات عربة ترام عند مستوى سطح القضيب والخطوط المنحنية تعبر عن مسار الأركان الخارجية والداخلية للمعجلات عند هذا المستوى وكذلك مسار منحنى الخلوصل للمعجلات الخارجية والداخلية .



فإذا فرضنا أن :

ا = الطول الأفقي لقطاع شفة العجلة عند منسوب سطح القضيب .

ب = سمك شفة العجلة .

ح = البعد الداخلي بين عجلتي الدنجل .

س = اتساع السكة في المستقيم .



قطاع شفة العجلة عند منسوب
سطح القضيب

شكل نمرة (٣٤٨)

ل = البعد بين محوري الدنجلين .

ع ١ ع ٢ اتساعا فجوتي القضيب الخارجى والقضيب الداخلى على التعاقب .

ص ١ ص ٢ مقدارا خلوص المعجلتين عند القضيب الخارجى والقضيب الداخلى على التعاقب .

ه ١ ه ٢ سهما قوسى الركنين الخارجى والداخلى للمعجلتين الخارجية والداخلية على التعاقب .

ه ٣ ه ٤ سهما قوسى الركنين الداخلى والخارجى للمعجلتين الداخية والخارجية على التعاقب .

س = نصف قطر منحنى الدوران لحافة سير القضيب الداخلى .

وبفرض أن نصف قطر عجلة الترام تساوى « ر » وبروز شفتها يساوى « ف » فإن :

$$\sqrt{2} = \frac{2}{2} \sqrt{2} - 2$$

١ اتساع فجوة القضيب الخارجى

$$ع ١ = ب + ه ١ - ه ٢ + ص ١$$

$$ص_١ + \frac{٢(\frac{١}{٢} - \frac{ل}{٢})}{(س + س_١)٢} - \frac{٢(\frac{١}{٢} + \frac{ل}{٢})}{(س + س_١)٢} + ح =$$

$$(١) \quad ص_١ + \frac{ل}{(س + س_١)٢} + ح =$$

فإذا اختير مقدار الخلوص أمكن حساب مقدار الفجوة اللازمة وذلك بمعرفة نصف القطر .
٦ اتساع فجوة القضيب الداخلى

$$ص_٢ + \frac{٢(\frac{١}{٢} - \frac{ل}{٢})}{س_٢} - \frac{٢(\frac{١}{٢} + \frac{ل}{٢})}{س_٢} + ح = ع_٢$$

$$(٢) \quad ص_٢ + \frac{ل}{س_٢} + ح =$$

من الشكل يمكن استنتاج أن اتساع السكة فى المنحنى
صم = ح + ع + ح + ح - ح + ح + صم
حيث صم مقدار الخلوص الكلى فى المنحنى .

$$\therefore صم = ح + ع + ح + \frac{٢(\frac{١}{٢} - \frac{ل}{٢})}{س_٢} - \frac{٢(\frac{١}{٢} + \frac{ل}{٢})}{(س + س_١)٢} + ح + ح + صم$$

$$(٣) \quad صم + \frac{٢(١ - ل)}{س_٨} - \frac{٢(١ + ل)}{(س + س_٨)٨} + ح + ع + ح =$$

وتعمل فجواتا القضيبين الداخلى والخارجى بمقاس واحد وذلك حتى يستعمل القضيب فى الوضعين
أى تعمل

$$ع = ع_٢$$

مثال :

إذا كانت ر = ٤٠٠ ملليمترًا .

$$» ٩٥٠ = ح$$

$$» ١٣٨٥ = ٦$$

$$» ١٥ = ع$$

$$» ١٥ = ح$$

(للاتساع ١٠٠٠ مترًا)

(للاتساع ١٤٣٥ مترًا) .

١ = ٢٢٠ ملليمتر .

٢ = ١٥ متر .

فاوجد مقادير الخلوص ص_١ ٦ ص_٢ ٦ ص_٣ .

تستنتج ص_١ ٦ ص_٢ من العلاقتين (١) ٦ (٢) وتستنتج ص_٣ من العلاقة (٣) بوضع ص_٣

= ١٠٠ متر ٦ ١٤٣٥ متر على التعاقب .

البعد بين محوري الدنجلين			اتساع ١٠٠ متر			اتساع ١٤٣٥ متر		
ل ملليمتر			١٤ = ٢٤ = ٣٥ ملليمتر			١٤ = ٢٤ = ٣٥ ملليمتر		
ص _١ م	ص _٢ م	ص _٣ م	ص _١ م	ص _٢ م	ص _٣ م	ص _١ م	ص _٢ م	ص _٣ م
١٤٠٠	١٠٤	٩٧	١١١	٩٧	١١١	١١٦	٩٧	١١٦
١٦٠٠	٩٠	٨٢	١٠٠	٨٢	١٠٠	١٠٧	٨٢	١٠٧
١٨٠٠	٧٧	٦٨	٨٩	٦٨	٨٩	٩٨	٦٨	٩٨
٢٠٠٠	٦٣	٥٣	٧٩	٥٣	٧٩	٨٩	٥٣	٨٩

يتبين من الجدول السابق أن مقدار الخلوص الكلى ص_٣ أكبر من الخلوص الداخلى ص_١ وبالرجوع إلى الشكل نمرة (٣٤٨) يتضح أنه بينما تستند العجلة الداخلية على حافة القضيب الرفيعة لا تكون العجلة الخارجية مستندة على حافة السير ومعنى هذا أن شفة العجلة الداخلية ستعرض للتآكل من خارجها وكذلك حافة القضيب الداخلى الرفيعة . ويمكن معالجة هذه الحالة بتقريب القضيب الخارجى من القضيب الداخلى فى المنحنى مسافة تساوى ص_٣ - ص_١ فيقل فعل التآكل .



القضيب الخارجى



القضيب الداخلى

شكل نمرة (٣٤٩)

وإذن يصبح اتساع السكة فى المنحنى
ص_٣ = ص_١ - (ص_٢ - ص_٣)

أى أن الاتساع فى المنحنى يجب
أن يقل عن الاتساع فى المستقيم .

والشكل نمرة (٣٤٩) يبين كيفية
تآكل أسطح القضبان فى المنحنى .

الارتفاع النسبى (ارتفاع الظاهر عمه البطمه) :

لا يعطى القضيب الخارجى فى منحنى سكة الترام داخل المدن أى ارتفاع نسبى إذ أن ذلك لا يتفق

مع ضرورة جعل سطح الشارع مستويًا . وعلى ذلك تزداد مقاومة الانحناء كثيراً داخل المدن عنها خارجها حيث يتسنى عمل الارتفاع النسبي .

وليس لإغفال الارتفاع النسبي داخل المدن ضرر يذكر إذ لا تزداد سرعة الترام في العادة عن ٢٥ كيلو متراً في الساعة .


أما في خارج المدن حيث تزداد السرعة فيجب إعطاء السكة في المنحنيات الارتفاع النسبي الملائم كما يحسن استخدام منحنيات الانتقال كما سبق توضيحه في الباب السادس .

أنصاف أفطار المنحنيات :

يحسن أن يتلافى في سكك الترام استعمال أنصاف الأفطار المختلفة ويفضل دائماً استعمال نصف قطر واحد أو اثنين على الأكثر وذلك لأن قضبان الترام في المنحنيات تستورد مقوسة من مصانعها فيكون من الأرخص تقويسها لنصف قطر واحد .

المسافة بين محوري سكتي الترام :

شكل نمرة (٣٥٠) .



شكل نمرة (٣٥٠)

إذا فرضنا أن

$l =$ طول العربة .

$L =$ المسافة بين مركزي وحدتي العجلات .

$a =$ عرض العربة .

$r =$ البعد بين محوري السكتين .

ا = بروز الحافة الداخلية للعربة الخارجية عن محور السكة الخارجية وذلك عند منتصفها .
 ب = بروز الحافة الخارجية للعربة الداخلية عن محور السكة الداخلية وذلك عند مقدمتها .
 ح = المسافة الخالية بين العربة الخارجية والعربة الداخلية وتؤخذ في العادة من ٤٠ - ٦٠ سنتيمترا .

مس = نصف قطر منحنى السكة الخارجية .
 مس = » » » » الداخلية .
 مس = » » » الركن الخارجى للعربة الداخلية .
 فان $ا + ب + ح = أ$


$$\frac{ل}{٢} + \frac{ث}{٢} = ١ \text{ ولكن}$$

$$\frac{ث}{٢} + \frac{ل}{٢} - \frac{ل}{٢} = ب$$

$$ح + \frac{ل}{٢} - \frac{ل}{٢} + \frac{ل}{٢} + ث = أ$$

$$\sqrt{\frac{ل}{٢} + \frac{ث}{٢} - مس} + \frac{ل}{٢} = مس$$

وزيادة أطوال العربات تقل المسافة الخالية المعينة «ح» . ويحتفظ بهذه المسافة في حالة العربات الطويلة بتضييق مقدمتها ومؤخرتها على نحو ما هو موضح في الشكل نمرة (٣٥١) وكما هو الحال في أكثر عربات الترام في القاهرة بحيث يصبح الطول المتوازي كفيلا بإعطاء هذه المسافة .



شكل نمرة (٣٥١)

المقاومات :

يمكننا تلخيص المقاومات فيما يلى :

- ١ - مقاومة السير مس = ١٠ - ١٢ كيلو جرام للطن .
- ٢ - الانحناء مم = من ضعفين إلى أربعة أضعاف المقاومة العادية .


٣ - مقاومة الانحدار M ح = ح كيلوجرام للطن إذا كان الانحدار ح . % .

النقط الواجب مراعاتها عند تصميم خطوط الترام :

- (١) توضع الخطوط في الشوارع المتسعة بقدر الإمكان .
- (٢) تخطط المنحنيات بعناية كي تتبع الحركة عليها الحركة في الشوارع .
- (٣) يحسن أن توضع المحطات على أبعاد متساوية من بعضها وأن لاتزداد المسافة عن العقول وهي تتراوح في المدن بين ٣٠٠ و ٥٠٠ مترا في الأقصى .
- (٤) إذا كان الخط مفرداً اختيرت محطاته على أبعاد متساوية وزودت بخط نفادي . على أنه يحسن دائماً عمل الخط مزدوجاً إذا كان عرض الشوارع في المنطقة لا يسمح بذلك عمل خط الطالع في شارع والنازل في الشارع المجاور .

بعض أساليب القضبان في الشوارع :

يوضح الشكل نمرة (٣٥٢) بعض القطاعات للقضبان المستعملة بالأرصفة في المواني .



شكل نمرة (٣٥٢)

قطاعات القضبان في سكك المواني