

# باب الصناعة

## الوراقة

تابع ما قبله

النسل \* أفضل الخرق في اناء يضيوي من الحديد طوله من عشر اقدام الى عشرين قدماً وعرضه من اربع اقدام الى ست وار تفاعه نحو ثلاث اقدام في وسطه حاجز مرتفع فوقه دولاب على دائره سكاكين من الصب ( الفولاذ ) وتجنه سكاكين اخرى فتمر الخرق بين السكاكين وتترق ونفسل ويجري الماء الرشح منها وينزع من الاناء ويأتيها ماء نقي غيره حتى اذا نظف الرُب المتكون من الخرق جيداً ولم يبد ماؤه وسخا يجرى الى مكان القصر او يقصر في هذا الاناء نفسه مذوب مسحوق القصاره وينسل الرتم كما تفعل الخرق تماماً او في مغاسل شبيهة بالحياض المستعملة لاستخراج المواد القلوية من الرماد

القصر \* مواد القصاره اما غاز الكلور او مذوب هيبوكلوريت الصوديوم. اما غاز الكلور فقد قل استعماله الآن لانه يتلف الياف الرُب ويكزن فيها مركبات تعسر ازالتها واما مذوب هيبوكلوريت الكلسيرم فيصنع باذابة الرطل من الهيبوكلوريت في جالونين من الماء. وقد يضاف الى هذا المذوب قليل من الحامض الهيدروكلوريك او الحامض الكبريتيك لكن يجب الاحتراس من ان يتولد الكلور بدل الحامض الهيبوكلوروس وقد اشار الاستاذ لنج حديثاً باستعمال الحامض الخليك. والكمية اللازمة منه قليلة جداً لانه يتكون ايضاً من نفسه وقت العمل. ويقال ان ذلك اتى باحسن النتائج اذا كانت المواد من خرق القطن والكتان واما اذا كانت من التبن والرتم فلا. واثار طمس بان تبل الخرق اولاً بمذوب مسحوق القصاره ثم تعرض لفعل الحامض الكربونيك فتقصر مريعاً. ومن احدث طرق القصر استعمال الكهربائيه وقد اشتهرت طريقة المسيو هرمت في ذلك ولا بد من الاعتناء بازالة كل ما يزيد من الكلور او سائل القصاره إماماً بالنسل او بمادة مضادة للكلور مثل هيبو كبريتيت الصودا ( ثيو كبريتات ). ويقال ان ٢٤٨ درهماً من الهيبو كبريتيت التجاري تعادل ٤٠٩ دراهم من مسحوق القصاره الذي فيه ٣٥ في المئة

من الكلور الممكن استخدامه. ويمكن تركيب مادة رخيصة لتعديل الكلور بإغلاؤه الكلس (الجير) والكبريت فيتكون منها كبريتيد الكلسيوم وفي مذوبه مزيج من ثيو كبريتات الكلسيوم وبتنا كبريتيد الكلسيوم لكن يبقى فيه كبريت يتلف الالياف النباتية. ولا بد من ان تكون المادة المضادة للكلور قليلة غير زائدة عن المطلوب ولذلك تضاف قليلاً قليلاً ويمتحن السائل كل مرة بورق يوديد النشا ليعلم ما اذا كان الهيبوكلوريت زال كله او بقي منه شيء.

الخطب \* الرطب المقصور لا يصلح لعمل الورق قبل ان تفصل اليافه وتخلط بعضها ببعض ويتم ذلك في اثناء كالاناء الذي غسلت فيه الخرق لكن سكاكينه أكثر واقرب الى قاعه فيجري الرطب الى هذا الاناء رويداً رويداً ويمتزج فيه بالماء مزجاً جيداً فتفرق الالياف بعضها عن بعض وتزج معاً. وهذا العمل يقتضي نحو عشر ساعات اذا كانت المواد من الخرق ونحو ست ساعات اذا كانت من الخشب ومن ساعتين الى اربع اذا كانت من الرتم. واذا كان الورق جيداً جداً وجب ان تكون السكاكين من البرنز لا من الحديد لان الحديد يصدأ فتتلف به.

التثقيب \* حينما يخطب الورق على ما تقدم يضاف اليه مواد ترابية تزيد ثقله الا اذا كان جيداً جداً فلا يضاف اليه شيء. وهذه المواد الترابية يزيد بها ثقل الورق وتمتليده سامه فيسهل صقله. والمواد الترابية المستعملة هي الكاولين او تراب الخزف الصيني وكبريتات الكلس وكبريتات الباريوم والطباشير المرسب والمغنيسيا المرسبة وسلكات المغنيسيوم. وقد يكون مقدار المادة الترابية قليلاً جداً نحو اثنين او ثلاثة في المئة وقد يكون كثيراً نحو عشرين او ثلاثين في المئة.

ولا بد من اضافة مادة صمغية الى كل انواع الورق ما عدا الورق الشاش لكي لا ينتشر الحبر فيه. والمادة المستعملة لذلك اما صابون القلثونة ومذوب الشب او صابون القلثونة وقليل من النشا. والغالب ان يضاف ثلاثة ارطال او اربعة من هذه المواد الى كل مئة رطل من رطب الورق.

وقلما يكون الرطب ابيض ناصعاً فتزال ما فيه من الصفرة باضافة مادة زرقاء كاللازورد وازرق الانيلين او قرنفلية اللون كالترمز واحمر الانيلين. ويمكن تلوين الورق بأية لون أريد إما بصنع الخرق اولاً بذلك اللون او باضافة الصبغ المطلوب الى الرطب بعد نصره.

## الحديد الزهر


الزهر حديد غير صلب وهو خام مستخرج مباشرة لا يقبل التبريد بالماء متى كان في حالة الاحمرار وقد يختلف صفة ومنظراً ومقاومة وينتخب للاستعمال بحسب العمل الذي يمد من اجله

وقد يكون مشابهاً للحديد او الصلب ( الفولاذ ) فيقبل الذوبان في درجة منخفضة الا انه قد يقل تفاوتهما متى كان مشتملاً على كمية كبيرة من الفحم اما الزهر التجاري فيمكن حصره في نوعين وهما الابيض والسنجابي. فالاول صلب فضي المنظر والثاني مشرب بقليل من الجرافيت ويدخل تحته ثلاث درجات مستعملة في السباكة تعرف بالتمر ١ و ٢ و ٣ وهو ان اقل قابلية للذوبان من النوع الاول الا انه لكثرة سيولته قد يستعمل دفعة واحدة الى سبيكة وتمدد حينما يجمد هذا واذا اريد انشاء اعضاء آلة ما من الزهر يفرغ السائل من البورات في الارنيك الرملي المصنوع حسب الشكل المطلوب حتى اذا اكتسب الصلابة رفع الرمل لاستخراج العضو المطلوب

وتصنع الارنيك التجهيزية عادة من الخشب الاصفر الا اذا كان المراد انشاء عدة قطع من شكل واحد فتصنع من المعدن وفي هذه الحالة تزداد الارنيك الزيادة المناسبة لان الزهر يتمدد في جميع جهاته كل متر من سنتيمترًا واحدًا . انتهى بتصرف مترجمًا عن اللغة الفرنسية

محمود نجيب

ملاحظ بوليس مركز منوف



## طريقة لتحضير الكافور الصناعي

من المعلوم ان الكافور الطبيعي يأتي من ثم شجر من الفصيلة الغارية موجود في بلاد الهند والجاپون ولكن يمكن تحضيره بطريقة الصناعة

وتجهيزه عمليتان : الاولى تحضير البورنيول والثانية تأكسده

تحضير البورنيول : يحمض عطر التربينينا بمحلول من حمض الخليك او الليمونيك او اليكريك ثم يشبع العطر بمحلول فلوي كاصودا مثلاً فيرسب البورنيول لعدم اذابته في الماء على هيئة بلورات شفافة ذات رائحة كافورية تفصل عنه بالترشيح