

# تعريف رموز نظام الوحدات الدولية

الدكتور ابراهيم بدران

## ١ - خاتمة عامة

يُقصد بنظام الوحدات الدولي International Units System ،

بشكلي عام وببسط ، ذلك النظام الذي يتناول تعريف وحدات القياس العالمية ، وتحديدتها على اساس ثابت من العلاقات المادية والرياضية التي تحكمها قوانين الطبيعة . وقبّل تطوير هذا النظام كانت الدول المختلفة ( ولا يزال بعض منها حتى الآن ) تستعمل نظام وحدات خاصا بها ، تعطىها تعريفاتها ومفاهيمها المحلية التي تطوّرت عن النظام الاقتصادي العلمي السائد فيها . ومن الأمثلة الشائعة على ذلك : -

القدم Foot - وحدة قياس الطول في بريطانيا وأمريكا .

المتر metre - وحدة قياس الطول في فرنسا وغيرها .

الذراع - وحدة قياس الطول في البلاد العربية ( وحدة قديمة وغير علمية ) .

وبتطوّر النظام الاقتصادي العالمي، وزيادة حجوم الاتصالات والتبادلات التجارية والعلمية والتكنولوجية ، نشأت الحاجة الى وضع نظام وحدات دولي يُمكن تعميمه واستعماله دون الحاجة الى معادلة الوحدات المستعملة من بلد الى آخر ، وما يتبع ذلك من صعوبات تكنولوجية معقدة، وتكاليف اقتصادية باهظة .

ومن الناحية الأستعمالية في مجالات التعليم والأبحاث والدراسات والتدوين والمراسلات ، نشأت الحاجة الى وضع رموز موحدة ومتفق عليها للوحدات المستعملة ، يُشترط فيها ان تُحقّق الاختصار

والسهولة ، من جهة ، وعدم الألتباس ، من جهة أخرى . وقد وُضعت  
منظمة القياسات الدولية

International Standards Organization (ISO)

نظاما لتعريف الوحدات في النظام المترى ، كما وُضعت نظام رموز  
خاص لتلك الوحدات .

وفي هذا الصدد واجهت الدوائر العلمية والتعليمية والصناعية  
والتجارية في البلاد العربية مشكلتين : —

الاولى : تعريب هذه الوحدات .

والثانية : وضع نظام رموز لها .

وقد بُذلت محاولات عديدة في مجال التعريب ، وأسفرت عن  
نتائج مُرضية نسبيا ، وإن كانت تُعوزها في احيان كثيرة الدقة والنسب  
وسهولة التداول اللفظي أو الكتابي .

وفي مجال الرموز ، وهو ما يُهمنا في هذا البحث ، بدأت المحاولات  
المتفرقة منذ العشرينات من هذا القرن ، وكان الطابع العام لتلك  
المحاولات انها فردية ، او شبه فردية ، من جهة ، وانها لم تنظر الى نظام  
الوحدات بأكليته ، بل كانت تستهدف الكلمات الأكثر شيوعا ، ولا سيما في  
مجالات التعليم المدرسي ، لتعطيها الرموز « الملائمة » ؛ وبذلك انتشر  
بعض الرموز وشاع . وهي رموز مقبولة ، او على الأصح مُقننة ،  
اذا ما أُخذت بمفردها وعلى النطاق المدرسي الضيق ، ولكنها عسر  
ملائمة للاستعمالات الموسعة ، ولا سيما في مجالات التعليم الجامعي  
وما في مستواه . ومن الامثلة على ذلك : —

وحدة القياس ( متر ) رمزها ( م ) .

وحدة القياس ( كيلو متر ) رمزها ( كم ) .

وحدة القياس ( ثانية ) رمزها ( ث ) .

وابتداءً من الخمسينات ، ومع توسع التعليم الجامعي وانتشاره  
في الاقطار العربية ، أصبحت الحاجة اكثر الحاحا ، كما هو معروف ،

الى تعريب التعاليم ، وتعريب العلوم ، وبالتالي الى تعريب الرموز  
الخاصة بالوحدات .

تقدُّ بُذُنَاتٌ محاولاتٌ شتَّى في هذا المجال على النطاق الفرديّ،  
وعلى نطاق المؤسسات ( مثل بعض الجامعات والجامع اللغوية ،  
وعلى الأخص في مصر ) إلا أن طبيعة العمل الفردي ، من جهة ،  
وطبيعة تركيب تلك الجامع اللغوية ، من جهة اخرى ، وتدفُّق الكُتُبِ  
والوثائق العلمية والتعليمية ، وسرعة تطوُّر العلوم ، وعدم توافر  
القدرة على المتابعة والتطوُّر في المفهوم العلمي واللغوي ، من جهة  
ثالثة ، أدَّتْ بكثير من تلك المحاولات الى نهايات مسدودة ، باستثناء  
الرموز الخاصَّة بالمواد الكيميائية، وقد أهملت في العديد من البلدان  
العربية بسبب عجزها عن النمو المتقدِّم ، واخذ العديد من المدارس  
والمؤسسات يستعمل الرموز اللاتينية بدلاً من العربية .

ومنذ عدَّة سنوات حاولت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس  
معالجة الموضوع ، ولكنها - رُبَّما لنفس الأسباب السابقة - وَجَدَتْ  
نفسها غير قادرة على تعريب الرموز كنظام متكامل مُرِن . واصدرت  
المنظمة في اوائل السبعينات ترجمةً عربيةً للمواصفات القياسية  
الدوائية ، أعقبتُها في تشرين الاول ١٩٧٤ بترجمةٍ منقَّحةٍ باسم  
« المواصفات القياسية العربية رقم ( ١ ) وحدات النظام الدولي ،  
والتوصيفات الخاصة باستخدام مضاعفاتها ، وبعض الوحدات  
الأخرى المعيّنة » .

ومصدرت الترجمة المنقَّحة في طبعتين : -

- ١- إحداهما تحمل رموزاً عربية للمصطلحات العربية .
- ٢- والثانية تحمل رموزاً لاتينية للمصطلحات العربية .

أما الرموز العربية، فباللحاظ أنَّ استخدامها بشكل غير منهجي  
أدى ببعض الرموز الى أن تكون بعيدة عن روح اللغة العربية ، او  
أن تكون عملية الترميز فيها « عملية شكلية » ، بمعنى أن يَنْقُصُ

الرمز عن الكلمة الكاملة حرفاً او حرفين ، او ان تُترك بعض الاصطلاحات دون إحداث رموز لها على الاطلاق ، بسبب التعقيد الناشئ عن تركيب الوحدات بعضها ببعض ، وكما هو في المثال التالي :

وحدة الكتلة تقاس بالكيلوجرام ( الكيلوغرام ) ورمزها (كجم) او (كغم) .

وحدة التيار الكهربائي تقاس ( بالأمبير ) ورمزها ( أمبير ) .

وحدة كمية المادة تقاس ( بالمول ) ورمزها ( مول ) .

وحدة شدة الاضاءة تقاس ( بالقنديل ) ورمزها ( قنديل ) .

وحدة القدرة تقاس ( بالواط ) ورمزها ( واط ) .

وحدة الطاقة تقاس ( بالجول ) ورمزها ( جول ) .

وحدة كثافة التدفق المغنطيسي تقاس

( بالتسلا ) ورمزها ( تسلا ) .

وحدة الحث تقاس ( بالهنري ) ورمزها ( هنري ) .

وحدة الفيض الضوئي تقاس ( باللومن ) ورمزها ( لمن ) .

أما عن استخدام المضاعفات ، فان نظام الترميز الذي اقترحتهُ المنظمة العربية لم يَصْلُح للعمل ابداً ؛ وهذه امثلة منه : —

كمية الطاقة ( كيلو جول ) ورمزها ( كيلوجول ) .

كمية الطاقة ( ميغا جول ) ورمزها ( ميغاجول ) .

الكثافة الحجمية للشحنة ورمزها (ميكروكمب/م<sup>3</sup>) .

وهكذا نلاحظ انه في الوقت الذي رُمز الى الكيلو في وحدة

الكيلو غرام بالرمز « ك » ، فانه لم يستطع ان يستعمل نفس الرمز في وحدة كمية الطاقة ، وتحول الرمز الى الكلمة الكاملة . واما رُمز الكثافة الحجمية للشحنة فواضح انه « نصف رمز » ، اذا سُمح التفسير .

أما عند استخدام الرموز اللاتينية للمصطلحات العربية ، فإن نظام الترميز القائم على منهجية معينة ، مرتبطة باستخدام الحرف اللاتيني ، استطاع أن « يثبت » ، وأن يبدو غثير متناقض مع نفسه . إلا أنه بطبيعة الحال ، غير مقبول لعدم صلته باللغة العربية ، كما هو موضح في المثال التالي : —

وحدة الطول تقاس بالمتر	ورمزها (m)
وحدة الزمن تقاس بالثانية	ورمزها (s)
وحدة الزاوية المستوية تقاس بالزاوية	
الدائرة	ورمزها (rad)
وحدة القوة تقاس ( نيوتن )	ورمزها (N)
شدة المجال الكهربائي تقاس	
( بالفولط / متر )	ورمزها (kv / m)

ومنذ عدة أشهر شرعت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بمراجعة الترجمة المذكورة ، لتحديثها وتنقيحها على الأسس السابقة عينها .

## ٢ — تقييم العمل

رغم الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في هذا المجال ، ورغم أهمية الموضوع ، فإن اختيار الرموز العربية بشكل غير منهجي ودون رؤية واضحة للموضوع بأكمله ، وكذلك دون محاولة لتأويل مفهوم الحرف ووظيفته شكلا ومضمونا ، أدى ، ويؤدي إلى طريق مسدود . وكذلك كان اختيار الرموز اللاتينية للكمات العربية ، وهي هنا الوحدات العربية ، يبدو في نظرنا غير صحيح وغير علمي ، لأسباب كثيرة ، أهمها : —

١ — صعوبة استعمال الرمز اللاتيني في سياق الكتابة العربية ، سواء في الكتابة أم في الطباعة .

ب - ارتباط استعمال هذه الرموز بالمستوي التعليمي ، من حيث ضرورة معرفة الأحرف اللاتينية نطقاً وكتابةً؛ وهذا يتعدّر في كثير من الاحيان على تلاميذ المدارس الابتدائية ، في حين أنّ تثبيت الرموز كجزءٍ أساسيٍّ من التفكير العلمي ، يتطلب استعمال هذه الرموز في المراحل الاولى للدراسة ، وبشكل تدريجيٍّ ومتنامٍ .

ج - ان اختلاف اللغة العربية جذرياً عن اللغات الاوروبية ، سواء بأصولها اللاتينية ام السلافية ام الاغريقية ، يجعل من عملية الترميز بأحرفٍ غير عربية عمليةً على قدر من الاستعمال ، وعدم التناسق مع التوجه الذهني الذي تفرضه اللغة .

د - ان الرموز العلمية يجب ان لا يُنظر اليها كمادة للتداول فقط في اوساط او شرائح علمية معينة ، بل إنّ طبيعة العصر والتقدم التكنولوجي، وتشاؤك المستويات التعليمية المختلفة بالعمليات الانتاجية على مختلف انواعها ، يجعل من الضروري ان تكون الوحدات المستعملة برموزها واشكالها مفهومة ومقروءة ، ليس لدى الجامعيين فقط ، بل لدى الفنيين المتوسطين وشبه المهرة كذلك ، اضافةً الى الانسان العادي . وهذا لا يتأتى حين تكون الرموز المستعملة غريبة عن اللغة المحلية .

هـ - ان التطور العلمي المرتقب خلال السنين القادمة ينبىء عن تزايد المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وبالتالي تزايد الحاجة الى الرموز ، سواء في الوحدات ام في المواد الكيميائية ، او الرياضية او الطبيعية او غيرها . ومثل هذا التزايد لا يمكن ان يواجهه الا من خلال نظام للتعريب يستند كلياً الى الجذور الأساسية للغة .

### ٣ - المفهوم النظري للترميز

يقوم الترميز اساساً على اختيار رموز ، على صورة اشكال معينة محقق عليها ، او حروف لغوية ( وهي بطبيعتها اشكالٌ مُتَّفَقٌ

عابها ) نُخَذِرُ الحجم والزمن اللازمين للدلالة على الرموز له ، وفي نفس الوقت تكون قابلة للاستعمال في مواقع متنوعة ، تبتدىء بالكتابة المُسهَّبة ، وتنتهي بالمعادلات الرياضية. وكذلك ينبغي ان تكون مرنة مرونة الارقام الرياضية عينها ، لانها تُعبّر في كثير من الاحيان عن التيم الفيزيائية للكميات الرياضية . وما لم يتوافر في الرمز مثل هذه الخصائص ، فسيظل الرمز عاجزاً عن تحقيق الغرض الذي انشئ من اجله .

ومن هذا المنطلق كان اختيار الرمز اللاتيني ( او الياباني اذا شئت ) يُؤكِّد اختياراً غير صحيح بالنسبة الى اللغة العربية .  
على ان مرونة الحروف ذاتها وقابليتها للتشكيل تلعبان دوراً كبيراً في امكانية ملائمة هذه الحروف لاغراض الترميز .

#### ٤ - الاساسيات التي يقوم عليها نظام الترميز بالعربية

لقد كانت صعوبة التصرف بالحرف العربي واحدة من الاسباب الرئيسية التي دفعت العاملين في المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ، وغيرهم من الماشتغلين بالتعريب ، الى التراجع عن استعمال الرموز العربية بعد ان استنفدوا الرصيد المعروف من الحروف ، وهو لا يتجاوز في الاحوال العادية الملائمة للاستعمال عشرين الى خمسة وعشرين حرفاً ، لا تكاد تغطّي جزءاً من نظام الوحدات الكامل .

ومن ناحية ثانية ، اذا نظرنا الى الرموز الدولية ، او الرموز المستعملة في بعض الدول ، ولا سيما في أوروبا وأمريكا ، نجد ان الامكانية العددية للأبجدية اللاتينية تصل الى اضعاف الامكانية العددية للأبجدية العربية ؛ علماً بان عدد الاحرف الابجدية في معظم هذه اللغات يكاد يكون متقارباً .

يعود هذا الفرق بين الامكانيات أساساً الى توافر شكلين للحرف في اللغات اللاتينية ، وهما الحرف الكبير والحرف الصغير ( M, m ) ،

على سبيل المثال ) . ومع انه يتوافر أكثر من شكل واحد للحرف العربي ( ونعني بذلك الأشكال الأولى والوسطى والآخرى ) فسيبان طبيعة تكوين الأشكال الوسطى والآخرى ، أو الأولى ، بالنسبة إلى بعض الحروف ، تُمنَّع في كثير من الأحيان من استعمال هذه الأشكال بصورة مستقلة ، كما في الحروف الأوروبية . ان استعمال حرف النون ، على سبيل المثال ، هو أكثر ملاءمة حين تكون النون مستقلة ، أي على شكل ( ن ) في حين أن شكلها في الإبتداء أو الوسط كثيرا ما يكون غير متميز ، أو يدعو للالتباس أو الاختلاط . فعلى سبيل المثال ، إذا اخذنا حرف ( النون ) في العربية مرة أخرى ، وحرف ( N )

بالانكليزية ، وَجَدْنَا لدينا الأشكال التالية : —

ن ن  
n N

يضاف إلى ذلك استعمال الأصول اللاتينية أو الاغريقية للحروف الأوروبية الحالية ، وهي كُشُكُلٌ أو رمز تتميز عن الشكل الحالي للحرف الأوروبي ، وبالتالي تزيد من امكانية نظام الترميز .

مثال : A, a,  $\mathcal{A}$  B, b, R, r,  $\mathcal{R}$

وهكذا كان تعريب الرموز الحالي يتضمَّن الأساسيات التالية :

ا — تسمية الحروف العربية بشكلها المستقل حروفا كبيرة ( مثال : ا ، ب ، ج ، د .. الخ ) .

ب — تسمية الحروف العربية بشكلها عند الإبتداء بحروف صغيرة ( مثال : ب ، ص ، ف ، ي .. الخ ) .

وفي محاولة لاعطاء شكل الحرف عند الإبتداء نوعا من الاستقلال ، اقترحنا اضافة حركة صغيرة إلى آخره نسميها هنا « حركة الاستقلال » ، ليصبح على النحو التالي : —

( مثال : بـ ، صـ ، فـ ، يـ ) . ( انظر اللوحة رقم ١ ) .

ج — تحقيقا لزيادة سعة نظام الترميز ، ولا سيما عند استعمال المعادلات المتضمنة للكثير من الرموز والمتغيرات ، فمن الممكن

« إضافة حركة » التي الحروف الكبيرة ، مشتقة من انماط الكتابة العربية ، وفي الوقت عينه تعطىها طابعاً متميزاً يماثل اشكال الاحرف المائلة في اللغات الاوروبية ( مثال : س ، ص ، هـ ، ح ، ن ، ي ، ك ، ج ، خ ، ... )  
 انظر اللوحة رقم ( ٢ ) .

ونسَمي هذه الحركة هنا « حركة التمييز » .

وبهذا يمكن تحقيق سعة كبيرة للأبجدية العربية في مجال الرموز ، تكفي عندما تُستخدَم استخدامها منهجياً صحيحاً لتغطية الاحتياجات المطلوبة ، عن طريق الاستعمال المفرد والمركب والمتضاعف .

د - استعمال الحرف الصغير للدلالة على الوحدات العامة ، وغير المأخوذة عن اسماء اعلام مثل : -

الشفعة الكهربائية ، ورمزها ( ش ) .

الازاحة ، ورمزها ( ش / م ) .

الزمن مقاس بالثانية ، ورمزه ( ث ) ... الخ .

ه - استعمال الحروف الكبيرة او الحرف الاعتيادي متصلاً مع حرف كبير ، للدلالة على الوحدات المشتقة من اسماء اعلام ، مثل : -

وحدة الطاقة « جول » ، ورمزها ( ج ) .

وحدة الجهد الكهربائي « فولت » ، ورمزها ( ف ) .

وحدة التيار الكهربائي « أمبير » ، ورمزه ( أ ) .

وحدة كمية الكهرباء « الكولمب » ، ورمزه ( ك ب ) .

وحدة المنافذة « هنري » ، ورمزها ( هن ) .

وحدة المساحة « سينمس » ، ورمزها ( سيم ) ... الخ .

و - الوصول الى الوحدات المركبة من خلال استعمال اشارات

الضرب والقسمة الاعتيادية ، كما هو في المعادلات الرياضية .  
مثال ذلك : -

كثافة التيار الخطي « أمبير لكل متر » ، ورمزها : (  $A/m$  ) .  
العزم الكهرو مغناطيسي « أمبير مضروباً بالمتر المربع » ،  
ورمزه : (  $A \cdot m^2$  ) .

المانعة وهي مقلوب الهنري ، ورمزها : (  $H^{-1}$  ) . . . الخ .

## ٥ - أنواع الوحدات المعرّبة

### ١ - الوحدات الأساسية :

وتشمل الوحدات الفيزيائية ، التي تُعتبر الوحدات  
الآخري جميعها مشتقة منها ؛ وهي ثمان أساسية وانتان  
مكملتان لها ؛ وهذه تشمل وحداتٍ مشتقةً من أسماء  
أعلام ، ووحداتٍ ليست كذلك ؛ وتُبين اللوحة رقم ( ٢ )  
الرموز المعرّبة للوحدات الأساسية . ويلاحظ ان الرمز  
الدارجين للمتر والكيلو غرام هما على التوالي ، (  $m$  ) و  
(  $kg$  ) . ورغم أن هذه الرموز مقبولة باعتبارها قائمة  
بذاتها ، إلا أنه يجب تغيير الحروف الكبيرة فيها إلى حروف  
صغيرة ، لكي تتبع النظام المقترح وتصبح (  $m$  و  $kg$  ) .

### ٢ - الوحدات المشتقة :

وهذه الوحدات يُعبّر عنها جبرياً بدلالة الوحدات  
الأساسية ، أو الوحدات المكلمة . ويمكن التعبير عن  
رموزها بالعلامات الرياضية المعتادة . على سبيل المثال :  
تقاس وحدة النظام الدولي للسرعة بالمتر لكل ثانية .  
ووحدة النظام الدولي للسرعة الزاوية بالزاوية المستوية  
لكل ثانية .

ورمزها في نظام الترميز المقترح هي م / ث ، مس / ث .  
بينما كانت الرموز التي اقترحتها المنظمة العربية  
للمواصفات والمقاييس هي :  
rad/s      m/s  
على التوالي .

كذلك نجد في الوحدات المشتقة أسماء خاصة لهذه  
الوحدات ، تتطلب إيجاد رموز لها لكي يمكن اختصار  
كمية الرموز عند استعمال الوحدات الأساسية للدلالة  
على الوحدات المشتقة .

والوحدات المشتقة تتضمن العلوم الأساسية ، وهي :  
الكهرباء - الضوء - الصوت ... الخ ، كما هو في  
اللوحة رقم ( ٤ ) .

تبين اللوحة رقم ( ٥ ) الوحدات الكهربائية الأساسية  
والمشتقة في الكهرباء . وقد ذكر تعريف الوحدة واسمها  
ورمزها العربي المقترح . ويلاحظ أن نظام الترميز الجديد  
سهل الاستعمال ، وغير مسبب للإلتباس . وقد وضعنا  
الرمز بالحروف اللاتينية للمقارنة .

## ٢ - الوحدات المركبة : -

وهي الوحدات التي تتألف من تركيبات متنوعة من  
الوحدات الأساسية والمشتقة ، عن طريق ضرب هذه  
الوحدات أو قسمتها . مثال ذلك : -

وحدة العزم ، وهي نيوتن مضروباً بالمتر ، ورمزها ( ن . م )  
الزوجة الديناميكية ، وتساوي بسكال مضروباً بالزمن ،  
ورمزه ( بس . ث ) .

وبالرجوع إلى اللوحات ( ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ -  
١١ ) نجد الرموز العربية المقترحة لمختلف أنواع  
الوحدات في العلوم الأساسية الطبيعية .

( ملاحظة : إن تعريب الوحدات ليس من عمل الكاتب .  
ولديه بعض التَحَفُّظَات على بعض هذا التعريب ) .

#### ٤ - المضاعفات : -

تُستخدَم في النظام الدولي مجموعة من البادئات لها  
أسمائها ورموزها ، وتتكوّن من مضاعفات وأجزاء عشرية .  
والنظام الدُولِي يُفترض أن يكون رموزُ البادئة مُتَّحِداً مع  
رمز الوحدة المتصل بها مباشرة ، لتكوين رمز وحدة جديدة  
يُمْكِن رَفْعُهَا إلى أُسٍّ موجبٍ أو سالبٍ ، يمكن أن يُشَدَّ  
مع رموز وحدات أخرى . مثال ذلك : -

البادئة سنتي ، ورمزها باللاتينية ( c ) والعربية ( سر ) .

الميكرو ، ورمزها باللاتينية ( u ) والعربية ( مي ) .

النانو ، ورمزها باللاتينية ( n ) والعربية ( نر ) .

وتبيّن اللوحة رقم ( ١٢ ) أسماء البادئات ورموزها  
اللاتينية والعربية ، وقيمها الرياضية ؛ ومثالا على  
استعمالها بنظام الترميز المقترح .

#### ٦ - استنتاجات

إن أحرف اللغة العربية ، من حيث الأساس ، صالحة لاستخدامها  
في وضع نظام رموز متكامل للوحدات الدولية . وهي ، إذا أُدخِلَ عليها  
بعض الإضافات أو التعديلات البسيطة ، يُمكن أن تُعطي الحرف  
العربي مرونة كافية في التطبيقات العملية ، سواء المكتوبة منها ،  
أم المقروءة ، أم المتداولة لفظاً . إن إدخال « حركة الاستقلال » و « حركة  
التَمييز » على صورتَي الحرف العربي الصغير والكبير على التوالي ،  
يُمْكِن من استعمال هذه الأحرف في المجالات العلمية المختلفة دون أن  
تكون هناك فرصة للالتباس أو الغموض . إن حركتي الاستقلال

والتميز مشفقان من أنماط الخطوط العربية ؛ فهي ليست غريبة أو  
مفتعلة . ويمكن اضافة كتاب ولباعة بسهولة واضحة .

إن نظام الترميز المقترح يفى، في رأينا، بمتطلبات الرموز حسب  
النظام الدولي .

## ٧ - مراجع :

١ - المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ، المواصفات  
العربية / القاهرة .

2. International Organization for Standards  
SI Units,  
Geneva, Switzerland



الوحدة رقم (٥)

الأحرف المدعيات، والأحرف الألفية المشبهة، بالإضافة حركات الحروف

أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س

هـ هـ و ز ح ط ص ز س

ش ص ض ط ظ ح خ ف ق ك ل م ن هـ

هـ هـ ح ط ك ح خ ف ق ك ل م ن هـ

و ي

الكميات الأساسية
الوحدات الأساسية

كمية المادة	مول mol	مل
درجة الحرارة المطلقة	كلفن K	ك
التيار الكهربائي	أمبير A	أ
الزمن	ثانية s	ث
الكتلة	الكيلو غرام Kg	كغ
الطول	المتر m	م
شدة الإضاءة	تنديليه cd	تد

الوحدات المكملة للنظام الدولي	
زاوية مجسّمة	زاوية مستوية
زاوية فراغية Sr	زاوية نصف قطر rad
جس	متر

مُبرحة رقم ( ٣ )  
الوحدات الأساسية والكميات المتكاملة للوحدات الدولية

الوحدات المبنية			الكليات المبنية			
الكيمياء	الحوارة	البناء الطبيعية	البيكانيسا	الصوت	الفسوء	الكهرباء

اللوحة رقم ( ٤ )

العلوم الطبيعية التي دخلت وحداتها في هذا البحث

## كم

شدة المجال الكهربائي	كثافة الشحنة السطحية	كثافة الشحنة الحجمية	الكثافة الكهروستاتيكية	فولت	الطاقة الكهروستاتيكية	تسود	موصلة كهربائية	مقاومة كهربائية	سعة كهربائية	سعة كهربائية، فرق جهد، قوة، اذعة	كمية الكهرباء	القدرة
فولت / متر	كولوم/م <sup>2</sup>	كولوم/م <sup>3</sup>	كولوم	جول	هيزرتز	سيمنس	اوم	فاراد	فولت	كولوم	واط	
فارم	كولوم/م <sup>2</sup>	كولوم/م <sup>3</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup>	

كثافة التيارات المعطى	التيار الكهربائي	كثافة التيار	الامتداد الخارج والتيار لكل	موصلية	مقاومة	مقاومة	مساحة	تغايرية	عزم كهرومغناطيسي	الاراحة	الشحنة الكهربائية
A/m	C	A/m	H	S/m	H <sup>-1</sup>	H	S	H/M	A.m <sup>2</sup>	C/m <sup>2</sup>	C
A/m	مفسر	A/m	هن	م <sup>2</sup> /م	م <sup>-1</sup> هن	هن	م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup> /م	أ.م <sup>2</sup>	م <sup>2</sup> /م	م <sup>2</sup>

الطبعة رقم ( ٥ )

رموز الوحدة الأساسية والاشتقاقية في الكيمياء

استطاب الكهربائي	عزم كهربائي	اللفظ
C.m <sup>2</sup>	C.m	
م <sup>2</sup>	م	

المصوت

الستوى قدرة الصوت د بيسيل db	سرعة الجسم $M^3/s$	سرعة الصوت m/s	ضغط الصوت pa	كثافة الكتلة $kg/m^3$	طول الموجه m	فترة (بصورة) زمن (دوري) s	التردد الدائري $s^{-1}/min^{-1}$	الستوى هيرتز
نسب	م <sup>3</sup> /ث	م/ث	بيس	كجم/م <sup>3</sup>	م	ث	ث <sup>-1</sup> ، ث <sup>-1</sup> min <sup>-1</sup>	هرز

زمن الارتداد s	مساحة امتصاص مكائنه $m^2$	دليل خفي الصوت db	مستوى طفيف الصوت db
شخ	م <sup>2</sup>	د ب	د ب

المرحلة رقم ( ٦ )

رموز الوحدات الأساسية والمشتقة في المصوت

الضوء

شدة الاضاءة	قدرة شمسية تدفق شبح W	طاقة شمسية J	طول الموجة متر، انجستروم L $\lambda^0$ , pm, nm, m	السترون هيمتر H2	فيمضوئي لومف lm	شدة استنفاة لكس lx	شدة الاضاءة قنديلة او شمعة cd
W/sr و/جهدس	و	ج	و، آ، هـ	هـ	لم	لك	قند
فمالية ضوئية	معرض ضوئي lx/s	وجود ضوئي lm/m <sup>2</sup>	لشموع cd/m <sup>2</sup>	كمية الفسوف lm.s	الا شمامير كثافة الاضاءة W/m <sup>2</sup>	الواجون الا شماعي W/m <sup>2</sup>	اكت اجمية W/sr.m <sup>2</sup>
lm/w لم/و	لك. حتم	لم/م <sup>2</sup>	قند/م <sup>2</sup>	لم. حتم	و/م <sup>2</sup>	و/م <sup>2</sup>	و/جهدس

المرحة رقم ( ٧ )

رموز الوحدات الأساسية والمشتقة في اللمنوم

الكهرومغناطيسي  
والمغناطيسي

كثافة التدفق المغناطيسي	كثافة التدفق المغناطيسي	مخت مغناطيسي	تدفق فيس مغناطيسي wb
تسلا T	تسلا T	هنري H	ويبر wb
تسلا	تسلا	هنري	ويبر

عزم مغناطيسي ثنائي القطب $N \cdot m^2 / A$ , wb/m	عزم كهرومغناطيسي $A \cdot m^2$	مغناطيسية	جهد المتجه المغناطيسي wb/m
$N \cdot m^2 / A$ , wb/m	$A \cdot m^2$	مغناطيسية	wb/m
نوم / و ب / و	أ. و ب	فد / و	ويبر

قدرة فمالة	ممانعة	ممانعة	ممانعة	عزم كهرومغناطيسي $A \cdot m^2$	العن الذاتى المتبادل هنري H
W	S	H	A/m	$A \cdot m^2$	H
و	هنري	هنري	أ / و	أ. و ب	هنري

الترجمة رقم ( ٨ )

رموز الرمحات الأساسية والمنشقة في المغناطيسية والكهرومغناطيسية

البيانات

وزن كمية التحريك الاراون $kg \cdot m^3/s$	كتلة/ $kg \cdot m^3$	كتلة التحريك $kg \cdot m/s$	كتلة/ $kg \cdot m$	الكثافة $kg/m^3$	كتلة/ $kg/m^3$	الكثافة الحجمية كيلوغرام / متر كعبه/ $kg/m^3$	الكثافة كيلوغرام كعبه/ $kg/m^3$	قدرة واط و	ضغط، اجساد طاقة، تسفل باسكال بسن	قوة نيوتون ن
--	----------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------	----------------	---	---------------------------------------	------------------	---	--------------------

الطاقة، التسفل ج	اللزوجة (الشد) السطحي $N/m$	اللزوجة الحركية $m^2/s$	اللزوجة الدينامية $pa \cdot s$	الاجساد $pa \cdot n/m^2$	الاجساد بسن، $pa \cdot n/m^2$	ضغط المائع $1 bar$	بسن	وزن القوة $N \cdot m$	وزن القصير الذاتي $kg \cdot m^2$	كرو/ $kg \cdot m^2$
---------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	--------------------------	-------------------------------------	---------------------

اللزوجة ريسم ( )

رموز الوحدات الأساسية والمشتقة في الميكانيكا

## الحرارة

النوعلية الحرارية	معدل سريان الحرارة	كمية الحرارة	معامل التمدد الطولي	فترة درجة الحرارة	درجة الحرارة	درجة الحرارة الترمومترية
$W/m \cdot k$	$W$	$J$	$K^{-1}$	فترة $k$ ويمكن استحداث $c$	مليسيوس $C$	كلفن $K$
و/م.ك	و	ج	ك <sup>-1</sup>	ك و س	س	ك

حرارة كائنة نوعية	طاقة نوعية	الترويبا الفرعية	الترويبا	السعة الحرارية النوعية	السعة الحرارية	معامل انتقال الحرارة
$J/kg$	$J/kg$	$J/kg \cdot k$	$J/k$	$J/kg \cdot k$	$J/K$	$W/m^2 \cdot k$
ج/ك.ك	ج/ك.ك	ج/ك.ك	ج/ك	ج/ك.ك	ج/ك	و/م.ك

اللوحة رقم ( ١٠ )

رموز الوحدات الأساسية والشتقة في الحرارة

الكيمياء

تركيز $\text{mol/m}^3$	التروبيا الجزئية الفيرامي $\text{J/mol}\cdot\text{K}$	السعة الحرارية للجزئية الفيرامي $\text{J/mol}\cdot\text{K}$	طاقة الجزئية الفيرامي $\text{J/mol}$	حجم الجزئية الفيرامي $\text{m}^3/\text{mol}$	كتلة الجزئية الفيرامي $\text{kg/mol}$	كمية المادة $\text{Mol}$
م <sup>3</sup> /م <sup>3</sup>	ج/م <sup>3</sup> ·ك	ج/م <sup>3</sup> ·ك	ج/م <sup>3</sup>	م <sup>3</sup> /م <sup>3</sup>	كغ/م <sup>3</sup>	م <sup>3</sup>

معامل انتشار حراري $\text{m}^2/\text{s}$	معامل الانتشار $\text{m}^2/\text{s}$	تركيز الجزئية الفيرامي $\text{mol/kg}$
م <sup>2</sup> /ث	م <sup>2</sup> /ث	م <sup>3</sup> /كغ

اللوحة رقم ( ١١ )

رموز الوحدات الأساسية والمستقاة في الكيمياء

البيانات في النظام العاشرمسي

اسم البادئة	رمزها اللاتيني	رمزها العربي المقترح	العامل الذي تشرب به	
تيرا	T	ت	10 <sup>12</sup> ×	مثال + إذا كان رمز المتر
غيغا	G	غ	10 <sup>9</sup> ×	فإن رموز الكيلو متر تصبح كم
ميغا	M	م	10 <sup>6</sup> ×	وليفنا متر يصبح مم
كيلو	K	ك	10 <sup>3</sup> ×	وليكرو متر يصبح ميم
هيكرو	H	ه	10 <sup>2</sup> ×	وليانومتر يصبح نم
ديكا	Da	دي	10 <sup>1</sup> ×	وليترا متر يصبح ت
ديسي	D	د	10 <sup>-1</sup> ×	وليجيما متر يصبح غم
سنتي	C	س	10 <sup>-2</sup> ×	وليلي متر يصبح ممم
ميلي	m	م	10 <sup>-3</sup> ×	وليكو متر يصبح بهم
ميكرو	μ	ع	10 <sup>-6</sup> ×	
نانو	n	ن	10 <sup>-9</sup> ×	
بيكو	p	ب	10 <sup>-12</sup> ×	

الترجمة رقم ( ١٢ )

أسماء البيانات ورموزها الألائينية والعربية المقترحة